

Dell Bluetooth Keyboard Folio WK415

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă


Краткое руководство по началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Pull out the insulation strip and turn on the keyboard

Wyciągnij plastikową taśmę i włącz klawiaturę
Scoateți banda izolatoare și activați tastatura
Удалите изоляционную полосу и включите клавиатуру
Yalıtım şeridini çekip çıkarın ve klavyeyi açın



2 Press the Bluetooth button for 3 seconds to enable pairing mode

Naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj 3 sekundy, aby uruchomić tryb wiązania
Apăsăți pe butonul Bluetooth timp de 3 secunde pentru a activa modul de împerechere
Для включения режима установки связи нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3-х секунд
Bluetooth düğmesine 3 saniye süreyle basarak eşleşme modunu etkinleştirin



3 Pair the keyboard

Powiąz klawiaturę | Împerecheați tastatura
Подсоедините клавиатуру | Klavyeyi eşleştirin



1. On your tablet, tap **All Apps** → **Settings** → **WIRELESS & NETWORKS** → **Bluetooth**.
2. Enable Bluetooth by moving the slider to **ON** position.
3. Tap **Bluetooth**.
4. Tap **Dell WK415 Keyboard**.
5. Follow the instructions on the screen.

1. Na tablecie stuknij kolejno **Wszystkie aplikacje** → **Ustawienia** → **SIECI BEZPRZEWODOWE** → **Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, przesuw suwak do położenia **WŁĄCZONE**.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**.
4. Stuknij pozycję **Dell WK415 Keyboard**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



1. Pe tabletă, atingeți **Toate aplicațiile** → **Setări** → **WIRELESS ȘI REȚELE** → **Bluetooth**.
2. Activați funcția Bluetooth deplasând cursorul la poziția **ACTIVARE**.
3. Atingeți **Bluetooth**.
4. Atingeți **Tastatură Dell WK415**.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

1. На планшете во вкладке **Все приложения** → выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Bluetooth**.
2. Включите Bluetooth, передвинув регулятор в позицию **Включить**.
3. Выберите пункт **Bluetooth**.
4. Выберите **Dell WK415 Keyboard**.
5. Следуйте инструкциям на экране.

1. Tabletinizde, **Tüm Uygulamalar** → **Ayarlar** → **KABLOSUZ & AĞLAR** → **Bluetooth** öğesine tıklayın.
2. Kaydırma çubuğunu **AÇIK** yönüne hareket ettirerek Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
3. **Bluetooth** öğesine tıklayın.
4. **Dell WK415 Klavye** öğesine tıklayın.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Replacing the batteries

Wymiana baterii | Înlocuirea bateriilor
Замена аккумулятора | Pilleri Değiştirme



- ☑ **NOTE:** The batteries are installed when you receive the keyboard.
- ☑ **UWAGA:** Baterie są fabrycznie zainstalowane w klawiaturze.
- ☑ **NOTĂ:** Bateriile sunt instalate când primiți tastatura.
- ☑ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Клавиатура поставляется с уже установленным аккумулятором.
- ☑ **NOT:** Klavyeyi aldığınızda piller takılıdır.

Product support and manuals

Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu
Manuale și asistență pentru produse
Поддержка и руководства по продукту
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Contactați Dell
Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo
Reglementări și siguranță
Нормативная документация и безопасность
Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type



Model i typ
Model și tip de reglementare
Модель и тип согласно нормативной документации
Yasal model ve tip

K07M

K07M001

Features

Funkcje | Caracteristici | Особенности | Özellikler



1. Home key
2. Shortcut keys
3. Battery tray
4. Power-status light
5. Bluetooth-status light
6. Bluetooth button
7. Power switch
8. Tablet case
9. Stylus holder
10. Tablet stand/Flip cover

1. Tastă de pornire
2. Taste pentru comenzi rapide
3. Tavă pentru baterie
4. Indicator luminos de stare a alimentării
5. Indicator luminos de stare a funcției Bluetooth
6. Buton Bluetooth
7. Comutator de alimentare
8. Carcasă tabletă
9. Suport pentru stylus
10. Suport tabletă/Capac rabatabil

1. Ana sayfa tuşu
2. Kısayol tuşları
3. Pil tepsi
4. Güç durum ışığı
5. Bluetooth durum ışığı
6. Bluetooth düğmesi
7. Güç anahtarı
8. Tablet çantası
9. Stylus sahibi
10. Tablet standı/Döndürme kapağı

1. Klawisz Home
2. Skróty klawiaturowe
3. Taca baterii
4. Lampka stanu zasilania
5. Lampka stanu łącza Bluetooth
6. Przycisk Bluetooth
7. Przełącznik zasilania
8. Obudowa
9. Uchwyt na pióro
10. Podstawa/pokrywa tabletu

1. Клавиша Домой
2. Клавиши быстрого выбора команд
3. Контейнер под аккумулятор
4. Индикатор состояния питания
5. Индикатор статуса Bluetooth
6. Кнопка Bluetooth
7. Выключатель электропитания
8. Чехол для планшета
9. Пенал для стилуса
10. Подставка для планшета/Откидная обложка

Shortcut Keys

Skróty klawiaturowe | Taste pentru comenzi rapide

Клавиши быстрого выбора команд | Kısayol Tuşları



Back
Wstecz | Înapoi
Назад | Geri



Mute audio
Wyciszenie dźwięku | Dezactivați sunetul
Режим Без звука | Sesi kapat



Decrease volume
Zmniejszenie głośności | Micșorare volum
Уменьшение громкости | Ses seviyesini düşür



Increase volume
Zwiększenie głośności | Mărire volum
Увеличение громкости | Ses seviyesini artır



Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Redare melodie/capitol anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Önceki parçayı/bölümü oynat



Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie | Redare/Pauză
Воспроизведение/Пауза | Oynat/Duraklat



Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Redare melodie/capitol următor
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Sonraki parçayı/bölümü oynat



All apps
Wszystkie aplikacje | Toate aplicațiile
Все приложения | Tüm uygulamalar



Action menu
Menu akcji | Meniu de acțiuni
Меню | Eylem menüsü



Search
Wyszukiwanie | Căutare
Поиск | Ara



Decrease brightness
Zmniejszenie jasności | Reducere luminozitate
Уменьшение яркости | Parlaklığı düşür



Increase brightness
Zwiększenie jasności | Creștere luminozitate
Увеличение яркости | Parlaklığı arttır



ODH4RCA00

