

Dell TP713 ワイヤレスタッチパッド

取扱説明書

本文書に記載の情報は予告無しに変更されることがあります。

© 2012 Dell Inc. 全権利保有。

Dell Inc.の許可無しに行われる本資料の複製は形態を問わず絶対禁止されます。この文書で使用される商標:Microsoft[®] 及び Windows[®] は米国及び又はその他の諸国において Microsoft Corporation の商標又は登録商標です。DELL[™] 及び Dell ロゴは Dell の商標です。

その他の商標及び商号は本書では意匠及び名称の所有者であることを主張している法人又は製品を示すために使用されている場合があります。Dell Inc.は自社が所有するもの意外の商標及び商号に関する所有利害を持たず、免責されます。

2012 - 10 Rev. A00

制限及び免責条項

全ての説明、注意書き、及び規制上認可及び認証を含む本文書に含まれる情報はサプライヤーにより提供されており、デルにより独立的に検証或いは試験されたものではありません。デルは当該説明に従うこと又は従わないことにより発生した損害に対して責任を負いかねます。

本文書で参照されている部品のプロパティ、機能、スピード、又は、認証に係わる全ての記載内容又は主張される内容はサプライヤーによるものであり、デルによって行われてはいません。デルは当該記載内容の正確さ、完全さ、又は、実体化に対していかなる補償も行いません。当該記載内容又は主張される内容についての全ての質問又はコメントは直接サプライヤーにお寄せください。

輸出規制

テクノロジーやソフトウェアを含む場合がある本製品が米国の輸出管理法・規制に従うものであること、製品が製造及び又は受領される国の税関及び輸出管理法・規制に従うものであることに同意していただきます。当該法律・規制に従うことに同意していただきます。さらに、米国法においては本製品は制限されたエンドユーザー又は制限された国への販売、リース、又は、譲渡が禁止されている場合があります。さらに、本製品は核兵器、ミサイルの材料又は施設、設計、開発、生産、又は、使用、又はミサイルプロジェクトのサポート、化学兵器、又は、生物兵器を含みこれらに限定されない関連活動に携わるエンドユーザーへの販売、リース、又は、譲渡、又は、使用は禁止されています。

目次

セットアップ.....	4
<u>タッチパッド</u>	6
機能.....	6
トラブルシューティング.....	18
仕様.....	19
<u>法定情報</u>	20
保証.....	20
規制情報.....	21
認証.....	22


セットアップ: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

システム要件

システム要件:

- 1xUSB ポート(USB レシーバー用)
- マイクロソフト Windows 7 & 8


梱包内容




注意: 同梱文書は出荷先国の要件により異なります。

セットアップ

Step 1: ワイヤレスタッチパッドに電池を入れます




Step 2: USB レシーバーをコンピュータに繋がます



機能: Dell TP713 ワイヤレスタッチパッド

正面図



- | | |
|-----------|---|
| 1 LED ランプ | 電源状態を示し、バッテリー残量が低いときも点灯します。
白(常時) – フェードオン = 1 秒
オン = 10 秒
フェードオフ = 1 秒
琥珀色 (点滅) – バッテリー残量が < 15% |
| 2 メインクリック | トラックエリア内 |
| 3 右クリック | 右きき用 |
| 4 左クリック | 右きき用 |


背面図









1. 電源スイッチ
2. 電池ケース
3. 製品機種番号: TP713

Win 8 & Win 7 でのジェスチャー機能

TP713 ワイヤレスタッチパッド | Win 8 & Win 7

Gestures	Buttons and Selection				1 Finger Gestures			
	Right-handed use	Left-handed use	Both Buttons	Tap	Left Edge Swipe	Right Edge Swipe	Top Edge Swipe	Bottom Edge Swipe
	 <ul style="list-style-type: none"> Primary click on Left button 	 <ul style="list-style-type: none"> Primary click on Right button (System) 	 <ul style="list-style-type: none"> Middle click 	 <ul style="list-style-type: none"> Tap to select 	 <ul style="list-style-type: none"> App switch 	 <ul style="list-style-type: none"> Windows Charms 	 <ul style="list-style-type: none"> App Bar 	 <ul style="list-style-type: none"> App Bar
					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Gestures	2 Finger Gestures			3 Finger Gestures			
	Scroll and pan	Pinch	Rotate	Up Swipe	Down Swipe	Left Swipe	Right Swipe
	 <ul style="list-style-type: none"> Scroll and Pan with inertia 	 <ul style="list-style-type: none"> Pinch Zoom 	 <ul style="list-style-type: none"> 90° Rotation 	 <ul style="list-style-type: none"> Search 	 <ul style="list-style-type: none"> Windows Start 	 <ul style="list-style-type: none"> Back 	 <ul style="list-style-type: none"> Forward
				N.A.			


 Click
  Touch
  Tap
  System behavior

ジェスチャーデモ


完全なジェスチャーのために Dell TP713 ジェスチャーデモを support.dell.com からダウンロードしてください。

ボタン: クリックアンドタップ


タップして選択します



右きき用




左きき用




 **注意:** 左きき用には Dell TP713 ワイヤレスタッチパッドエージェントを support.dell.com からダウンロードしてください。

1 フィンガージェスチャー: 左、右、及び、ボタンエッジのスイープ


トップエッジスワイプ – App バー




ボトムエッジスワイプ – App バー



左エッジスワイプ – App の切り替え




右エッジスワイプ – Windows チャーム




2 フィンガージェスチャー: ズーム、回転、スクロールその他


ピンチズーム




回転




スクロールとパン






スクロールの慣性




3 フィンガージェスチャー: デスクトップ管理ジェスチャー


上へスワイプ – App サーチ




下へスワイプ – Windows スタート



左スワイプ – 戻る




右スワイプ – 前へ




オンライン取説は Dell TP713 ジェスチャーデモの ABOUT ページからダウンロードできます。

About ボタンをクリックしてください



About ページ



トラブルシューティング: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

タッチパッドに問題がある場合:

- 電池が正しい向きで入っているか確認します。
- タッチパッドの電源スイッチが入になっているか確認します。
- 電池を入れなおします。電源状態ランプが 10 秒フェードオンして(常時白)からフェードオフします。
- USB レシーバーを差しなおしてください。
- コンピュータを再起動します。
- USB レシーバーを別の USB ポートに差し込んでください。

仕様: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

一般

メーカー	Chicony Electronics Co., Ltd.
機種番号	TGR1215
接続仕様	2.4 GHz ワイヤレス
対応 O/S	Microsoft® Windows® 7、8
特長	容量式マルチタッチ機能(ガラス表面)

電気

動作電圧	2.0V~3.2V
使用電池	2xAAA

物理的特性

高さ	20(± 0.4) mm
長さ	130(± 0.5) mm
幅	122(± 0.5).mm
重量	205g、電池込

環境

動作温度 0 °C ~40 °C

保管温度 -40 °C ~65 °C

動作湿度 90%最大相対湿度、結露無し

保管湿度 95%最大相対湿度、結露無し

2.4 GHz ワイヤレス

無線伝送方式 全二重、拡張ショックバースト (Enhanced Shock Burst™)

到達範囲 最大 10m

保証: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

限定保証及び返品方針

デルブランド製品には 1 年間の制限ハードウェア保証が付いています。

デルシステムといっしょに購入された場合は、システム保証に従います。

米国のユーザーへの注意: この購入及び本製品の使用は出るのエンドユーザー契約に従います。これは www.dell.com/terms に記載されています。本文書には拘束性のある調停条項が記載されています。

欧州、中東、アフリカのユーザーへの注意: 販売されて使用されるデルブランド製品は適用される国内消費者の法定権利、お客様が締結される小売商の販売契約条件(お客様と小売商の間に適用されます)、及び、デルのエンドユーザー契約条件に従います。デルは追加的ハードウェア保証を提供する場合があります。デルのエンドユーザー契約及び保証条件は www.Dell.com ホームページの下から国を選択してエンドユーザー条件の契約条件リンク又は保証条項についてはサポートリンク先に記載されています。

米国以外のユーザーへの注意: 販売されて使用されるデルブランド製品は適用される国内消費者法定権利、お客様が締結される小売商の販売契約条件(お客様と小売商の間に適用されます)、及び、デルの保証条件に従います。デルは追加的ハードウェア保証を提供する場合があります。デルのエンドユーザー契約及び保証条件は www.Dell.com ホームページの下から国を選択してエンドユーザー条件の契約条件リンク又は保証条項についてはサポートリンク先に記載されています。

規制情報: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

タッチパッドデバイスの規制機種: TP713

レシーバーの規制機種: RG-1216

規制情報

本デバイスは FCC 規則の Part 15 に準拠しています。本デバイスの操作は下記の条件に従います。

(1) デバイスが有害干渉の原因とならないこと、及び、(2) デバイスが不利な操作の原因となることがあるいかなる干渉をも受け入れること。

この装置は FCC 規則 Part15 によるクラス B デジタルデバイスに関する制限に基づいて試験され準拠しています。本制限は住宅での設置の場合に有害な干渉から合理的に保護を提供するために考案されています。本装置は無線周波エネルギーを発生、使用し、及び、放射することもあります。本装置が説明書に従い設置され使用されない場合、設備は無線通信に有害な干渉を及ぼすことがあります。しかしこのような干渉が特定の設置では発生しないという保証はありません。本装置が無線受信又は TV 受信に有害な干渉を発生する(装置のオンオフにより判定できます)場合、ユーザーは下記の措置のいずれか又は複数を行い、干渉補正を試みるようにしてください。

- 本デバイスの場所を変える。
- さらにデバイスとレシーバーを離す。
- デバイスを他の電子機器とは別の回路のコンセントに接続する。
- ディーラー又は経験豊かな無線技術者に応援を求める。

認証機関による認可:

C-Tick、FCC - ID、CE、cULus、カナダ IC - ID、SRRC、インド WRLO、VCCI、TELEC、タイ NTC、シンガポール IDA、マレーシア SIRIM、インドネシア SDPPI、フィリピン NTC、サウジアラビア(CITC & SASO)、UAE TRA、クウェート MoC、GOST、南アフリカ ICASA。

認証: Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッド

[マイクロソフト WHQL ロゴ](#)

マイクロソフト WHQL ロゴ

Dell™ TP713 ワイヤレスタッチパッドは Microsoft Windows Hardware Quality Labs による WHQL ロゴテストに合格しています。

WHQL ロゴは Microsoft Windows Hardware Quality Labs が運営する認証制度です。本装置の場合ハードウェアがマイクロソフトノオペレーティングシステムと互換であることを示します。タッチパッドは WHQL テストキットを使用して認証され、[Microsoft Hardware Compatibility List](#) に記載されています。