

# Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology Användarguide

---

## Översikt

Denna användarguide innehåller information som kommer att hjälpa dig konfigurera och använda din mus på ett snabbt och lätt sätt.

---

### [Konfiguration](#)

#### Mus

[Introduktion](#)  
[Användning](#)  
[Felsökning](#)  
[Specifikationer](#)

#### Programvara

[Introduktion](#)  
[Användning](#)  
[Felsökning](#)

#### Lagenlig information

[Garanti](#)  
[Föreskrifter](#)  
[Certifikationer](#)

---

**All informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.  
© 2007 Dell Computer Corporation. Alla rättigheter förbehålles.**

*Dell* och *Dell* -logotypen är Dell Computer Corporations varumärken; *Bluetooth* är ett registrerat varumärke ägt av Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell under licens.: *Microsoft*, *Windows*, och *Windows Vista* är antingen varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller andra land.

Andra varumärken och namn kan användas i detta dokument för att hänvisa till antingen företagen som äger varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig all äganderätt till varumärken och varunamn som tillhör andra.

---

### Export Föreskrifter

Kunden bekräftar att dessa produkter, som kan innefatta teknologi och programvara, är underställda lagar och föreskrifter för tullar och export i USA, och kan även vara underställt lagar och föreskrifter för tullar och export i det land där produkterna tillverkas och/eller mottages. Kunden bekräftar att han/hon kommer att efterleva dessa lagar och föreskrifter. Vidare, efter USA:s lagar, kan produkten inte säljas, leasas eller på något annat sätt överföras till begränsade användare eller till begränsade länder. Dessutom kan produkten inte säljas, leasas eller på något annat sätt överföras till eller användas av en slutanvändare som är engagerad i aktiviteter som på något sätt har att göra med massförstörelsevapen, inklusive och utan begränsning aktiviteter som har att göra med utformning, utveckling, produktion eller användning av atomvapen, material, eller anläggningar eller missiler eller stöd av missilprojekt, och kemiska och biologiska vapen.

---

Första utgåvan : 8 Juni 2007

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Typgodkännanden: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Microsoft WHQL Logga](#)

---

### Microsoft WHQL Logga

Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology har klarat testet för WHQL-loggan uppsatt av Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL-loggan är ett certifikationsprogram uppsatt av Microsoft Windows Hardware Quality Labs. I detta fall säkerställer det att hårdvara är kompatibel med Microsoft operativsystem. Musen är kvalificerad genom WHQL testsatser och har inkluderats i [Microsoft Hardware Compatibility List](#).

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Inledning: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Översikt](#) • [Funktioner](#)

---

### Översikt



Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology

### Funktioner

Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology låter dig:

- | Rulla upp, ner, vänster eller höger i ett dokument eller en webbsida. Navigera mellan olika webbsidor eller olika mappar på din dator.
  - | Utföra en rad vanliga uppgifter som att öppna, byta mellan och stänga program, klippa ut, kopiera och klistra in information.
  - | Zooma in och ut i dokument.
- 

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Specifikationer: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Allmänt](#) • [Elektricitet](#) • [Fysik](#) • [Miljö](#) • [Trådlöst](#)

---

### Allmänt

Tillverkare	Logitech, Inc.
Modellnummer	M-RCG-DEL6
Anslutningstyp	Trådlös teknologi
Kompatibla operativsystem	Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition eller Windows Vista™.

---

### Elektricitet

Driftsspänning	1,9V till 3,3V
Strömförbrukning	Batteritid: ca. 4 månader

---

### Fysik

Höjd	43,1 mm
Bredd	61,3 mm
Längd	128,8 mm
Vikt	90 g, utan batterier

---

### Miljö

Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Lagringstemperatur	-40 °C till 65 °C
Luftfuktighet drift	90% <sub>max</sub> Relativ luftfuktighet, ingen kondens
Luftfuktighet förvaring	90% <sub>max</sub> Relativ luftfuktighet, ingen kondens

---

### Trådlös

Radiosändning	Dubbelriktad, Bluetooth-teknologi
Räckvidd	10 m

---


[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Felsökning: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

---

Om du har problem med din mus:

1. Se till att batterierna är nya, korrekt placerade och att musen är på.
  2. Om du fortfarande har problem bör du starta om datorn.
  3. Om du fortfarande har anslutningsproblem, säkerställ att din dators Bluetooth-lysdiod är på (blå) och gå sedan vidare till nästa steg.  
 **OBS:** Om din dators Bluetooth-lysdiod inte lyser, följ datorns användarmanual för att aktivera Bluetooth-radion.
  4. Om du använder Microsoft® Windows® XP operativsystem på ditt system, säkerställ att din Bluetooth-programvara är korrekt installerad på din bärbara dator och att du har startat Bluetooth.
  5. I Windows aktivitetsfält längst ner på skärmen, högerklicka på Bluetoothikonen, klicka på **Alternativ**-menyn och gör sedan följande för att ta reda på vilken Bluetooth-version du har installerat.
    - o Om menyalternativet **Om** visas, klicka på det för att identifiera Bluetooth-versionen för Windows från Toshiba.
    - o Om menyalternativet **Avancerad konfiguration** visas, klicka på det för att identifiera Widcomm Bluetooth-programvaran.
  6. Utför ett av följande steg för att kunna använda musen:
    - o Om du har installerat Toshiba Bluetooth-programvara eller använder Windows Vista™ operativsystem på din bärbara dator, [Klicka här](#).
    - o Om du har installerat Widcomm Bluetooth-programvara eller använder Windows Vista operativsystem på din bärbara dator, [Klicka här](#).
    - o Om du inte har installerat Bluetooth-programvara men använder Windows Vista operativsystem på din bärbara dator, [Klicka här](#).
- 

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Användning: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Musknappar översikt](#) • [Att använda vänster och höger musknappar](#) • [Att använda framåt- och bakåt-musknapparna](#) • [Att använda hjulet](#)

### Musknappar översikt



Knapparnas funktioner:

- 1 Huvudklick
- 2 Kontextmeny
- 3 Knapp för rulle & hjul
- 4 Bluetooth Binding indikations-LED (blå);  
Lågt Batteri indikations-LED (gul)
- 5 Framåt-knapp
- 6 Bakåt-knapp
- 7 Av/På-knapp
- 8 Bluetooth anslutningsknapp

 **OBS!** Du kan använda SetPoint för att anpassa knappfunktioner. För att starta SetPoint, antingen dubbelklicka på symbolen,  i Windows aktivitetsfält eller klicka **Start** → **Program** → **SetPoint** → **Inställningar**.

### Att använda vänster och höger musknappar

Din mus har traditionella vänster- och höger-musknappar. Från början är funktionen **Klicka/Markera** kopplad till vänsterknappen och **Snabbmeny/Alternativ pekare** till högerknappen. Om du är vänsterhänt vill du kanske byta plats på dessa funktioner så att enheten passar dig bättre.

### Att använda framåt- och bakåt-musknapparna

Framåt- och bakåt-musknapparna kan anpassas, beroende på vilken Microsoft Office® -applikation du använder. För att göra detta, bocka för rutan för **Programspecifika inställningar** i SetPoint-programvaran.

 **OBS!** Denna funktion fungerar endast med vissa program i Microsoft Office 2000/Office XP och Office 2003, se listan nedan.

Framåt- och Bakåt-knapparna fungerar enligt följande:

Program	Framåt/Bakåt
Microsoft Internet Explorer™	Nästa/Föregående sida
Microsoft Word	Upp/Ner 1 sida
Microsoft Outlook®/ Outlook Express	Nästa/Föregående meddelande
Microsoft PowerPoint	Nästa/Föregående bild
Windows Explorer	Nästa/Föregående mapp

Genom att avmarkera **Programspecifika inställningar** återställer du Framåt och Bakåt till standardfunktionerna.

### Att använda rullningshjulet

Genom att använda rullningshjulet istället för att klicka på programmets rullningslistor är det lättare att koncentrera sig på dokumentens innehåll. Med hjälp av rullningshjulet kan man bläddra upp (rulla framåt) och ner (rulla bakåt) i dokument.

Musen är dessutom utrustad med ett vipphjul, så du kan trycka den till vänster eller höger för att rulla i sidled i fönster med horisontella rullningslistor.

Dessutom finns funktioner för hjulfri rullning som gör att du snabbare kan bläddra genom dokument

Rullningshjulet kan även användas som knapp. Det är bara att klicka på hjulet, precis som på vilken annan knapp som helst, för att utföra den aktuella åtgärden.

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Föreskrifter: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Säkerhet och standarder](#)

### Information om föreskrifter

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för digitala enheter av klass B, enligt kapitel 15 i FCC-reglerna. Dessa krav är avsedda att ge ett tillfredsställande skydd mot skadliga störningar vid användning i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensspänning samt orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom av- och påslagning av enheten, kan problemet eventuellt avhjälpas på något av följande sätt:

- 1 Ändra antennens riktning eller placering.
- 1 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- 1 Rådfråga återförsäljaren eller en kvalificerad radio/tv-tekniker.

Denna utrustning har certifierats för uppfyllande av kraven för en datorenhet av klass B, enligt FCC-reglerna. För att upprätthålla uppfyllandet av FCC-reglerna måste skyddade kablar användas med denna utrustning. Användning med icke-godkänd utrustning eller oskyddade kablar kan leda till störningar av radio- och TV-mottagning. Användare varnas för att ändringar och modifieringar av utrustningen utan tillverkarens tillåtelse kan leda till att användaren inte längre är tillåten att använda denna utrustning.

Digitala apparater av klass B uppfyller alla kraven i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Kanadensiska föreskrifter för störningsorsakande utrustning).

Rörande agenturgodkännande är denna mus godkänd av:

Region	Land	Typ av godkännande
AMERIKA	Kanada	IC
AMERIKA	<b>USA</b>	<b>FCC &amp; UL</b>
AMERIKA	Venezuela	CONATEL
ASIEN	Australien och Nya Zeeland	c-tick
ASIEN	Kina	SRRC
ASIEN	Indonesien	DGPT
ASIEN	Japan	TELEC
ASIEN	Malaysia	SIRIM
ASIEN	Filippinerna	NTC
ASIEN	Singapore	IDA
ASIEN	Sydkorea	MIC
ASIEN	Taiwan	DGT & /BSMI
EUROPA	<b>EEC &amp; EFTA</b>	<b>CE &amp; TUV/GS</b>
EUROPA	Egypten	TRA
EUROPA	Israel	MOC
EUROPA	Ryssland	GOST
EUROPA	Saudiarabien	SASO & CITC
EUROPA	Sydafrika	ICASA
EUROPA	Ukraina	UKRSEPRO

[Tillbaka till innehållssidan](#)



[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Konfiguration: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

### Systemkrav

För att installera och använda din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology krävs ett av följande operativsystem:

- 1 Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition
- 1 Windows Vista™

### Komma igång

[Lådans innehåll](#) • [Att sätta i batterierna](#) • [Att konfigurera musen](#)

### Lådans innehåll


Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology inkluderar följande:

- 1 Mus
- 1 AA-batterier (2)
- 1 Program-cd
- 1 *Användarhandbok*

Öppna lådan och ta ur innehållet för att påbörja installationen.

**OBS!** Du måste stänga av eventuella andra Bluetooth-aktiverade musar. Mottagaren kan detektera en Bluetooth-aktiverad mus inom en radie av 10 meter. Om du har några problem, utför alla steg igen.

### Att sätta i batterierna



Sätt i två AA-batterier i musen. Du måste se till att batterierna har placerats korrekt. Sätt sedan på musen med hjälp av På-/Av-knappen på undersidan. Musens optiska sensor kommer att lysa (rött) om batterierna har placerats korrekt.

**OBS:** Tryck inte in anslutningsknappen än.

### Att konfigurera musen

#### Att konfigurera din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Del 1)

Om du har installerat Bluetooth-programvaran från Toshiba på en bärbar dator från Dell följer du de här anvisningarna:

**OBS!** Om du har installerat Widcomm Bluetooth-programvaran eller kör Microsoft Vista på en bärbar dator från Dell följer du anvisningarna i del 2 eller 3.

All nödvändig programvara för musen har förinstallerats på datorn. Om du måste installera om programvaran sätter du i installations-cd:n och följer anvisningarna på skärmen.

**OBS:** För att avinstallera SetPoint-programmet, klicka **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanel** → **Lägg till/Ta bort program**. I fönstret **Lägg till/Ta bort program** markerar du SetPoint-program och klickar på **Lägg till/Ta bort**.

1. Du måste stänga av eventuella andra Bluetooth-aktiverade musar. Mottagaren kan detektera en Bluetooth-aktiverad mus inom en radie av 10 meter.
2. Försäkra dig om att datorns Bluetooth-indikator lyser (blå), och fortsätt sedan till nästa steg.
  - OBS:** Om din datorns Bluetooth-lysdiod inte lyser, följ datorns användarmanual för att aktivera Bluetooth-radion.
3. I Windows aktivitetsfält längst ner på skärmen, högerklicka på Bluetoothsymbolen, klicka på **Starta Bluetooth** och följ sedan instruktionerna för att aktivera Bluetooth.
4. I fönstret för **Bluetooth-inställningar**, klicka **Ny anslutning**.
5. D) När guiden **Add New Connection** öppnas trycker du ner musens Bluetooth-knapp i två sekunder, och klickar sedan på **Nästa** i guiden **Lägg till ny anslutning**.
  - OBS:** Försäkra att du fullföljer steg 6 och 7 inom tre minuter; annars gå tillbaka till steg 3.
6. När fönstret **Söker efter Bluetooth-enheter** öppnas, vänta i minst 20 sekunder för att låta din dator ansluta till musen.
7. När anslutningen är fullbordad och Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology visas i listan, välj Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology från listan och klicka sedan **Nästa**.
8. Stäng fönstret **Bluetooth-inställningar**.

## Att konfigurera din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Del 2)

Om du har installerat Widcomm Bluetooth-programvaran på en bärbar dator från Dell följer du de här stegen.

 **OBS!** Om du har installerat Toshiba Bluetooth-programvaran eller kör Microsoft Vista på en bärbar dator från Dell följer du anvisningarna i del 1 eller 3.

All nödvändig programvara för musen har förinstallerats på datorn. Om du måste installera om programvaran sätter du i installations-cd:n och följer anvisningarna på skärmen.

 **OBS:** För att avinstallera SetPoint-programmet, klicka **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanel** → **Lägg till/Ta bort program**. I fönstret **Lägg till/Ta bort program** markerar du SetPoint-program och klickar på **Lägg till/Ta bort**.


1. Du måste stänga av eventuella andra Bluetooth-aktiverade musar. Mottagaren kan detektera en Bluetooth-aktiverad mus inom en radie av 10 meter.
2. Försäkra dig om att datorns Bluetooth-indikator lyser (blå), och fortsätt sedan till nästa steg.  
 **OBS:** Om din dators Bluetooth-lysdiod inte lyser, följ datorns användarmanual för att aktivera Bluetooth-radion.
3. I Windows aktivitetsfält längst ner på skärmen, högerklicka på Bluetoothsymbolen, klicka på **Börja använda Bluetooth** och följ sedan instruktionerna för att aktivera Bluetooth.
4. I fönstret för **Bluetooth-inställningar**, klicka **Nästa**.
5. I fönstret **Val av Bluetooth-tjänster** väljer du **Human Interface Device**, (enhet för mänskliga gränssnitt) och klickar sedan på **Nästa**.
6. När fönstret **Val av Bluetooth-tjänster** visas trycker du ner musens Bluetooth-knapp i två sekunder och väntar därefter i åtminstone 20 sekunder tills Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology visas i listan.
7. I fönstret **Val av Bluetooth-tjänster** dubbelklickar du på **Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology** för att ansluta datorn med musen.
8. I fönstret **Bekräftelse krävd** klickar du på **Klicka här innan nedräkningen når noll** för att bekräfta att rätt mus har anslutits.


## Att konfigurera din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Del 3)

Om du har operativsystemet Microsoft Vista installerat på en bärbar dator från Dell följer du de här stegen:

 **OBS!** Om du har installerat Bluetooth-programvaran från Widcomm eller Toshiba på en bärbar dator från Dell följer du anvisningarna i del 1 eller 2.

All nödvändig programvara för musen har förinstallerats på datorn. Om du måste installera om programvaran sätter du i installations-cd:n och följer anvisningarna på skärmen.

 **OBS:** För att avinstallera SetPoint-programmet, klicka **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanel** → **Lägg till/Ta bort program**. I fönstret **Lägg till/Ta bort program** markerar du SetPoint-program och klickar på **Lägg till/Ta bort**.

1. Du måste stänga av eventuella andra Bluetooth-aktiverade musar. Mottagaren kan detektera en Bluetooth-aktiverad mus inom en radie av 10 meter.
2. Försäkra dig om att datorns Bluetooth-indikator lyser (blå), och fortsätt sedan till nästa steg.  
 **OBS:** Om din dators Bluetooth-lysdiod inte lyser, följ datorns användarmanual för att aktivera Bluetooth-radion.
3. Klicka **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanel**. Se till att fönstret **Kontrollpanel** är satt till **Klassisk vy**, och dubbelklicka sen på **Bluetooth-enheter**.
4. I fönstret för **Bluetooth-enheter**, klicka **Lägg till**.
5. Tryck in och håll nere Bluetooth-knappen på din mus i 2 sekunder. Den blå indikatorledaren på musen börjar blinka. Välj alternativet **Min enhet är konfigurerad och redo att hittas** och klicka sedan **Nästa**.
6. När fönstret **Guide för att lägga till Bluetooth-enheter** öppnas, vänta i minst 20 sekunder tills Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology visas i listan. Välj **Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology** från listan och klicka sedan **Nästa**.
7. Markera alternativet **Använd inget lösenord** på följande sida, och klicka på **Nästa**.
8. På nästa sida, klicka på **Avsluta** för att ansluta din dator till musen.

 **OBS!** Om du inte lyckades konfigurera musen, gör om stegen igen.

---

För att bekräfta att musen fungerar, utför enkla uppgifter såsom att trycka på knappar/tangenter och flytta på markören.

För detaljer om hur du använder din mus, se [Mus: Användning](#).

Om din mus INTE fungerar, se [Mus: Felsökning](#)

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Inledning: Programvara för Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Översikt](#) • [Funktioner](#)


---

### Översikt

- 1 SetPoint-programvaran ger kraftfullhet och intelligens till dina enheter och erbjuder möjligheter för mer avancerade konfigurationer.

### Funktioner

SetPoint-programvaran startas automatiskt när Windows® startas och måste fortsätta vara aktivt för att din enhets unika funktioner ska aktiveras.

SetPoint körs tyst i bakgrunden utan att du märker det förutom genom SetPoint-ikonen , som visas i aktivitetsfältet.

I SetPoint kan du även anpassa enheterna efter dina behov.

---


[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Felsökning. Programvara för Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

---


Om SetPoint inte är aktivt kan du starta om det genom att klicka **Start** → **Program** → **SetPoint** → **Inställningar**.

Om du vill avaktivera din SetPoint-programvara, högerklicka på SetPoint-ikonen,  i Windows® aktivitetsfält, och välj **Gå ur**.

 **OBS!** Din mus utökade funktioner fungerar **INTE** när SetPoint inte är aktiverat.

Så här avinstallerar du SetPoint-programvaran:

1. Klicka **Start** → **Inställningar** → **Kontrollpanel** → **Lägg till/Ta bort program**.
2. Välj SetPoint-programmet och klicka sedan på knappen **Ändra/Ta bort**.
3. Starta om din dator när du uppmanas till detta.

 **OBS!** Att avinstallera SetPoint och Bluetooth-mjukvaran kommer att göra att din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology inte fungerar alls. Dell rekommenderar **INTE** det.

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)


[Tillbaka till innehållssidan](#)

## Användning: Programvara för Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Att starta SetPoint](#) • [Att anpassa din mus](#)

---

### Att starta SetPoint-programmet

SetPoint körs tyst i bakgrunden, vilket indikeras av SetPoint-ikonen, , i Windows® aktivitetsfält.

Om du vill anpassa dina musinställningar, gör ett av följande:

- 1 Klicka **Start** → **Program** → **SetPoint** → **Inställningar**.
  - 1 Dubbelklicka på SetPoint-ikonen i aktivitetsfältet.
- 

### Att anpassa din mus med hjälp av SetPoint-programvaran

För att ändra dina musinställningar, klicka på **Mus**-fliken i SetPoint-programvaran.

För vidare information, se hjälp för SetPoint.

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)

[Tillbaka till innehållssidan](#)

## **Garanti: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology**

---

För information om garantin för din Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology, se din systemdokumentation.

---

[Tillbaka till innehållssidan](#)