

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

Back panel

(W) 508mm

(H) 127mm

Outside panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

注意: USB受取機がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。
注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 のソフトウェアをダウンロードしてください。

PRIMENAVNE: USB-primatelj može biti predinstaliran na vašem računaru.
PRIMENAVNE: Ako indikator Caps Lock ne odgovara na zvanje u vašem računaru Eject (Izbacivanje) ne radi, preuzmite program sa www.dell.com/support/KM714

OBS: Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenter för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på www.dell.com/support/KM714

REMARQUE: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.
REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

NOTA: Se l'indicatore di blocco delle maiuscole (Bloq Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

NOTE: Se il ricevitore USB non compare l'indicatore del Bloq Maiusc, o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.
HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste 'Auswerfen' nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter.

MEMO: USB-mottagaren kan vara förinstallerad på din dator.
MEMO: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejtasten til "Udval" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

REMARK: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din dator.
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatorn inte visas på skärmen, eller genvejtasten till "Udval" inte fungerar, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador.
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

توضيح: إذا لم يظهر مؤشر USB أو لم يظهر مؤشر قفل الأحرف الكبيرة (Caps Lock) على الشاشة، أو لم تعمل اختصار المفاتيح Eject، فقم بتنزيل البرنامج من الموقع www.dell.com/support/KM714

620-006139.001 © 2015 Dell Inc. All rights reserved

Front panel

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnelstartanleitung | Hurtigstartvejledning
Veledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
ଶୁଭଚଳନାମାଳା

Inside panel

(W) 508mm

(H) 127mm

www.dell.com/support

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 功能表
Windows charms
Windows-Charms
Ícone promemoria de Windows
Windows-Charms (Windows-part)

App switch
應用程式切換
アプリスイッチ
Переключение на приложение
App-lyte
Changer d'application
مفتاح التطبيقات
Passe all'app
App-Wechsel
App-bytjar
Selector de aplicaciones
amúvű App

Scroll and pan
捲動和導滑
スクロール/パン
Прокрутка и панорамирование
Klicka och dra
Défilerment et panoramique
التقليد والتمرير
Scorr e panoramacia
Scrolben und schwenken
Blä og heft
Blät og panoram
Desplazame y panorámica
შეადრევათ

Zoom in / out
放大 / 縮小
拡大 / 縮小
ズームイン/ズームアウト
Zoomen in / zoomen uit
Zoomen in / uit
Zoomen in / uit
Zoom in / ut
Zoom ut / ut
Zoom ut / ut
zoom ut/igapan

Back
뒤로
戻る
戻る
Hozza
Tilbake
Retour
الرجوع
Indietro
Zurück
Tilbake
Tilbake
Atrás
Eashebu

Forward
向前
前進
進む
Framåt
Sovant
المتقدم
Avanti
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
Tilbæveit



- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
 - 2.INK COLOR:BLACK
 - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
 - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
 - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification "ISO 361"
 - 6.This product/ component must comply with "EPEAT GOLD" specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES		MODEL No.: WUG1550
APPROVED			SPEC.: NOTES		
Great			FINISH:		NAME: QSG
Vic			TOL Q'TY. SIZE:		
Sharon			SCALE:		DWG No.:15500010L
SEP/09-'15			UNIT: MM		
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15			REV:A