

Dell™ Wireless Mouse WM514

מדריך למשתמש



המידע במסמך זה נועד להשנתו ללא הודעה.

© Dell Inc. 2013 כל הזכויות שמורות.

השכפול של חומרים אלה בכל צורה שהיא ללא יותר בכתב של Dell Inc. אסור בתכלית. סימנים מסחריים שנגנשה בהם שימוש בטקסט: Microsoft® ו-Windows® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ואו בארכות אחרות; Dell™ והלוגו של Dell Inc. הם סימנים מסחריים של Dell Inc.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים נשויים לשימוש במסמך זה לצורך הפניה לשירותי בעלות הסימנים ולשות של מוצריהן. Dell Inc. מתנערת מכל תביעה שיש בה כדי להציג עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שאינם שלה עצמה.

Rev. A00 03 - 2013

#### הגבלות ומיאן אחריות

המידע הנכלל במסמך זה, לרבות כל הוראות, האזהרות, האישורים של המאסדר והתנודות, מסופקים על ידי ספק השירות ולא אומתו או נבדקו עצמאית על ידי Dell. Dell לא יכולה להיות אחראית לנזק כלשהו שנגרם כתוצאה ממילוי הוראות השימוש או ממחדל במילוי הוראות אלו.

כל הצהרות או הטענות לגבי מאפיינים, יכולות, מהירות או כישורים של חלק המתואר במסמך זה נעשו על ידי הספק שלו ולא על ידי Dell. Dell מתחשת במיוחד לכל ידע אוודות הדיווק, השלמות או האיות של הצהרות אלו. כל השאלות או העערות המתיחסות להצהרות או טענות אלו יש להפנות אל הספק.

#### תקנות הייצור

הלקוח מאשר את ידיעתו שmotorists אלה, שנשיים לכלול טכנולוגיה או תוכנה, כפופים לחוקי בקרת מכס וייצור ולתקנות של ארחה"ב וכן נשויים להיות כפופים לחוקי מכס וייצור ולתקנות של הארץ שבה המוצרים מיוצרים ו/או מתקבלים. הלקוח מסכים לצוית לחוקים ולתקנות אלה. יתר על כן, על פי החוק ארחה"ב, אין למכור את המוצרים, להחכיר אותם או להנביר אותם בדרך אחרת ללקוחות סופיים מוגבלים או לארצות מוגבלות. בנוסף, אין למכור את המוצרים, להחכיר אותם להנביר אותם בדרך אחרת, או לאפשר את השימוש בהם למשתמשי קצה המערבים בפניליות הקשורות לנשך השמדה המונית, לרבות אך ללא הגבלה, פעלויות הקשורות לתכנון, פיתוח, ייצור או שימוש בנשך, חומרים או מתקנים אטומיים, טילים או תמיכה במיזמי טילים, ונשך כימי או ביולוגי.

# **תוכן**

**התגינה**

**עכבר**

תכוונות

איתורן תקלות

מפורטים

**מידע משפטי**

אחריות

תקנות


התעדה

## התקינה

## דרישות מערכת

- ממשק USB אחד (ניבור מקלט ה-USB)
- Microsoft Windows 7 / 8 / RT •

## תוכן הא匣ה




 **הערה:** המסמכים המסופקים ייחד עם הנכבר נשווים להשתנות, בהתאם לאזור.

## התקנת עכבר Dell Wireless Mouse WM514

1. התקן את שתי סוללות ה-AA בעכבר.




2. חיבור מקלט USB Unifying אל המחשב.



אם העכבר אינו נובד, נוין בסעיף [איתור התקלות](#).

## תכונות ייוג Unifying



מקלט ה-USB-*Unifying* הוא מקלט אלחוטי, אשר יכול להישאר מחובר למשק ה-USB של המחשב, ובתווך כך לאפשר לחבר את הנכבר האלחוטי בקלות אל המחשב, ובה בעת, עד ארבעה התקנים אלחוטיים תואמי *Unifying* נוספים.

כדי להתחילה להשתמש במקלט, יש לוודא שהתוכנה מותקנת במחשב. ניתן להתקין מראש את התוכנה *Unifying* במחשב. את התוכנה ניתן [.www.dell.com/support/Unifying](http://www.dell.com/support/Unifying) גם להוריד מאתר האינטרנט.

**תכונות****מברט עלי**

1. לחרץ עכבר שמאלית
2. גלגל גלילה
3. לחרץ דופן \*
4. נורית מצב סוללה  
צבען חום-צהבהב מנצנץ – הסוללות חלשנות, החליפו את הסוללות.
5. לחרץ דופן \*
6. לחרץ עכבר ימני

\* שני הcptורים הצדדים מוצנים את אותה הפונקציה.

## תכונות

### מבט תחתית




1. חיבור ליריזר
2. להזין הפעלה

## מחוות לקייזור דרך


### צ'ארטס של Windows

בעכבר, ללחץ והחזק לחצן דופן  
והחליק את העכבר שמאליה.  
(Windows 8 בלבד)



### חילוף יישומים

בעכבר, ללחץ והחזק לחצן דופן  
והחליק את העכבר ימינה.  
(Windows 8 בלבד)



### גלילה וצידוד

גלילה לארכובה כיווננים  
(Windows 8 וגם Windows 7)



### התקרב / התרחק

בעכבר, ללחץ והחזק לחצן דופן  
וגלגל את גלגל הגלילה כלפי  
מנעלת או כלפי מטה.  
(Windows 8 וגם Windows 7)




### חזרה

בעכבר, ללחץ והחזק לחצן דופן  
והטה את גלגל הגלילה שמאליה.  
(Windows 8 וגם Windows 7)



### הבא

בעכבר, ללחץ והחזק לחצן דופן  
והטה את גלגל הגלילה ימינה.  
(Windows 8 וגם Windows 7)



## הארכת חyi הסוללה של העכבר

בעכבר מוגבננות שלוש צורות תפנוול, במטרה לחסוך צריכה  
חשמל מהסוללה:

**1. מצב שינה:** כאשר העכבר לא פניאל במשך 5 שניות.  
**כדי לעורר את העכבר: הזו, הקלק או גלול את הגלגל בגלילה.**

**2. מצב שינה عمוקה:** כאשר העכבר לא פניאל במשך 5 דקות.  
**כדי לעורר את העכבר: הזו או הקלק.**

**3. מצב מושבת:** כאשר העכבר מועבר ממוקם למקום או ננטש  
כשהוא פונה כלפי מעלה במשך 5 דקות, או כאשר היה בלתי-פניאל  
במשך 4 שניות.  
**כדי לעורר את העכבר: לחץ על לוחץ הפעלה.**

## איתור תקלות

אם מתגלוות תקלות בתפנול העכבר:

- בדוק אם הסוללות הוכנסו לתחא הסוללות בכיוון הנכון.
- בדוק אם נורית מצב הסוללה מאירה.
- הוציא את הסוללות והכנס אותן חזרה. בדוק אם נורית מצב הסוללה מאירה (או רבן יציב).
- הסר וחבר מחדש למחשב את מקלט ה-USB.
- לחבר את מקלט ה-USB אל ממשך USB אחר במחשב.
- אתחול מחדש את המחשב.

## מפורטים

### כללי

WM514	מספר דגם
טכנולוגיה אלחוטית 2.4 גיגה-הרץ	סוג חיבור
Microsoft Windows 8	מערכות הפעלה נתמכות
Microsoft Windows 7	
Microsoft Windows RT	

### חשמל

וולט עד 1.8 וולט	מתוך תפנול
12 חודשים בקירוב	אורך חי סוללה
שתי סוללות אלקליין AA	סוללות דרושות

### מאפיינים פיזיים

0.3 ± 33.6 מ"מ	גובה
0.3 ± 58.4 מ"מ	רוחב
0.5 ± 109.9 מ"מ	אורך
67 גרם, ללא סוללות	משקל

### סביבה

40°C עד 0°C	טמפרטורת תפנול
-40°C עד –65°C	טמפרטורת אחסון
לחות יחסית מורבית %, ללא התנבות	לחות תפנול
לחות יחסית מורבית %, ללא התנבות	לחות אחסון

### 2.4 ניגה-הרץ אלחוטי

תקשורת דו-כיוונית (מקלט-משדר)	תמסורת רדיו
עד 10 מטר	טווח

## אחריות

### מדיניות אחריות מוגבלת והחזרה

ሞוצרים הנושאים את שם המותג Dell נמכרים באחריות חומרה מוגבלת לשנה. אם המוצרים נרכשו יחד עם מערכת של Dell, האחריות עלייהם זהה לזו של המערכת.

#### **לקוחות בארה"ב:**

רכישה זו והשימוש שאותם נעשים ב מוצר כפויים להסכם לקוח סופי של Dell, שאותו תוכלו למצוא באתר [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). מסמך זה כולל סעיף בוררות מחייב.

#### **לקוחות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה:**

ሞוצרים הנושאים את שם המותג Dell נמכרים ונעשה בהם שימוש בכפוף לזכויות החוקיות היישנות בין אם לאומיות או של הלקוח, לתנאים של כל הסכם מכירה קמעונאי מוסכם (שייהו ישים בینיכם לבין הקמעונאי) ולתנאים של חוזה משתמש סופי של Dell. Dell נושא גם לספק אחריות נוספת – פרטימ מלאים של חוזה משתמש סופי של Dell ושל תנאי האחריות תוכלו למצוא באתר [www.dell.com](http://www.dell.com), לאחר שתבחרו את ארצכם מרשימה שבתחתית דף הבית ותקליקו על הקישור "תנאים והתנויות" כדי לצפות בתנאי חוזה המשתמש סופי, או על "תמיכה" כדי לצפות בתנאי האחריות.

#### **לקוחות מחו"ץ בארה"ב:**

ሞוצרים הנושאים את שם המותג Dell נמכרים ונעשה בהם שימוש בכפוף לזכויות החוקיות היישנות בין אם לאומיות או של הלקוח, לתנאים של כל הסכם מכירה קמעונאי מוסכם (שייהו ישים בینיכם לבין הקמעונאי) ולתנאי האחריות של Dell. Dell נושא גם לספק אחריות נוספת – פרטימ מלאים של תנאי האחריות של Dell תוכלו למצוא באתר [www.dell.com](http://www.dell.com), לאחר שתבחרו את ארצכם מרשימה שבתחתית דף הבית ותקליקו על הקישור "תנאים והתנויות" כדי לצפות בתנאי חוזה המשתמש סופי, או על "תמיכה" כדי לצפות בתנאי האחריות.

## תקנות

דגם הנכבר לאסדרה: WM-514  
דגם התקין לאסדרה: C-U0007

### מידע על אסדרה

התקנים אלה נועדים בדרישות חלק 15 של כללי FCC. תכניול ההתקנים כפוף לשני התנאים שלහן: (1) ההתקנים לא גורמים הפרעות מזיקות, ו-(2) ההתקנים חייבים לקבל כל הפרעה שנוללה לגרום לפגיעה לא רצiosa.

הצoid נבדק ונמצא שהוא עומד בדרישות ובגבולות של התקן דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. הגבולות אלו נתנו כדי לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה במוגדים. הצoid מוחלט, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו. אם הצoid אינו מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול הצoid לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. בכל מקרה, אין כל נרבות שהפרעות כאלו לא יתרחשו בהתקנה מסוימת.

אם הצoid הזה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה (שאותן ניתן לקבוע באמצעות כיבוי והדלקה של הצoid), המשמש מותבקש לנסוט וلتיקן את ההפרעה על ידי נקיית אחת או יותר מבין הפטולות שלහן:

- שנה את מיקום התקן.
- הגדיל את הפרדה בין התקן והמקלט.
- חיבור את התקן לשקע חשמל המחבר למנג' שונה מזה שאליו מחוברים מכשירים אלקטרוניים אחרים.
- לקבלת עזרה, התינו נס המפץ של הצoid או עם טכני רדיו מונשה.

### אישור סוכניות

,C-tick, FCC, UL, CB, CE, Bahrain TRA, Brunei AITI, Canada IC Chile SUBTEL, China, SRRCC, India WPC, Indonesia SDPPI, Israel MOC, Japan MIC, Jordan TRC, Kuwait MOC, Malaysia SIRIM, Mauritius IICTA, Morocco ANRT, Philippines NTC, Qatar ictQATRA, Russia GOST, Saudi Arabia CITC & SASO, Serbia RATEL, Singapore iDA, South Africa ICASA, South Korea KCC, Taiwan BSMI & NCC, Thailand NTC, Ukraine UkrSEPRO, UAE TRA

## התעדות

### **Microsoft WHQL Logo**

העכבר Dell™ WM514 Wireless Mouse עבר את מבחני WHQL logo שנערכו במכון Microsoft Windows Hardware Quality Labs

Microsoft WHQL Logo זו תוכנית התעודה המופעלת על ידי Microsoft Windows Hardware Quality Labs. במקורה זו התעודה מבטיחה שהחומרה תואמת למערכות הפעלה של Microsoft. המקלדת והעכבר מקבלים אישור כשירות באיכות ערכת הבדיקה של Microsoft WHQL וهم נכללים [ברשימת החומרה התואמת של Microsoft](#).