

Dell™ Kablosuz Fare WM514

Kullanıcının El Kitabı



Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir.
© 2013 Dell Inc Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc 'nın yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoęaltılması kesinlikle yasaktır. Bu metinde kullanılan ticari markalar: Microsoft® ve Windows® ABD ve/veya dięer ülkelerdeki Microsoft Şirketinin ticari markaları yada tescilli ticari markalarıdır. Dell™ ve DELL logosu, Dell Inc 'nın ticari markalarıdır.

Dięer ticari markalar ve ticari isimler bu belgede markaları, isimleri veya onların ürünlerini talep eden kuruluşlardan söz etmek için kullanılabilir. Dell Inc kendisinin sahip olduğundan başka ticari markalar ve ticari isimler üzerinde herhangi bir mülki hak iddia etmez.

2013 - 03 Rev. A00

Kısıtlamalar ve Feragatler

Tüm talimatlar, uyarılar ve yasal onay ve belgeler dahil olmak üzere bu belgede yer alan bilgiler, tedarikçi tarafından sağlanır ve Dell tarafından bağımsız olarak doğrulanmamıştır veya test edilmemiştir. Dell bu talimatları takip etme veya takip edememenin bir sonucu olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu olamaz.

Bu belgede deęinilen kısmın özellikleri, yetenek, hız veya nitelikleri hakkında tüm ifadeler veya talepler, Dell tarafından deęil tedarikçi tarafından yapılır. Dell böyle beyanların doğruluęu, tamlięı veya kanıtlanmasıyla ilgili bilgiyi reddeder. Böyle beyanlar veya taleplerle ilgili tüm sorular veya yorumlar tedarikçiye yönlendirilmelidir.

İhracat Mevzuatı

Müşteri teknoloji ve yazılım içerebilen bu ürünlerin, gümrük ve ihracat kontrol yasalarına ve ABD yönetmeliklerine ("ABD") tabi olduğunu ve ayrıca Ürünlerin imal edildięi ve/veya alındıęı ülkenin gümrük ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olabileceğini kabul eder. Müşteri böyle kanun ve yönetmeliklere uymayı kabul eder. Ayrıca, ABD kanunlarına göre, Ürünler satılamaz, kiralanamaz veya başka yollarla kısıtlanmış son kullanıcılara veya kısıtlı ülkelere aktarılamaz. Buna ek olarak, Ürünler, herhangi bir sınırlama olmaksızın kitle imha silahlarına ilişkin faaliyetlerde bulunan bir son kullanıcı tarafından satılamaz, kiralanamaz veya başka yollarla transfer edilemez, kullanılamaz, keza kısıtlamasız, nükleer silahların tasarımı, geliştirme, üretimi veya füze fırlatma projelerinin, kimyasal veya biyolojik silahların desteklenmesine ilişkin faaliyetlerinde kullanılamaz.

İçerik

Kurulum

Fare

Özellikler

Sorun Giderme

Belirtimler

Yasal Bilgiler

Garanti

Düzenleyici



Sertifikalar

Kurulum

Sistem Gereksinimleri

- Bir USB port (USB alıcı için)
- Microsoft Windows 7 / 8 / RT


Kutu içeriği




NOT: Fare ile sevk edilmiş belgeler bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Dell Kablosuz Fare WM514 Kurulumu

1. Farenize iki adet AA pili takınız.




2. Bilgisayarınıza USB Unifying alıcıyı bağlayınız.



Fareniz çalışmıyorsa, [Sorun Giderme](#) bölümüne bakınız.

Unifying Eşleştirme Özellikleri




USB Unifying alıcı kolayca aynı anda bilgisayarınıza ve dört adede kadar ek Unifying-uyumlu kablosuz aygıtlara kablosuz farenizi bağlamanızı sağlayan, bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takılı kalabilen bir kablosuz alıcıdır.

Alıcınızı kullanmaya başlamak için, bilgisayarınızda yazılımının yüklü olması gerekir. Unifying Eşleştirme yazılımı bilgisayarınızda önceden yüklenmiş olabilir.

Yazılım www.dell.com/support/Unifying adresinden indirilebilir.

Özellikler

Üstten Görünüm



1. Sol Fare düğmesi
2. Tekerlek
3. Yan düğme *
4. Pil durum ışığı
Yanıp sönen sarı - Pil şarjı düşük. Pilleri değiştirin.
5. Yan düğme *
6. Sağ Fare düğmesi

*Her iki tarafındaki düğmeler aynı işlevi görür.


Özellikler

Alttan Görünüm



1. Lazer sensörü
2. Güç düğmesi


Kısayol Hareketleri



Windows'un Yan Çubuğu

Yan düğmeyi basılı tutun ve fareyi sola doğru kaydırın.


(Yalnızca Windows 8)



Uygulama Seçimi

Yan düğmeyi basılı tutun, fareyi sağa doğru kaydırın.

(Yalnızca Windows 8)



Kaydırma ve tersyüz

4-yönlü kaydırma

(Windows 7 ve 8)



Büyütme /küçültme

Düğmeyi basılı tutun ve tekerleği ileri geri döndürün.

(Windows 7 ve 8)



Geri

Yan düğmeyi basılı tutun ve tekerleği sola doğru sürükleyin.

(Windows 7 ve 8)



İleri

Yan düğmeyi basılı tutun ve tekerleği sağa doğru sürükleyin.

(Windows 7 ve 8)

Farenizin pil ömrünü artırmak için

Farenin pil gücünü korumak için içinde kurulu üç çalışma modu vardır:

1. Uyku modu: Fare 5 saniye hareketsiz kalınca.

Uyandırmak için: Tekerleği kımıldatın, tıklatın veya döndürün.

2. Derin uyku modu: Fare 5 dakika hareketsiz kalınca.

Uyandırmak için: Kımıldatın veya tıklayın.

3. Kesim Modu: Fare 5 dakika süreyle yukarı bakarak taşındığı zaman veya fare 4 saat süreyle devre dışı kaldığında;

Uyandırmak için: Güç düğmesine basınız.

Sorun Giderme

Eğer fare ile sorun varsa:

- Pillerin doğru yönde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Farenin güç düğmesi ışığının açık olup olmadığını kontrol edin.
- Pilleri çıkarın ve yeniden takın. Güç düğmesi ışığının (düz beyaz) yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarınızdaki USB alıcıyı çıkarın ve yeniden bağlayın.
- USB alıcıyı bilgisayarınızda başka bir USB portuna takınız.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Belirtiler

Genel

Model numarası	WM514
Bağlantı tipi	2,4 GHz kablosuz teknoloji
Desteklenen İşletim Sistemleri	Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows RT

Elektrik

Çalışma Gerilimi	0,95 V ila 1,8 V
Pil ömrü	Yaklaşık 12 ay
Pil	İki adet AA Alkalin

Fiziksel Özellikler

Yükseklik	33.6 ± 0.3 mm
Genişlik	58.4 ± 0.3 mm
Uzunluk	109.9 ± 0.5 mm
Ağırlık	Pilsiz 67 gr,

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C ila 65 °C
Çalışma nemi	90% Maksimum Bağıl Nem, yoğuşmasız
Depolama nem oranı	95% Maksimum Bağıl Nem, yoğuşmasız

2.4 GHz Kablosuz

Radyo iletim	Çift yönlü iletişim (Telsiz)
Menzil	10 metreye kadar

Garanti

Sınırlı Garanti ve İade Politikaları

Dell markalı ürünler 1 yıl sınırlı donanım garantisi taşırlar.

Dell sistemiyle birlikte satın aldıysanız, bu sistem garantisini takip edecektir.

ABD müşterileri için:

Bu satın alım ve bu ürünün kullanımı, www.dell.com/terms adresinde bulabileceğiniz Dell'in son kullanıcı sözleşmesine tabidir. Bu belge bağlayıcı bir tahkim şartı içerir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, imzaladığınız herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (sizin ve perakendeci arasında geçerli olacak olan) ve Dell'in son kullanıcı sözleşme şartlarına tabidir. Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de verebilir - Dell son kullanıcı sözleşmesinin ve garanti şartlarının tüm detayları www.dell.com adresinde bulunabilir, ana sayfanın alt kısmındaki listeden ülkenizi seçip "şartlar ve durumlar bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ABD dışı Müşterilere:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler yürürlükteki ulusal tüketici yasal haklarına, imzaladığınız herhangi bir perakendeci satış sözleşmesi şartlarına (sizin ve perakendeci arasında geçerli olacak olan) ve Dell'in garanti şartlarına tabidir. Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de verebilir - Dell son kullanıcı sözleşmesinin ve garanti şartlarının tüm detayları www.dell.com adresinde bulunabilir, ana sayfanın alt kısmındaki listeden ülkenizi seçip "şartlar ve durumlar bağlantısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Düzenleyici

Fare Düzenleme Modeli: WM-514

Dongle Düzenleme Modeli: C-U0007

Düzenleyici Bilgiler

Bu cihazlar FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Cihazların çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Cihazlar zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) Cihazlar istenmeyen çalışmaya neden olabilecek herhangi bir parazit karışımını kabul etmelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital aygıt limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar bir konutsal kurulumda zararlı parazit karışımına karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Ancak, böyle parazitin belirli bir kurulumda meydana gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur.

Bu cihaz radyo yada televizyon alımında zararlı parazite neden olursa (cihaz açılıp kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeyi denemesi tavsiye edilir:

- Bu cihazın yerini değiştirin..
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı diğer elektronik cihazlardan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo teknisyenine danışın.

Acente Onayı

C-tick, FCC, UL, CB, CE, Bahreyn TRA, Brunei AITI, Kanada IC, Şili SUBTEL, Çin, SRRC, Hindistan WPC, Endonezya SDPPI, İsrail MOC, Japonya MIC, Ürdün TRC, Kuveyt MOC, Malezya SIRIM, Mauritius ICTA, Fas ANRT, Filipinler NTC, Katar ictQATRA, Rusya GOST, Suudi Arabistan CITC&SASO, Sırbistan RATEL, Singapur IDA, Güney Afrika ICASA, Güney Kore KCC, Tayvan BSMI & NCC, Tayland NTC, Ukrayna UkrSEPRO, UAE TRA.

Sertifikalar

Microsoft WHQL Logosu

Dell™ WM514 Kablosuz Fare, Microsoft Windows Donanım Kalite Laboratuvarları tarafından WHQL logosu testinden geçmiştir.

WHQL Logosu, Microsoft Windows Donanım Kalite Laboratuvarları tarafından işletilen bir sertifikasyon programıdır. Bu durumda, donanımın Microsoft İşletim Sistemleri ile uyumlu olmasını sağlar. Klavye ve fare WHQL test kitleri kullanımıyla nitelikli olmuştur ve [Microsoft Donanım Uyumluluk Listesine](#) dahil edilmiştir.