

(W) 381mm

Back panel

Outside panel

Front panel

(H) 127mm



**Both side buttons perform the same function.**  
 兩個側邊按鈕都能執行相同的功能。  
 両側のボタンにより同じ機能が働きます。  
 Obe bočnice ključuju izvršuju istu funkciju.  
 Oba tlačítka provádějí stejnou funkci.  
 Os botões laterais desempenham a mesma função.  
 Her iki taraflıdaki düğmeler aynı işlevi görür.

Beide sideknappen udfører samme funktion.  
 Ambos botones laterales realizan la misma función.  
 Os bōtões laterais desempenham a mesma função.  
 Oba potisrni tlačítka vykonávají stejnou funkci.  
 Ka to dōo nēlāpōd kōūmōō extōlōōv troy idōo nēlōōpōō.  
 양쪽 버튼의 기능은 동일합니다.  
 Os botões laterais desempenham a mesma função.  
 Her iki taraflıdaki düğmeler aynı işlevi görür.

**Zoom in / out**  
 放大 / 縮小  
 放大 / 縮小  
 ズームイン / ズームアウト  
 Увеличение / уменьшение  
 Zooma in / ut  
 Zoom avant / arrière  
 تكبير / تصغير  
 Ingrandisci / Riduci  
 Vergrößern / Verkleinern  
 Zoom inn / ut  
 Zoom ind / ud  
 Acercar / Alejar  
 Ampliar / Reduzir  
 Προβολή / Συμπίκνωση  
 화면 확대 / 축소  
 Ampliar / Reduzir  
 Büyütmeye / Küçültmeye

**Back**  
 返回  
 后退  
 戻る  
 Nazad  
 Tillbaka  
 Retour  
 للخبث  
 Indietro  
 Zurück  
 Tilbake  
 Tilbake  
 Atrás  
 Recuar  
 Πίσω  
 뒤로 이동  
 Recuar  
 Geri

**Forward**  
 向前  
 前进  
 進む  
 Вперед  
 Framåt  
 Suivant  
 للأمام  
 Avanti  
 Weiter  
 Fremover  
 Fremad  
 Adelante  
 Avançar  
 Vpřed  
 Εμπρός  
 앞으로 이동  
 Avançar  
 İleri

Dell™ and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™ and Dell 標誌是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。  
 Dell™ and Dell 標誌是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的商標或註冊商標。  
 Dell™ および Dell のロゴは Dell Inc. の商標です。Windows® は米国及び/又はその他の国で登録済みの Microsoft Corporation の商標又は登録商標です。  
 Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.  
 Dell™ och DELL-logotyp är märken tillhörande Dell Inc. Windows® är antingen ett märke eller ett registrerat märke till av Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra länder.  
 Dell™ et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Windows® est une marque de commerce ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
 Dell™ e il logo DELL sono marchi commerciali di Dell Inc. Windows® è un marchio commerciale o un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.  
 Dell™ und das DELL-Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Windows® ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.  
 Dell™ og DELL-logoen er varemærker for Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.  
 Dell™ y el logotipo de DELL son marcas registradas de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.  
 Dell™ e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.  
 Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je ochrannou známku nebo registrovanou ochrannou známku společnosti Microsoft Corporation v USA a v ostatních zemích.  
 To Dell™ και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Το Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες.  
 Dell™ 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 등록상표입니다. Windows® 로고는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 사의 상표 또는 등록상표입니다.  
 Dell™ e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.  
 Dell™ ve DELL logosu Dell Şirketinin ticari markalarıdır. Windows® ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft kuruluşunun bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

30500XXXXXX

© 2015 Dell Inc. All right reserved

# Dell™ WM514

## Quick Start Guide

- 快速開始指南 | 快速入门指南
- クイックスタートガイド | Краткое руководство
- Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
- دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
- Schnellstartanleitung | Hurtigstartsveiledning
- Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
- Guia de inicio rápido | Úvodní příručka
- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης | 빠른 실행 가이드
- Guia Rápido | Hızlı Başlangıç Kılavuzu





(W) 381mm

Inside panel


(H) 127mm



www.dell.com/support




Windows 8 Only



Windows charms 功能表  
 Windows charms  
 Windows チャーム  
 Чудо-кнопки Windows  
 Windows snabbknappsfalt  
 Ícónes Windows  
 Windows charms موزة  
 Ícone promemória di Windows  
 Windows-Charms  
 Windows charms (Windows-perler)  
 Windows charms  
 Accesos de Windows  
 Windows charms  
 Ovládací tlačítka Windows  
 Windows charms  
 윈도우즈 참 바 (charms bar)  
 Windows charms  
 Windows'un Yan Çubuğu

Windows 8 Only



應用程式切換  
 应用程序切换  
 アプリスイッチ  
 Переключение на приложение  
 App-byte  
 Changer d'application  
 مفاتيح التطبيقات  
 Passa all'app  
 App-Wechsel  
 Windows charms (Windows-perler)  
 Skift af app  
 Selector de aplicaciones  
 Alternar aplicativo  
 Přepínač aplikace  
 Μετάβαση σε εφαρμογή  
 응용 프로그램 전환  
 Mudança de aplicação  
 Uygulama Seçimi



捲動和搖攝  
 滚动和平移  
 スクロール/パン  
 Прокрутка и сдвиг  
 Klicka och dra  
 Défilement et panoramique  
 تمرير وتحويل  
 Scorri e panoramica  
 Scrollen und schwenken  
 Blä og heft  
 Rul og panorer  
 Desplazarse y panorámica  
 Rolagem e panorâmica  
 Posunout  
 Κύλιση και μετατόπιση  
 스크롤 및 이동  
 Deslocamento e panorâmica  
 Kaydırma ve tersyüz