


Zoom in / out

تكبير / تصغير
התקרב / התרחק



Back

للخلف
חזרה



Forward

للأمام
הבא



Both the side-buttons perform the same function.

כלا الزرين الجانبين يؤديان نفس الوظيفة.
הלחצנים בשני הצדדים מבצעים הפקודים זהים.

The unifying software may be pre-installed on your computer. You can also download the software from dell.com/unifying, if required.

قد يكون برنامج التوحيد مثبتًا مسبقًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يمكن أيضًا تحميل هذا البرنامج من dell.com/unifying إذا لزم الأمر.
ניתן להתקין מראש את התוכנה המאוחדת במחשב. בסיקה הצורך, ניתן גם להוריד את התוכנה מ-dell.com/unifying.

Dell™ and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

تعد Dell™ وشعار DELL من العلامات التجارية لشركة Dell Inc. كما يعد نظام التشغيل Windows® علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
Dell™ והלוגו DELL הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארה"ב ואי במדינות אחרות.

©2013 Dell Inc. Printed in China.
620-005486.001




Dell™ WM324

Quick Start Guide

מדריך להתחלה מהירה | دليل التشغيل السريع





dell.com/support

1




2



3



Windows 8




Charms sidebar

شريط البدء الجانبي

סרגל צדדי של Charms

Windows 8



Apps switch

مفتاح التطبيقات

חילוף יישומים



Scroll and pan

تمرير وتحريك

גלילה וציוד