




Беспроводная мышь Dell WM324

Руководство пользователя

Модель, одобренная регламентирующими органами WM 324



-  **ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ** означает важную информацию, помогающую более эффективно использовать ваш компьютер.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** указывает на возможность повреждения аппаратных средств или утраты данных в случае несоблюдения инструкций.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на возможность повреждения имущества, несчастного случая или смерти.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.

© 2013 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещено. Товарные знаки, использованные в этом документе: Dell и логотип DELL являются товарными знаками корпорации Dell; Microsoft® и логотип кнопки «Пуск» ОС Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или в других странах;

Остальные товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в этом руководстве для обозначения либо фирм, заявляющих права на такие знаки и наименования, либо продукции этих фирм. Корпорация Dell не претендует ни на какие права собственности в отношении любых товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

2013 - 10 Rev. A00

Ограничения и поправки

Информация, содержащаяся в данном документе, включая все инструкции, предупреждения, а также регулирующие утверждения и сертификаты, предоставляется поставщиком и не была подвержена независимой проверке или тестированию Dell. Dell не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате следования или игнорирования данных инструкций.

Все заявления или требования относительно свойств, возможностей, скорости или квалификации приборов и деталей, перечисленных в данном документе, сделаны поставщиком, а не Dell. Dell отказывается от подтверждения точности, полноты и обоснования данных заявлений. Все вопросы и комментарии по поводу данных заявлений, включая претензии, должны быть направлены поставщику.

Экспортные правила

Заказчик признает, что эти Изделия, которые могут включать технологию и программное обеспечение, подпадают под действие законодательных актов и предписаний США в части таможенного контроля и регулирования экспорта, и могут также подпадать под действие таможенного и экспортного законодательства и предписаний той страны, в которой эти Изделия производятся и/или в которую они поставляются. Заказчик соглашается соблюдать эти законы и предписания. Кроме того, в соответствии с законодательством США не разрешается продавать, сдавать в аренду или иным образом передавать Изделия какому-либо конечному пользователю, занимающемуся деятельностью, связанной с оружием массового уничтожения, включая, помимо прочего, деятельность с проектированием, разработкой, производством или использованием ядерных вооружений, материалов или средств, ракет или поддержкой ракетных проектов, и химического или биологического оружия, а также не разрешается использование этих Изделий таким конечным пользователем.

Содержание



Установка	3
Характеристики	6
Устранение неполадок	10
Технические данные	11
Регламентные сведения	12
Гарантия	12
Регламентации	13
Сертификаты	14

Установка


Системные требования

- Один USB-порт (для USB-приемника)
- Microsoft Windows 8/7/RT

Содержимое коробки



- Одна беспроводная мышь
- Один USB-приемник
- Два аккумулятора AA
- Документация


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** документы, которые поставляются вместе с мышью, могут различаться в зависимости от региона.

Настройка беспроводной мыши Dell WM324

1. Установите в мышь одну батарейку формата AA.



2. Подключите USB-приемник к компьютеру.




3. Чтобы включить мышь, сдвиньте выключатель питания в положение "Вкл.".



Если мышь не работает, то см. раздел "Устранение неполадок".

Особенности подключения Unifying



USB-приемник Unifying представляет собой беспроводной приемник, который подключается к USB-порту вашего компьютера, обеспечивая простое одновременное подключение к компьютеру беспроводной мыши и до четырех дополнительных беспроводных устройств, совместимых с Unifying.

Перед использованием приемника убедитесь, что на компьютер установлено соответствующее ПО. Программное обеспечение Unifying может быть предварительно установлено на вашем компьютере. Его также можно загрузить по адресу dell.com/support/Unifying.

Характеристики


Вид сверху



1	Левая кнопка мыши	2	Колесо прокрутки
3	Боковая кнопка *	4	Индикатор состояния батареи <ul style="list-style-type: none">• Белый - Батарейка работает нормально.• Желтый - Низкий уровень заряда батареи. Требуется замена батареи.
5	Боковая кнопка *	6	Правая кнопка мыши


* Кнопки с обеих сторон выполняют одну и ту же функцию.

Вид снизу




1	Оптический сенсор	2	Выключатель питания
---	-------------------	---	---------------------

Горячие клавиши и жесты



Открытие боковой панели чудо-кнопок
Нажмите и удерживайте боковую кнопку
затем переместите мышь влево.
(Только Windows 8)



Переключатель программ
Нажмите и удерживайте боковую кнопку
затем переместите мышь вправо.
(Только Windows 8)




Прокрутка и панорамирование
4-сторонняя прокрутка
(Windows 7 и 8)



Увеличение/уменьшение
Нажмите и удерживайте боковую кнопку
затем прокрутите колесо прокрутки вверх или
вниз.
(Windows 7 и 8)



Назад
Нажмите и удерживайте боковую кнопку
затем прокрутите колесо прокрутки влево.
(Windows 7 и 8)



Вперед
Нажмите и удерживайте боковую кнопку
затем прокрутите колесо прокрутки вправо.
(Windows 7 и 8)

Увеличение срока работы аккумулятора мыши

Для мыши предусмотрены два режима работы для экономии заряда батареи :

1. режим сна: Мышь переходит в режим сна через 5 секунд бездействия.
Чтобы вывести мышь из этого режима: подвигайте мышью, нажмите кнопку или прокрутите колесо.
2. Режим глубокого сна: Мышь переходит в режим глубокого сна через 5 минут бездействия.
Чтобы вывести мышь из этого режима: Чтобы вывести мышь из этого режима: подвигайте мышью или нажмите кнопку.

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы с мышью :

- Проверьте правильность установки аккумуляторов.
- Проверьте, переведен ли выключатель питания в положение "Вкл."
- Извлеките и снова установите батарейку. Установите выключатель питания в положение "Включено". Посмотрите на индикатор батарейки на корпусе мыши: он должен гореть белым.
- Отключите и снова подключите USB-приемник к компьютеру.
- Вставьте USB-приемник в другой USB-порт компьютера.
- Перезагрузите компьютер.

Технические данные

Общее	
Номер модели	WM324
Тип подключения	Беспроводная связь 2,4 ГГц
Поддерживаемые операционные	Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows RT
<hr/>	
Электрические характеристики	
Рабочее напряжение	От 0,95 до 1,8 В
Срок работы аккумуляторов	Приблизительно 18 месяцев
Тип аккумуляторов	2 АА, щелочного типа
<hr/>	
Физические характеристики	
Высота	35,1 ± 0,3 мм
Ширина	56,4 ± 0,3 мм
Длина	99 ± 0,5 мм
Вес	55г, без аккумуляторов
<hr/>	
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0°C до 40°C
Температура хранения	От -40°C до 65°C
Рабочая влажность	Максимальная относительная влажность 90%, без конденсации
Влажность хранения	Максимальная относительная влажность 95%, без конденсации
<hr/>	
Беспроводная связь 2,4 ГГц	
Передача радиосигнала	Двусторонняя связь (приемопередатчик)
Дальность	До 10 метров

Регламентные сведения

Гарантия

Ограниченная гарантия и возврат политики

К продукции под маркой Dell прилагается ограниченная гарантия на оборудование сроком на один год.

Если вы также приобрели систему Dell, оборудование будет следовать гарантии на систему.

Для клиентов США:

Приобретение и использование даноого продукта подвержены правилам соглашения между Dell и конечным пользователем, которое вы можете найти по адресу www.dell.com/terms. Этот документ содержит обязательное арбитражное предложение.

Для клиентов стран ЕС, Ближнего Востока и Африки:

продаваемая и используемая продукция под маркой Dell, подвергается действующим национальным юридическим правам потребителей, условиям любого соглашения розничной продажи, в которые вы вовлечены (которые будут применяться в отношениях между вами и дилером) и правилам соглашения между Dell и конечным пользователем. Dell может также предоставлять дополнительные гарантии на оборудование - полная детальная информация о правилах соглашения между Dell и конечным пользователем и гарантийные условия можно найти, перейдя на www.dell.com, выбрав страну из списка в нижней части домашней страницы, са затем нажав “Условия” для получения информации соглашения между Dell и конечным пользователем или “Поддержка” для получения информации условий гарантии.

Для клиентов вне ЕС:

продаваемая и используемая продукция под маркой Dell, подвергается действующим национальным юридическим правам потребителей, условиям любого соглашения розничной продажи, в которые вы вовлечены (которые будут применяться в отношениях между вами и дилером) и условиям гарантии Dell. Dell может также предоставлять дополнительные гарантии на оборудование - полная детальная информация о правилах соглашения между Dell и конечным пользователем и гарантийные условия можно найти, перейдя на www.dell.com, выбрав страну из списка в нижней части домашней страницы, а затем нажав “Условия” или “Поддержка” для получения информации условий гарантии.

Регламентации

Модель мыши, одобренная регламентирующими органами WM324

Модель адаптера, одобренная регламентирующими органами C-U0007

Информация об одобрении регламентирующими органами

Данное оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC.

Эксплуатация оборудования зависит от следующих двух условий: (1) оборудование не должно вызывать вредные помехи, и (2) оборудование должно принимать любые помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим лимитам цифрового оборудования класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти лимиты разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне. Если оборудование установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать помехи радиосвязи. Однако, не существует никакой гарантии, что данные помехи не возникнут в каждом конкретном случае. Если данное оборудование вызывает помехи для приема радио или телевидения (кто может быть определено путем включения и выключения оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи, приняв одну или несколько из следующих мер:

- Переместите оборудование.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и реципиентом.
- Подключите устройство к розетке цепи, отличной от другой электроники.
- Обратитесь за советом к дилеру или профессионалу по работе с радио.

Потверждено агентами

Argentina CNC, Australia & New Zealand ACMA, European Union CE, Bahrain TRA, Brazil ANATEL, Brunei AITI, Canada IC, Chile SUBTEL, China SRRC, Egypt NTRA, India WPC, Indonesia SDPPI, Israel MOC, Japan TRC, Malaysia SIRIM, Mexico Cofotel & NYCE, Mauritius ICTA, Morocco ANRT, Panama ASEP, Philippines NTC, Qatar ictQATAR, Saudi Arabia CITC & SASO, Serbia RATEL, Singapore iDA, South Africa ICASA, South Korea KCC, Taiwan BSMI & NCC, Thailand NTC, Ukraine UkrSEPRO, United Arab Emirates TRA, United States FCC, UL, TUV, CB.

Сертификаты

Логотип Microsoft WHQL

Беспроводная мышь Dell WM324 прошла испытания в лабораториях проверки качества оборудования для использования в системах с ОС Microsoft Windows и получила право на нанесение логотипа WHQL (Windows Hardware Quality Labs).

Логотип WHQL является схемой сертификации, управляемой лабораториями качества оборудования Microsoft Windows. В этом случае гарантируется, что оборудование совместимо с операционными системами Microsoft. Клавиатура и мышь прошли квалификацию с применением комплектов тестирования WHQL и были включены в Список совместимости оборудования Microsoft.