




ماوس Dell السلكي
مع قارئ بصمات الأصابع
MS819

دليل المستخدم



الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

- الملاحظة: الملاحظة توضح معلومة مهمة تساعدك في استخدام ماوس Dell السلكي بشكل أفضل. 
- التنبيه: التنبيه يوضح تلف محتمل للجهاز أو فقد للبيانات إذا لم تُتَّبَع التعليمات. 
- التحذير: التحذير يوضح احتمالية تلف الجهاز أو حدوث إصابة شخصية أو الوفاة. 


© حقوق الطبع والنشر ٢٠١٨ Dell Inc. كل الحقوق محفوظة. هذا المنتج محم بموجب حقوق الطبع والنشر الأمريكية والدولية وقوانين الملكية الفكرية.

Dell™ وشعار Dell هما علامتان تجاريتان لشركة Dell بالولايات المتحدة و/أو السلطات القضائية الأخرى. كل العلامات والأسماء المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

المحتويات


٤	ما تشتمل عليه العبوة
٥	المزايا
٥	المنظر العلوي
٦	المنظر السفلي
٧	إعداد الماوس خاصتك
١٠	إصلاح الأعطال
١١	الخواص
١١	عام
١١	كهربي
١١	الخواص الفيزيائية
١١	بيئي
١٢	المعلومات القانونية
١٢	الضمان
١٢	الضمان المحدود وسياسات الإرجاع
١٢	للعلاء من الولايات المتحدة:
١٢	للعلاء من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:
١٢	للعلاء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية:

ما تشتمل عليه العبوة




٢ الوثائق

١ ماوس بصمات الأصابع



- | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------|
| ٢ | مستشعر بصمات الأصابع | ١ | الزر الأيسر |
| ٤ | الزر الأيمن | ٣ | زر التمرير/الزر الأوسط |



المنظر السفلي




١ المستشعر البصري

إعداد الماوس خاصتك

١ وصل الماوس بحاسوبك.




٢ ركب مشغل بصمات الأصابع من خلال تحديث Windows.




٣ قم بإعداد كلمة مرور لنظام التشغيل Windows.

[Settings] (الإعدادات) ← [Accounts] (الحسابات) ← [Sign-in options] (خيارات التسجيل) ← [Password] (كلمة المرور)




[Settings] [الإعدادات] ← [Accounts] (الحسابات) ← [Sign-in options] ←
[Password] (كلمة المرور) ← [Options for registration]




٤ قم بإعداد عملية Windows Hello.


[Settings] [الإعدادات] ← [Accounts] (الحسابات) ← [Sign-in options] ←
[Windows Hello] (مرحبًا Windows) ← [Options for registration]



[Settings] [الإعدادات] ← [Accounts] (الحسابات) ← [Sign-in options] ←
[Windows Hello] (مرحبًا Windows) ← [Options for registration]



[Settings] (الإعدادات) ← [Accounts] (الحسابات) ← [Sign-in options] (خيارات التسجيل) ← [Windows Hello] (مرحبًا Windows)



٥ استمر في اللمس حتى يكتمل إعداد "Windows Hello".



- 1- افصل كبل USB الخاص بالماوس عن الحاسوب ثم وصله به.
- 2- افصل كبل USB الخاص بالماوس عن منفذ USB ثم أعد توصيله بمنفذ USB آخر.
- 3- أعد تشغيل الحاسوب.

عدم التمكن
من استخدام الماوس

- 1- يجب أن تضيف كلمة مرور قبل إعداد بصمة إصبع.
[Settings] (الإعدادات) ← [Accounts] (الحسابات) ←
[Sign-in options] (خيارات التسجيل) ← [Password] (كلمة المرور)
← [Set up] (الإعداد)

عدم التمكن من الوصول
من خلال بصمات
الأصابع المسجلة

- 2- أزل بصمة الإصبع المسجلة.
[Settings] (الإعدادات) ← [Accounts] (الحسابات) ←
[Sign-in options] (خيارات التسجيل) ← [Windows Hello]
(مرحبًا Windows) ← [Remove] (إزالة)

- 3- سجّل بصمة الإصبع مرة أخرى.
[Settings] (الإعدادات) ← [Accounts] (الحسابات) ←
[Sign-in options] (خيارات التسجيل) ← [Windows Hello]
(مرحبًا Windows) ← [Set up] (الإعداد)

- 1- تمكين SGX بـ BIOS الخاص بالنظام.
- 2- قم بتحميل برنامج Intel Online Connect (IOC) وبرنامج SGX Platform لنظام التشغيل Windows (PSW) من موقع www.dell.com/support.

معلومات FIDO

إذا كان حاسوبك يعمل بنظام التشغيل Windows RS3 أو الأحدث،
فتنبيه PSW غير مطلوب.

لمزيد من المعلومات حول FIDO؛ ارجع إلى <https://fidoalliance.org>

الخواص

عام	رقم الطراز
MS819	رقم الطراز
ماوس USB سلكي مع قارئ بصمات الأصابع	نوع التوصيل
Microsoft Windows 10	متطلبات النظام
نظام التشغيل Windows 10 والأعلى منه مع تمكين .SGX.	متطلبات الدفع بواسطة Fido

كهربي	فلمية التشغيل
٥ فولت	التيار الكهربي للتشغيل (الحد الأقصى)
١٠٠ أمبير	

المواصفات الفيزيائية	الوزن (متضمن كبل USB)
١٠٥ جرام (٠,٢٣١٥ رطل)	
	الأبعاد:
١١٣,٦ مم (٤,٤٧٢ بوصة)	الطول
٦٥,٠ مم (٢,٥٥٩ بوصة)	العرض
٣٦,٠ مم (١,٤١٧ بوصة)	الإرتفاع
١٨٠٠ مم (٧٠,٨٧ بوصة)	طول الكبل

بيئي	درجة الحرارة:
من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٣٢ إلى ١٠٤ فهرنهايت)	التشغيل
من ٤٠- إلى ٦٥ درجة مئوية (-١٠٤ إلى ١٤٩ فهرنهايت)	التخزين
٩٥٪ كحد أقصى من الرطوبة النسبية، بدون تكثيف	حالة التشغيل
٨٥٪ كحد أقصى من الرطوبة النسبية، بدون تكثيف	حالة التخزين

الضمان

الضمان المحدود وسياسات الإرجاع
تتضمن المنتجات التي تحمل ماركة Dell بضمان لمدة عام واحد على الجهاز.

للعلماء من الولايات المتحدة:

يخضع هذا الشراء واستخدامك للمنتج لإتفاقية المستخدم النهائي الخاصة بـ Dell والتي يمكنك العثور عليها على الموقع الإلكتروني www.dell.com/terms. يحتوي هذا المستند على بند ملزم بالتحكيم.

للعلماء من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تخضع المنتجات التي تحمل ماركة Dell التي تباع وتستخدم للحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلك، والشروط الواردة بأي اتفاق بيع بالتجزئة تبرمه (يسري بينك وبين بائع التجزئة) وشروط عقد المستخدم النهائي الخاص بشركة Dell.

قد توفر شركة Dell أيضًا ضمانًا إضافيًا للأجهزة - يمكن العثور على التفاصيل الكاملة حول عقد المستخدم النهائي الخاص بشركة Dell والضمان من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني www.dell.com، وتحديد بلدك من القائمة الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية "home" والنقر على رابط "terms and conditions" للحصول على شروط المستخدم النهائي أو رابط "support" للحصول على شروط الضمان.

للعلماء من خارج الولايات المتحدة الأمريكية:

تخضع المنتجات التي تحمل ماركة Dell التي تباع وتستخدم للحقوق القانونية الوطنية السارية للمستهلك، والشروط الواردة بأي اتفاق بيع بالتجزئة تبرمه (يسري بينك وبين بائع التجزئة) وشروط الضمان الخاص بشركة Dell. قد توفر شركة Dell أيضًا ضمانًا إضافيًا للأجهزة
يمكن العثور على التفاصيل الكاملة حول عقد المستخدم النهائي الخاص بشركة Dell والضمان من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني www.dell.com، وتحديد بلدك من القائمة الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية "home" والنقر على رابط "terms and conditions" للحصول على شروط المستخدم النهائي أو رابط "support" للحصول على شروط الضمان.