



עכבר חוטי של Dell
עם קורא טביעות אצבע
MS819


מדריך למשתמש



הערות, אמצעי זהירות ואזהרות

הערה:  הערה מציינת מידע חשוב שעוזר לך להשתמש טוב יותר בעכבר הקווי מבית Dell שברשותך.

זהירות:  הערת זהירות מציינת פוטנציאל לנזק לחומרה או אובדן של נתונים עקב חוסר ציות להנחיות.


אזהרה:  הערת אזהרה מציינת פוטנציאל לנזק לרכוש, לפגיעה גופנית או למוות.

Copyright © 2018 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על-ידי חוקים בינלאומיים וחוקים בארה"ב להגנה על זכויות יוצרים ועל קניין רוחני.

Dell™ ולוגו Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל יתר הסימנים והשמות הנזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם הרלוונטיים.

תוכן עניינים


4	תכולת האריזה
5	תכונות
5	מבט מלמעלה
6	מבט מלמטה
7	הגדרת העכבר
10	פתרון בעיות
11	מפרטים
11	כלליים
11	חשמליים
11	פיזיים
11	סביבתיים
12	מידע משפטי
12	אחריות
12	אחריות מוגבלת ומדיניות החזרות
12	ללקוחות בארה"ב:
12	ללקוחות באירופה, במזה"ת ובאפריקה:
12	ללקוחות מחוץ לארה"ב:



1 עכבר עם קורא טביעות אצבע

2 מסמכים

מבט מלמעלה




חיישן טביעות אצבע 2

לחצן ימני 4

לחצן שמאלי 1

לחצן גלילה/אמצעי 3



מבט מלמטה




1 חיישן אופטי

הגדרת העכבר

1 חבר את העכבר למחשב.




2 התקן את מנהל ההתקן של קורא טביעות האצבע באמצעות Windows Update.




3 הגדר סימט Windows.

[-] [Settings] [הגדרות] [-] [Accounts] [חשבונות] [-] [Sign-in Options] [אפשרויות כניסה] [-] [Password] [סיסמה]




[Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה)
<- [Password] (סיימה)




4 הגדר את התהליך לשימוש ב-Windows Hello.


[Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה)
<- [Windows Hello]




[Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה)
<- [Windows Hello]





[Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה)
<- [Windows Hello]



5 המשך לגעת במשטח עד שתהליך ההגדרה של Windows Hello יסתיים.



פתרונות אפשריים	בעיות
<p>1. נתק את כבל ה-USB של העכבר מהמחשב, ולאחר מכן חבר אותו שוב.</p> <p>2. נתק את כבל ה-USB של העכבר ולאחר מכן חבר אותו ליציאת USB אחרת.</p> <p>3. הפעל מחדש את המחשב.</p>	<p>לא ניתן להשתמש בעכבר</p>
<p>1. עליך להוסיף סיסמה כדי להגדיר טביעת אצבע. [Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה) <- [Password] (סיסמה) <- [Set up] (הגדר)</p> <p>2. הסר טביעות אצבע רשומות. [Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה) <- [Windows Hello] [Remove] (הסר) <-</p> <p>3. רשום את טביעת האצבע שלך מחדש. [Settings] (הגדרות) <- [Accounts] (חשבונות) <- [Sign-in Options] (אפשרויות כניסה) <- [Windows Hello] [Set up] (הגדר)</p>	<p>לא ניתן לגשת לטביעות אצבע רשומות</p>
<p>1. הפעל את SGX במערכת ה-BIOS.</p> <p>2. הורד את Intel Online Connect (IOC) ואת התוכנה SGX Platform Software for Windows (PSW) מהדף www.dell.com/support.</p>	<p>מידע על FIDO</p>
<p>אם במחשב פועל Windows RS3 ואילך, אין צורך בהתקנת PSW. </p> <p>לקבלת מידע נוסף על FIDO, בקר בדף https://fidoalliance.org </p>	

מפרטים

כלליים

מספר דגם

MS819

סוג חיבור

עכבר חוטי עם חיבור USB וקורא טביעות אצבע

דרישת מערכת

Microsoft Windows 10

דרישת תשלום ל-Fido

Windows 10 ואילך עם SGX מופעל.

חשמליים

וולטאז' הפעלה

5 V

מתח חשמל להפעלה

100 mA

(מרבי)

מאפיינים פיזיים

משקל (עם כבל USB)

105 גר'

ממדים:

אורך

113.6 מ"מ

רוחב

65.0 מ"מ

גובה

36.0 מ"מ

אורך הכבל

1,800 מ"מ

סביבתיים

טמפרטורה:

תפעול

0°C-40°C

אחסון

-40°C-65°C

תנאי תפעול

95% לחות יחסית מרבית; ללא עיבוי

תנאי אחסון

85% לחות יחסית מרבית; ללא עיבוי

אחריות

אחריות מוגבלת ומדיניות החזרות
מוצרים במיתוג Dell מכוסים באחריות מוגבלת על החומרה למשך שנה.

ללקוחות בארה"ב:

הרכישה והשימוש במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell, הזמין בדף www.dell.com/terms. מסמך זה מכיל פסקת ערעור מחייבת.

ללקוחות באירופה, במזה"ת ובאפריקה:

מוצרים במיתוג Dell שנמכרים ונעשה בהם שימוש כפופים לזכויות המשפטיות הלאומיות החלות על הצרכן, לתנאי הסכם המכירה של המשווק שממנו המוצר נרכש (הסכם זה יחול בין לבין המשווק) ולתנאי הסכם משתמש הקצה של Dell.

Dell עשויה גם לספק אחריות נוספת על החומרה – פרטים מלאים על הסכם משתמש הקצה של Dell ותנאי האחריות זמינים באתר www.dell.com. עליך לבחור את ארץ מגוריך מהרשימה בתחתית דף הבית וללחוץ על הקישור "תנאים והתניות" למעבר אל תנאי משתמש הקצה, או הקישור "תמיכה" למעבר אל תנאי האחריות.

ללקוחות מחוץ לארה"ב:

מוצרים במיתוג Dell שנמכרים ונעשה בהם שימוש כפופים לזכויות המשפטיות הלאומיות החלות על הצרכן, לתנאי הסכם המכירה של המשווק שממנו המוצר נרכש (הסכם זה יחול בין לבין המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell עשויה גם לספק אחריות נוספת על החומרה – פרטים מלאים על תנאי האחריות של Dell זמינים באתר www.dell.com. עליך לבחור את ארץ מגוריך מהרשימה בתחתית דף הבית וללחוץ על הקישור "תנאים והתניות" או הקישור "תמיכה" למעבר אל תנאי האחריות.