

**Проводная мышь Dell
Со сканером
отпечатков пальцев
MS819**

Руководство по эксплуатации



Примечания, предупреждения и предостережения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** В ПРИМЕЧАНИИ указывается важная информация, которая помогает эффективнее использовать проводную мышь Dell.
-  **ВНИМАНИЕ!** Знак ВНИМАНИЕ указывает на возможность повреждения аппаратуры или утери данных в случае несоблюдения инструкций.
-  **ОСТОРОЖНО!** Знак ОСТОРОЖНО указывает на возможность повреждения имущества, травмы или смерти пользователя.

Copyright © 2018 Dell Inc. Все права защищены. Данное устройство защищено американскими и международными законами об авторском праве и интеллектуальной собственности.


Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. в США и (или) других странах.

Все остальные марки и наименования, упомянутые в тексте данного руководства, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.


Содержание

Комплектность	4
Характеристики	5
Вид сверху	5
Вид снизу	6
Настройка мыши	7
Поиск и устранение неисправностей	10
Технические характеристики	11
Общая информация	11
Электрическая часть	11
Физические характеристики	11
Условия окружающей среды	11
Нормативные сведения	12
Гарантия	12
Ограниченная гарантия и политика возврата	12
Для покупателей в США:	12
Для покупателей в странах Европы, Ближнего Востока и Африки:	12
Для покупателей за пределами США:	12

Комплектность




1 мышь со сканером отпечатков пальцев



2 документы

Характеристики

Вид сверху




1 левая кнопка

2 датчик отпечатков пальцев

3 кнопка прокрутки/средняя

4 правая кнопка



Вид снизу



1 оптический датчик

Настройка мыши

1 Подключите мышь к компьютеру.




2 Установите драйвер для отпечатков пальцев из Центра обновлений Windows.




3 Установка пароля Windows.

[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Пароль]




[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Пароль]




4 Установка процесса Windows Hello.


[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Windows Hello]



[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Windows Hello]



[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Windows Hello]



5 Нажимайте на кнопку до завершения установки «Windows Hello».



Поиск и устранение неисправностей

Неполадки

Рекомендации по устранению

Невозможно использовать мышь

1. Отсоедините и снова присоедините кабель USB мыши к компьютеру.
2. Отсоедините кабель USB мыши и подсоедините его к другому порту USB.
3. Перезапустите компьютер.

Не удается войти в систему с помощью зарегистрированных отпечатков пальцев

1. Перед установкой отпечатка пальца необходимо задать пароль.
[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Пароль] -> [Установить]
2. Удалите зарегистрированный отпечаток пальца.
[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Windows Hello] -> [Удалить]
3. Снова зарегистрируйте отпечаток пальца.
[Настройки] -> [Учетные записи] -> [Параметры входа] -> [Windows Hello] -> [Установить]

Информация о FIDO

1. Включите SGX в системе BIOS.
2. Загрузите программное обеспечение для платформы Intel Online Connect (IOC) и SGX для Windows (PSW) с веб-сайта **www.dell.com/support**.
 - ✍ Если ваш компьютер работает на базе Windows RS3 или последующих версий, установка PSW не требуется.
 - ✍ Для просмотра дополнительной информации о FIDO перейдите на веб-сайт **<https://fidoalliance.org>**

Технические характеристики

Общая информация

Номер модели	MS819
Тип подключения	Проводная USB мышь со сканером отпечатков пальцев
Системные требования	Microsoft Windows 10
Требование совершать оплату через Fido	Windows 10 и последующих версий с активным набором инструкций SGX.

Электрическая часть

Рабочее напряжение	5 В
Рабочий питающий ток (максимальный)	100 мА

Физические характеристики

Масса (с кабелем USB)	105 г
Размеры:	
Длина	113,6 мм
Ширина	65,0 мм
Высота	36,0 мм
Длина кабеля	1800 мм

Условия окружающей среды

Температура:	
Рабочая	От 0 до 40 °С
Хранения	От -40 до 65 °С
Условия для работы	95% максимальной относительной влажности; без образования конденсата
Условия для хранения	85% максимальной относительной влажности; без образования конденсата

Нормативные сведения

Гарантия

Ограниченная гарантия и политика возврата

На изделия марки Dell предоставляется ограниченная гарантия на аппаратуру сроком на 1 год.

Для покупателей в США:

Покупка и использование данного изделия регулируются условиями соглашения Dell с конечным пользователем, текст которого представлен на веб-сайте **www.dell.com/terms**. В данном документе содержится положение об арбитраже.

Для покупателей в странах Европы, Ближнего Востока и Африки:

В отношении продажи и использования изделий марки Dell применяются отечественные законные права потребителей, условия заключаемых ими договоров о розничной продаже (между потребителем и продавцом) и условия договора Dell с конечным пользователем.

Кроме того, Dell может предоставлять дополнительную гарантию на аппаратное обеспечение – полные сведения о договоре Dell с конечным пользователем и условиях гарантии можно найти на веб-сайте **www.dell.com**. Для этого выберите свою страну из списка в нижней части главной страницы и нажмите на ссылку «условия и положения», чтобы открыть условия для конечного пользователя, или ссылку «поддержка», чтобы открыть условия гарантии.

Для покупателей за пределами США:

В отношении продажи и использования изделий марки Dell применяются отечественные законные права потребителей, условия заключаемых ими договоров о розничной продаже (между потребителем и продавцом) и условия гарантии Dell. Кроме того, Dell может предоставлять дополнительную гарантию на аппаратное обеспечение – полные сведения об условиях гарантии можно найти на веб-сайте **www.dell.com**. Для этого выберите свою страну из списка в нижней части главной страницы и нажмите на ссылку «условия и положения» или «поддержка», чтобы открыть условия гарантии.