




Dell Compact Charging Cart - 36 Devices

Docking kits for Dell Chromebook 3180/3189,
Latitude 3180/3189/3190/3190 2-in-1




DEUTSCH

For service, visit www.ergotron.com/Dell
or www.dell.com/support




0F3FV4A00

1 Trennstege entfernen.




Die Unterseite des Werkzeugs gegen die Ablage drücken und die obere Ebene fest nach hinten ziehen, um die Trennstege herauszulösen.


2 Dock-Kit anbringen.




3 Dock-Kit sichern.



4 Netzstecker anschließen.



5 Geräte einsetzen.



- 6** a. Netzkabel in den Wagenboden und in die Steckdose einstecken.
b. Netzschalter drücken, um das Gerät einzuschalten.

