


Dell Compact Charging Cart - 36 Devices

Docking kits for Dell Chromebook 3180/3189,
Latitude 3180/3189/3190/3190 2-in-1




NEDERLANDS

For service, visit www.ergotron.com/Dell
or www.dell.com/support




0F3FV4A00

1 Verwijder de scheidingen.




Druk de onderkant van het gereedschap tegen de plank en trek het bovenste niveau stevig terug om de plankscheiders los te maken.

2 Bevestig de dockkit.




NEDERLANDS


3 Zet de dockkit vast.



4 Sluit de voedingsstekkers aan.



5 Sluit de apparaten aan.



- 6** a. Stroomsnoer in basis van wagentje en in wandstopcontact steken.
b. Aan-/uitknop indrukken om de stroom in te schakelen.

