

Dell Cast

Quick Start Guide


Stručná úvodní příručka
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה



What's in the box

Obsah balení | Комплект поставки

תכולת האריזה



Requirements

Požadavky | Требования

דרישות

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Tablet Dell s aplikací Dell Cast a připojením k síti Wi-Fi
- Zobrazovací zařízení s portem HDMI
- Napájecí adaptér (prodáván samostatně) nebo napájený port USB
- Bezdrátová/drátová klávesnice a myš (prodáváno se samostatně)


- Планшет Dell с приложением Dell Cast и подключением к сети Wi-Fi
- Дисплей с портом HDMI
- Адаптер питания (приобретается отдельно) или USB-порт с питанием
- Беспроводные/проводные клавиатура и мышь (приобретаются отдельно)

- טאבלט של Dell עם יישום Dell Cast וחיבור רשת Wi-Fi
- מכשיר תצוגה עם יציאת HDMI
- מתאם מתח (נמכר בנפרד) או יציאת USB מחוברת למתח
- מקלדת ועכבר אלחוטיים/רגילים (נמכרים בנפרד)

Features

Funkce | Компоненты

תכונות



1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. Konektor HDMI
2. Port Micro-USB
3. Port USB
4. Dírka tlačítka Reset

1. Разъем HDMI
2. Порт micro-USB
3. порт USB
4. Отверстие для сброса настроек

1. מחבר HDMI
2. יציאת Micro-USB
3. יציאת USB
4. נקב איפוס

Downloading Dell Cast app

Stážení aplikace Dell Cast | Приложение Dell Cast загружается

הורד את היישום Dell Cast

Android

Update the operating system on your tablet.
Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Aktualizujte operační systém v tabletu.
Klepněte na možnost **Nastavení** → **O tabletu** → **Aktualizovat systém**.

Обновите операционную систему планшета.
Нажмите **Параметры** → **О планшете** → **Обновление системы**.

עדכן את מערכת ההפעלה בטאבלט.
הקש על הגדרות → אודות הטאבלט → עדכון מערכת.

Windows

Download the app from dell.com/tablets.

Stáhněte si aplikaci z webu dell.com/tablets.

Скачайте приложение с сайта dell.com/tablets.

הורד את היישום מ-dell.com/tablets.

NOTE: Dell Cast app is supported only on selected tablets.

POZNÁMKA: Aplikace Dell Cast je podporována pouze vybranými tablety.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение Dell Cast работает только на некоторых планшетах.

הערה: היישום Dell Cast נתמך רק בטאבלטים נבחרים.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Техническая поддержка продукта

и руководства

תמיכה ומדריכים למוצר

Setup and usage information

Informace o nastavení a používání

Информация о настройке

и использовании

מידע על ההגדרה והשימוש

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell

Обратитесь в компанию Dell

פנה אל Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Безопасность и соответствие

стандартам

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Směrnicev model

Модель согласно нормативной

документации

דגם תקינה

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/tablets

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

BEL01

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.




0JHFPCA01

1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Пřipojte přijímač bezdrátové klávesnice a myši

Подсоедините приемник беспроводных клавиатуры и мыши

חבר מקלט למקלדת ועכבר אלחוטיים



NOTE: To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

POZNÁMKA: Chcete-li současně připojit drátovou klávesnici a myš, použijte rozbočovač USB nebo klávesnici s vestavěným rozbočovačem USB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для одновременного подключения проводных клавиатуры и мыши используйте USB-концентратор или клавиатуру со встроенным USB-концентратором.

הערה: כדי לחבר מקלדת ועכבר רגילים ביחד, השתמש ברכזת USB או במקלדת עם רכזת USB מובנית.

2 Connect Dell Cast

Připojení pomocí funkce Dell Cast | Подключить Dell Cast

חבר את Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.


- Připojte zařízení Dell Cast k portu HDMI na zobrazovacím zařízení.
- Připojte konektor micro-USB k portu micro-USB na zařízení Dell Cast.
- Připojte konektor USB k napájenému portu USB na zobrazovacím zařízení.

- Подключите Dell Cast к порту HDMI на дисплее.
- Подключите разъем micro-USB к порту micro-USB на Dell Cast.
- Подключите разъем USB к расположенному на дисплее USB-порту с питанием.

a. חבר את Dell Cast ליציאת HDMI במכשיר התצוגה.

b. חבר את מחבר ה-micro-USB ליציאת ה-micro-USB ב-Dell Cast.

c. חבר את מחבר ה-USB ליציאת USB מחוברת למתח במכשיר התצוגה.



NOTE: If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

POZNÁMKA: V případě, že se na zobrazovacím zařízení nenachází žádný napájený port USB, použijte napájecí adaptér (prodáván samostatně).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия на дисплее USB-порта с питанием используйте адаптер питания (приобретается отдельно).


הערה: אם אין יציאת USB powered במכשיר התצוגה, השתמש במתאם מתח (לרכישה בנפרד).

3 Switch the display input to HDMI

Přepněte zobrazovaný vstup na možnost HDMI

Переключите дисплей на вход HDMI

עבור לכניסת התצוגה HDMI



4 Set up Dell Cast

Nastavení funkce Dell Cast

Настроить Dell Cast


הגדר את Dell Cast

Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Spusťte aplikaci Dell Cast v tabletu a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Запустите приложение Dell Cast на планшете и следуйте указаниям на экране.

הפעל את היישום Dell Cast בטאבלט ועקוב אחר ההוראות במסך.



Productivity mode

Režim produktivity | Режим производительности

מצב יעילות

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen. By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Režim produktivity poskytuje přizpůsobené uživatelské rozhraní pro lepší možnosti na velké obrazovce. Funkce Dell Cast je ve výchozím nastavení spouštěna v režimu produktivity.

В режиме производительности используется измененный пользовательский интерфейс для более удобной работы на большом экране. Dell Cast запускается в режиме производительности по умолчанию.

במצב יעילות ממשק המשתמש מותאם במטרה לשפר את חוויית המשתמש במסך גדול. כברירת מחל, Dell Cast מופעל במצב יעילות.

Mirror mode

Režim zrcadlení | Зеркальный режим

הארמ בצמ

Mirror mode replicates the user interface of the tablet. To activate mirror mode:

Android:

- Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.
- Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

Windows:

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Režim zrcadlení replikuje uživatelské zobrazení tabletu. Aktivace režimu zrcadlo:

Systém Android:

- Klepněte na možnost **Nastavení** → **Zobrazení** → **Obrazovka Cast**.
- Klepněte na ikonu nabídky → **Povolit bezdrátové zobrazení**.

Systém Windows:

Klepněte na postranním panelu nabídek na možnosti **Zařízení** → **Promítat** → **Duplikovat**.

Зеркальный режим копирует пользовательский интерфейс планшета.

Чтобы включить этот режим

Android:

- Нажмите **Параметры** → **Дисплей** → **Экран Cast**.
- Нажмите на значок меню → и выберите → **Включить беспроводной дисплей**.

Windows:

В боковой панели Charms нажмите **Устройства** → **Проект** → **Дублировать**.

מצב מראה משכפל את ממשק המשתמש של הטאבלט. כדי להפעיל את מצב מראה:

Android:

- הקש על הגדרות → תצוגה → שדר את המסך.
- הקש על סמל התפריט → הפעל תצוגה אלחוטית.

Windows:

בסרגל הצ'ארמים הצידי, הקש על מכשירים → הקרן → שכפל.