

**Dell UltraSharp
U2419H/U2419HX/
U2719D/U2719DX
Dell Display Manager
Guia do Utilizador**

**Modelo: U2419H/U2419HX/U2719D/U2719DX
Modelo regulamentar: U2419Ht/U2719Dt**





NOTA: NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar da melhor forma o produto.

Copyright © 2018 Dell Inc. ou as suas filiais Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais de Dell Inc. ou das filiais. As outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

2018 – 08

Rev. A00


Índice

Resumo	4
Utilizar a Caixa de Diálogo de Configurações Rápidas	5
Configurar as Funções Básicas do Monitor	6
Atribuir Modos Predefinidos a Aplicações	8
Organizar Janelas com Easy Arrange	10
Gerir Várias Entradas de Vídeo	13
Restaurar Posições de Aplicações	15
Aplicar Funcionalidades de Poupança de Energia	16
Resolução de problemas	17




Resumo

Dell Display Manager é uma aplicação do Microsoft Windows que é utilizada para gerir um monitor ou grupo de monitores. Permite o ajuste manual da imagem exibida, a atribuição de definições automáticas, a gestão da energia, a organização das janelas, a rotação das imagens e outras funções em monitores Dell selecionados. Depois de instalado, o Dell Display Manager é executado de cada vez que o sistema se inicia e o seu ícone é colocado na bandeja de notificações. A informação sobre os monitores ligados ao sistema está disponível ao passar o rato sobre o ícone na bandeja de notificações.




U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX

NOTA: O Dell Display Manager utiliza o canal DDC/CI para comunicar com o seu monitor. Certifique-se de que o canal DDC/CI está ativado no menu, conforme indicado abaixo.




Utilizar a Caixa de Diálogo de Configurações Rápidas

Clicar no ícone do Dell Display Manager na bandeja de notificações irá abrir a caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)**. Quando é ligado ao computador mais do que um monitor Dell compatível, é possível selecionar um monitor alvo específico através do menu. A caixa de diálogo **Configurações Rápidas** permite o fácil ajuste do brilho, contraste, resolução e layout das janelas do monitor, e por aí adiante. Pode selecionar **Manual Mode (Modo Manual)** ou **Auto Mode (Modo Automático)** para alterar a resolução do ecrã.



U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX

A caixa de diálogo **Quick Settings (Configurações Rápidas)** também dá acesso à interface de utilizador avançado do Dell Display Manager que é utilizada para ajustar as funções básicas, configurar o modo automático e aceder a outras funcionalidades.




Configurar as Funções Básicas do Monitor

Pode seleccionar o **Manual Mode (Modo Manual)** que lhe permite seleccionar manualmente um modo predefinido ou o **Auto Mode (Modo Automático)** que aplica um modo predefinido com base na aplicação ativa. Uma mensagem no ecrã mostra o modo predefinido atual sempre que este for alterado. As funções **Brightness (Brilho)** e **Contrast (Contraste)** do monitor seleccionado também podem ser ajustadas diretamente no separador **Basic (Básico)**.




U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX



 **NOTA:** Quando estão ligados vários monitores Dell selecione “Enable display matrix control” (Ativar o controlo da matriz do monitor) para aplicar as predefinições de brilho, contraste e cor a todos os monitores.



U2419H/U2419HX



U2719D/U2719DX




Atribuir Modos Predefinidos a Aplicações

O separador **Auto Mode (Modo Automático)** permite-lhe associar um **Preset Mode (Modo Predefinido)** específico a uma aplicação específica e aplicá-lo automaticamente. Quando o **Auto Mode (Modo Automático)** está ativado, o Dell Display Manager troca automaticamente para o **Preset Mode (Modo Predefinido)** correspondente, sempre que a aplicação associada é ativada. O **Preset Mode (Modo Predefinido)** atribuído a determinada aplicação pode ser o mesmo em cada monitor ligado, ou pode variar consoante o monitor.

O Dell Display Manager está pré-configurado para muitas aplicações populares. Para adicionar uma nova aplicação à lista de atribuições basta arrastar a aplicação do ambiente de trabalho, do Menu Iniciar do Windows, ou de qualquer outro lado, e largá-lo na lista atual.


 **NOTA: As atribuições do Preset Mode (Modo Predefinido) não são compatíveis com ficheiros de comandos, scripts, carregadores e ficheiros não executáveis, como arquivos zip ou compactados.**

Também pode configurar o modo predefinido do Jogo para ser utilizado sempre que uma aplicação Direct3D seja executada em modo de ecrã inteiro. Para prevenir que uma aplicação utilize o modo, atribua-lhe um modo predefinido diferente.



U2419H/U2419HX






U2719D/U2719DX




Organizar Janelas com Easy Arrange

Easy Arrange (Easy Arrange) ajuda-o a organizar de forma eficaz as janelas da sua aplicação no ambiente de trabalho. Começa por escolher um padrão de layout predefinido adequado ao seu trabalho e depois só precisa de arrastar as janelas da aplicação para as zonas definidas. Prima ">" ou utilize a tecla Page Up/Page Down para encontrar mais layouts. Para criar um layout personalizado, disponha as janelas abertas e clique em **Save (Guardar)**.



U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX




No Windows 10 pode aplicar diferentes layouts de janela a cada um dos ambientes de trabalho virtuais.

Se utiliza com frequência a funcionalidade de ajustar do Windows, pode seleccionar **“Hold down the SHIFT key to enable zone positioning (Manter premida a tecla SHIFT para permitir o posicionamento de zonas)”**. Isto dá à funcionalidade de ajuste do Windows prioridade sobre o **Easy Arrange**. Depois, terá de premir a tecla Shift para utilizar o posicionamento do **Easy Arrange (Easy Arrange)**.




U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX



Se está a utilizar vários monitores numa série ou matriz, o layout do **Easy Arrange** pode ser aplicado a todos os monitores como um ambiente de trabalho. Selecione **“Span multiple monitors (Expandir vários monitores)”** para ativar esta funcionalidade. Tem de alinhar devidamente os seus monitores para aplicar esta opção.



U2419H/U2419HX



U2719D/U2719DX




Gerir Várias Entradas de Vídeo


O separador Gestor de Entradas disponibiliza-lhe formas práticas de gerir várias entradas de vídeo ligadas ao seu monitor Dell. Torna mais fácil alternar entre várias entradas, enquanto trabalha com vários computadores.

Todas as portas de entradas de vídeo disponíveis para o seu monitor são enunciadas. Se pretender, pode dar um nome a cada entrada. Após editar, guarde as suas alterações.

Pode definir uma tecla de atalho para alternar rapidamente para a sua entrada preferida e outra tecla de atalho para alternar rapidamente entre duas entradas, se trabalha frequentemente com ambas.




U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX



Pode utilizar a lista pendente para alternar para qualquer fonte de entrada.



U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX

NOTA: O DDM comunica com o seu monitor, mesmo quando este está a exibir vídeo de outro computador. Pode instalar o DDM no computador que utiliza regularmente e controlar a alternância de entradas a partir do mesmo. Pode também instalar o DDM noutros computadores ligados ao monitor.




Restaurar Posições de Aplicações

O DDM pode ajudá-lo a restaurar as posições das janelas das aplicações, quando volta a ligar o seu computador ao(s) monitor(es). Pode aceder rapidamente a esta funcionalidade, clicando com o lado direito do rato no ícone do DDM, na bandeja de notificações.



Se seleccionar “**Auto-restore window layout (Restaurar automaticamente o layout das janelas)**”, as posições das janelas das suas aplicações são rastreadas e memorizadas pelo DDM. O DDM restaura automaticamente as posições originais das janelas das aplicações, quando volta a ligar o seu computador ao(s) monitor(es).



Se quer voltar a um layout preferido após ter movido as janelas das aplicações, pode primeiro seleccionar “**Save current window layout (Guardar o layout atual das janelas)**” e depois “**Restore saved window layout (Restaurar o layout guardado das janelas)**”.

Pode utilizar monitores com modelos ou resoluções diferentes na sua rotina diária e aplicar-lhes layouts de janela diferentes. O DDM consegue detetar o monitor que voltou a ligar e restaurar as posições das aplicações em conformidade.


Se precisar de substituir um monitor numa configuração de matriz de monitores, pode guardar o layout das janelas antes da substituição e restaurar o layout após a instalação de um novo monitor.

 **NOTA: Deve manter as suas aplicações em execução para beneficiar desta funcionalidade. O DDM não executa aplicações.**




Aplicar Funcionalidades de Poupança de Energia

Em modelos Dell compatíveis está disponível um separador **Options (Opções)** que disponibiliza opções de poupança de energia PowerNap. Pode optar por definir o brilho do monitor para o nível mínimo, ou colocar o monitor em hibernação, quando a proteção de ecrã está ativada.



U2419H/U2419HX




U2719D/U2719DX




Resolução de problemas

Se o DDM não funcionar com o seu monitor, o ícone abaixo será exibido na sua bandeja de notificações.



Clique no ícone e o DDM mostra uma mensagem de erro mais detalhada.



Tenha em conta que o DDM só é compatível com monitores da marca Dell. Se utiliza monitores de outros fabricantes, não serão compatíveis com o DDM.

Se o DDM não conseguir detetar e/ou comunicar com um monitor Dell compatível, siga os passos abaixo para resolver o problema:

1. Certifique-se de que o cabo de vídeo está devidamente ligado ao monitor e ao computador. É especialmente importante que os conectores estejam devidamente inseridos na posição correta.
2. Verifique o OSD do monitor para se certificar de que o DDC/CI está ativado.
3. Certifique-se de que tem instalado o controlador de visualização certo e atualizado do fornecedor de placas gráficas (Intel, AMD, NVidia, etc.). O controlador de visualização é muitas vezes o que provoca a falha do DDM.
4. Retire quaisquer estações de ancoragem ou extensores ou conversores de cabos entre o monitor e a porta da placa gráfica. Alguns extensores, concentradores ou conversores de baixo custo podem não ser devidamente compatíveis com DDC/CI, levando à falha do DDM. Atualize o controlador do dispositivo, se a versão mais recente estiver disponível.
5. Reinicie o computador.



O DDM poderá não funcionar com os monitores abaixo:

- Modelos de monitores Dell fabricados antes de 2013 e monitores Dell da série D. Para mais informações, consulte www.dell.com/support/monitors.
- Monitores de gaming com a tecnologia G-sync, da Nvidia
- Os monitores virtuais e sem fios não são compatíveis com DDC/CI
- Em alguns modelos mais antigos de monitores DP 1.2 pode ser necessário desativar MST/DP 1.2, através do OSD do monitor

Se o PC está ligado à Internet ser-lhe-á pedido para atualizar para uma versão mais recente de DDM, se estiver disponível. Recomenda-se que transfira e instale a última aplicação DDM.

Pode também verificar se existe uma nova versão, clicando com o lado direito do rato no ícone do DDM, ao mesmo tempo que mantém premida a tecla "shift".

