

Alienware AW2720HFA Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

Model: AW2720HFA
Düzenleyici model: AW2720HFb

A L I E N W A R E™ 

Notlar, dikkat notları ve uyarılar

 NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.

 DİKKAT: DİKKAT, talimatlara uygun hareket edilmediğinde donanımda zarar ya da veri kaybına neden olabilecek durumları göstermektedir.

 UYARI: UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.

© 2020 Dell Inc. veya yan kurumları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc.'in veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

Monitörünüz Hakkında	6
Paketin İçindekiler	6
Ürün Özellikleri	8
Parçaları ve Kumandaları Tanıma	9
Önden Görünüm	9
Arkadan görünüm	10
Arka ve alt görünüm	11
Monitörün Teknik Özellikleri	12
Çözünürlük Teknik Özellikleri	14
Desteklenen Video Modları	14
Ön Ayarlı Görüntüleme Modları	15
Elektrik Teknik Özellikleri	16
Fiziksel Özellikler	17
Çevresel Özellikler	18
Pim Atamaları	19
Tak-Çalıştır Uyumluluğu	20
Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü	21
USB Karşıya Yükleme Konektörü	21
USB İndirme Konektörü	22
USB bağlantı noktaları	22
LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası	22
Bakım Kuralları	23
Monitörün temizlenmesi	23
Monitörü kurma	24
Standın Takılması	24
Bilgisayarın bağlanması	28
Monitör standının çıkartılması	29

VESA duvara montaj (isteğe bağlı)	31
Monitörün kullanılması	32
Monitörü açma	32
Oyun kolu kontrolünü kullanma	32
Arka panel kontrollerini kullanma	33
Ekranda Gösterimli (OSD) menüsünün kullanılması	34
Menü sistemine erişim	34
OSD uyarı mesajı	45
Arka panel kontrol düğmelerini kilitleme	48
En yüksek çözünürlüğün ayarlanması	49
Eğdirme, döndürme ve dikey uzatmanın kullanılması	50
Eğme ve döndürme uzantıları	50
Dikey uzatma	50
Monitörün döndürülmesi	51
Saat yönünde çevir	51
Saatin tersi yönde çevirin	52
Sisteminizin rotasyon ekran ayarlarını yapma	53
AlienFX uygulamasını kullanma	54
Ön Koşullar	54
AWCC'yi Windows güncellemesi ile yükleme	54
AWCC'yi Dell Destek web sitesinden yükleme	55
AlienFX penceresini dolaşma	55
Bir tema oluşturma	57
Aydınlatma efektlerini ayarlama	57
Sorun Giderme	61
Kendi Kendini Test	61
Dahili Arıza Teşhis	62
Sık Karşılaşılan Sorunlar	63
Ürüne Özgü Sorunlar	65
Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar	66

Ek	67
FCC Uyarıları (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Bilgiler	67
Dell ile İrtibata Geçme	67
Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı	67



Monitörünüz Hakkında

Paketin İçindekiler

Monitörünüzle, aşağıda listelenen parçalar birlikte gelmektedir. Eğer herhangi bir parça eksikse, Dell teknik desteği ile temasa geçin. Daha fazla bilgi için, bkz [Dell ile İrtibata Geçme](#).

 **NOT:** Bazı bileşenler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmez. Bazı özellikler ve ortamlar, bazı ülkelerde sunulmuyor olabilir.

Bileşen görüntüsü	Bileşen açıklaması
	Monitör
	Stand yükselticisi
	Stand tabanı

	G/C kapağı
	Elektrik kablosu (ülkeye göre farklılık gösterir)
	DisplayPort kablosu (DisplayPort'tan DisplayPort'a)
	HDMI kablosu
	USB 3.0 karşıya yükleme kablosu (monitör üzerindeki USB bağlantı noktalarının kullanılmasını sağlar)
	<ul style="list-style-type: none"> • Hızlı Başlangıç Kılavuzu • Güvenlik, Çevresel ve Yasal Bilgiler • Alienware Hoşgeldiniz Yazısı

Ürün Özellikleri

Alienware AW2720HFA monitör, aktif matrisli, İnce Film Transistörlü (TFT), Sıvı Kristal Ekrana (LCD) ve LED arka ışığa sahiptir. Monitörün özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:


- 68,5 cm (27 inch) görüntülenebilir alan (çaprazlamasına ölçülür).
Çözünürlük: DisplayPort ve HDMI ile 1920 x 1080'a kadar, tam ekran desteği veya daha düşük çözünürlüklerde, 240 Hz son derece yüksek yenileme hızını destekler.
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible Certification ve AMD FreeSync™ Premium Technology, daha sorunsuz, akıcı oyun için ekran yırtılması ve ekran tutulması gibi grafik bozumlalarını en aza indirir.
- **Extreme (Ekstrem)** modunda* 240 Hz'lik son derece yüksek yenileme hızını ve 1 ms griden griye hızlı yanıt süresini destekler.
- %99 sRGB renk gamı.
- Eğdirme, çevirme, milleme, yükseklik ayarlama özellikleri.
- Esnek montaj çözümleri için çıkartılabilir stand ve Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montaj delikleri.
- 1 DisplayPort ve 2 HDMI bağlantı noktası üzerinden dijital bağlantı.
- 1 USB yükleme portu ve 4 USB indirme portu vardır.
- Sistem tarafından destekleniyorsa Tak ve çalıştır özelliği.
- Kolay ayarlama ve ekran optimizasyonu için Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlar.
- AW2720HFA FPS (Birinci Şahıs Nişancı), MOBA/RTS (Gerçek Zamanlı Strateji), RPG (Rol Yapma Oyunu), SPORTS (Yarış) ve kullanıcının kendi tercihine göre özelleştirilebilir üç oyun modu dahil olmak üzere önceden ayarlanmış birkaç mod sunar. Buna ek olarak, Timer (Zamanlayıcı), Frame Rate (Kare Hızı) ve Display Alignment (Ekran Hızalama) gibi önemli geliştirilmiş oyun özellikleri, oyun oynayanın performansını artırmak ve en iyi oyun için avantajı sağlamak için sağlanmaktadır.
- Bekleme modunda $\leq 0,3$ W.
- Titremeyen ekran ile göz konforunu optimize edin.

UYARI: Monitörden gelen olası uzun dönem mavi ışık emisyonu etkileri göz yorgunuğu, dijital göz gerginliği ve benzeri dahil olmak üzere gözlere zarar verebilir. ComfortView özelliği, göz konforunu optimize etmek için monitörden çıkan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.

* 1 ms griden griye modu **Extreme (Ekstrem)** modunda elde edilerek görünür hareket bulanıklığını azaltın ve görüntü yanıtını artırrın. Ancak, bu görüntüye bazı hafif ve gözle görülebilir görsel eserler getirebilir. Her sistem kurulumu ve her oyuncunun ihtiyaçları farklı olduğundan, Alienware, kullanıcıların kendileri için doğru olan ayarı bulmak için farklı modları denemelerini önerir.


Parçaları ve Kumandaları Tanıma

Önden Görünüm




Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Kablo yönetim yuvası (standın ön tarafında)	Kabloları düzgünce düzenlemek içindir.
2	Güç Açıma/Kapama düğmesi (LED göstergeli)	Monitörü açık veya kapalı konumuna getirmek içindir. Kesintisiz mavı ışık, monitörün açık olduğunu ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün Bekleme Modunda olduğunu gösterir.

Arkadan görünüm



Monitör standı olmadan arkadan görünüm




Monitör standıyla arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Oyun kolu	OSD menüsünü kontrol etmek için kullanın.
2	İşlev düğmeleri	Daha fazla bilgi için bkz. Monitörün kullanılması .
3	Barkod, Seri numarası ve Servis Etiketi	Teknik destek için Dell ile görüşmeniz gerekiyorsa bu etikete bakın.
4	Kablo yönetimi klipsi	Kabloları düzgünce düzenlemek içindir.
5	Stand açma düğmesi	Standı monitörden ayırmak.

6	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - arkadan VESA Kapak)	VESA uyumlu montaj kiti (100 mm x 100 mm) kullanarak duvara monte edilen monitör.
7	Yasal bildirim etiketi	Yasal onayları listeler.
8	Aydınlatma yuvası konektörü	Stand yükseltici monitöre ilişirildiğinde, bağlantı yuvası standdaki işığa güç tedarik eder.
9	Kablo yönetim yuvası (standın arka tarafında)	Kabloları bu yuvadan geçirerek düzenlemek içindir.
10	G/C kapağı	G/C bağlantı noktalarını korur.

Arka ve alt görünüm



Monitör standı olmadan arka ve alt görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Güç konektörü	Güç kablosunu bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
2	USB karşıya yükleme bağlantı noktası	USB kablosunu (monitörünüz ile gönderilir) bu porta ve bilgisayarınıza bağlayarak monitörünüzdeki USB portlarını etkinleştirin.
3, 6	USB indirme bağlantı noktaları (3)	USB aygıtlarınızı bağlayın.* NOT: Bu bağlantı noktalarını kullanmak için, USB kablosunu (monitörünüz ile gönderilir) monitörünüzdeki USB yükleme portuna ve bilgisayarınıza bağlamalısınız.

4	Güç Şarjı ile USB indirme bağlantı noktası	USB aygıtınızı şarj etmek için bağlayın.
5	Kulaklık girişi	Kulaklığını veya hoparlörleri bağlayın. DİKKAT: Ses kontrolündeki veya ekolayzirdaki ses çıkışını %50'nin üzerine çıkarmak kulaklıklardaki çıkış voltajını artırabilir, böylece ses basıncı seviyelerini artırabilir.
7	HDMI bağlantı noktası (HDMI 1)	Bilgisayarınızı HDMI kablosu ile bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
8	HDMI bağlantı noktası (HDMI 2)	Bilgisayarınızı HDMI kablosu ile bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
9	DisplayPort	Bilgisayarınızı DisplayPort-DisplayPort kablosu ile bağlayın (monitörünüz ile gönderilir).
10	Hat çıkış portu	Hoparlörlerinizi bağlayın. NOT: Bu port kulaklıkları desteklemez.

* Sinyal etkileşiminden kaçınmak için, kablosuz bir USB aygıtı bir USB indirme bağlantı noktalarında, komşu bağlantı noktasına herhangi bir diğer USB aygıtının bağlanması önerilmez.

Monitörün Teknik Özellikleri

Model	AW2720HFA
Ecran türü	Aktif matris - TFT LCD
Panel teknolojisi	Hızlı IPS
En-Boy Oranı	16:9
Görsüntülenebilir görüntü	
Çaprazlama	685,0 mm (27 inç)
Genişlik (aktif alan)	596,7 mm (23,49 inç)
Yükseklik (aktif alan)	335,7 mm (13,22 inç)
Toplam alan	200302,8 mm ² (310,47 inç ²)
Piksel aralığı	0,3108 mm x 0,3108 mm
İnç başına piksel (PPI)	82

Görüntüleme açısı	
Dikey	178° (tipik)
Yatay	178° (tipik)
Aydınlatma çıkışı	350 cd/m ² (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik)
Ön panel kaplaması	Ön polarizörün parlama önleyici işlemi (Haze %25, 3H)
Arka ışık	WLED
Yanıt süresi	<ul style="list-style-type: none"> • Extreme (Ekstrem) Modunda 1 ms griden griye * • Super Fast (Süper Hızlı) Modunda 2 ms griden griye • Fast (Hızlı) Modunda 4 ms griden griye <p>* 1 ms griden griye modu Extreme (Ekstrem) modunda elde edilerek görünür hareket bulanıklığını azaltın ve görüntü yanıtını artırrın. Ancak, bu görüntüye bazı hafif ve gözle görülebilir görsel eserler getirebilir. Her sistem kurulumu ve her oyuncunun ihtiyaçları farklı olduğundan, Alienware, kullanıcıların kendileri için doğru olan ayarı bulmak için farklı modları denemelerini önerir.</p>
Renk derinliği	16,78 milyon renk
Renk gamı	sRGB %99
Yerleşik aygıtlar	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 Süper-Hızlı göbek (1 USB 3.0 karşıya yükleme portu ile) • 4 x USB 3.0 indirme bağlantı noktası (güç şarjını destekleyen 1 bağlantı noktası dahildir)
Bağlanabilirlik	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DisplayPort sürümü 1.2 (arka) • 2 x HDMI bağlantı noktası sürümü 2.0 (arka) • 1 x USB 3.0 karşıya yükleme girişi (arka) • 4 x USB 3.0 aşağı yönlü bağlantı noktaları (alt: 2; arka: 2) • 1 x kulaklık bağlantı noktası (alt) • 1 x audio hat çıkışı bağlantı noktası (arka)

Kenar genişliği (monitörün aktif alana kenarı)	
Üst	8,0 mm
Sol/Sağ	8,0 mm/8,0 mm
Alt	23,2 mm
Ayarlanabilirlik	
Yüksekliği ayarlanabilen stand	0 ila 130 mm arası
Eğdirme	-5° ila 21° arasında
Döner	-20° ila 20° arasında
Mil	-90° ila 90° arasında
Dell Display Manager (DDM) Uyumlu	Kolay Düzenleme ve diğer anahtar özellikler

Çözünürlük Teknik Özellikleri

Model	AW2720HFA
Yatay tarama aralığı	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort 1.2: 255 ila 255 kHz (otomatik) HDMI 2.0: 30 ila 255 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralığı	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort 1.2: 48 ila 240 Hz (otomatik) HDMI 2.0: 48 ila 240 Hz (otomatik)
Maksimum ön ayarlı çözünürlük	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort: 1920 x 1080 @ 240 Hz HDMI: 1920 x 1080 @ 240 Hz

Desteklenen Video Modları

Model	AW2720HFA
Video görüntüleme yetenekleri (HDMI'den ve DisplayPort'dan oynatma)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, FHD

Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

Görüntü monitörü	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
IBM, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	64,0	60,0	108,0	-/-
VESA, 1024 x 768	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1152 x 864	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 1280 x 1024	137,3	120,0	285,5	+/-
VESA, 1600 x 900	166,6	144,0	346,5	+/-
VESA, 1920 x 1080	278,1	240,0	567,4	+/-

 NOT: Bu monitör AMD FreeSync™ Premium Technology'yi destekler.

Elektrik Teknik Özellikleri

Model	AW2720HFA
Video giriş sinyalleri	HDMI 2.0*/DisplayPort 1.2, her farklı hat için 600 mV, her farklı çift için 100 ohm giriş empedansı.
AC giriş voltajı/frekansı/akımı	100 VAC - 240 VAC / 50 Hz veya 60 Hz \pm 3 Hz / 1,5 A (tipik)
Ani akım	<ul style="list-style-type: none">• 120 V: 30 A (maks.) 0°C'de (soğuk çalışma)• 220 V: 60 A (maks.) 0°C'de (soğuk çalışma)
Güç tüketimi	<ul style="list-style-type: none">• 0,2 W (Kapalı modu)¹• 0,2 W (Bekleme Modu)¹• 22,4 W (Açık modu)¹• 73 W (Maks.)²• 20,78 W (Pon)³• 65,59 kWh (TEC)³

* Tüketiciler Elektroniği Kontrolü (CEC), HDMI Ethernet Kanalı (HEC), Ses Dönüş Kanalı (ARC), 3D formatı ve çözünürlükler için standart ve 4K dijital sinema çözünürlüğü için standart dahil HDMI 2.0 isteğe bağlı teknik özelliği desteklemektedir.

¹ EU 2019/2021 ve EU 2019/2013'te tanımlandığı gibi.

² Tüm USB bağlantı noktalarında azami güç yüklemesi ile azami parlaklık ve kontrast ayarı.

³ Pon: Açık Modun güç tüketimi, Energy Star test yöntemine göre ölçülmüştür.

TEC: Energy Star test yöntemine göre ölçülen kWh cinsinden toplam enerji tüketimi.

Bu belge sadece bilgi amaçlıdır ve laboratuvar performansını gösterir.

Yazılıma, komponentlere ve sipariş verdığınız çevrebirimlere bağlı olarak ürününüz farklılık gösterebilir ve bu bilgileri güncelleme yükümlülüğü taşınmamaktadır.

Buna göre, müşteri elektrik toleransları veya diğer hususlar hakkında karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili açık ya da zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir.

Fiziksel Özellikler

Model	AW2720HFA
Sinyal kablosu türü	<ul style="list-style-type: none">Dijital: HDMI, 19 pinDijital: DisplayPort, 20 pimEvrensel Seri Yol: USB, 9 pim
NOT: Dell monitörleri, monitörünüzle birlikte verilen video kablolarıyla en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Dell, pazardaki farklı kablo tedarikçileri üzerinde kontrol sahibi olmadığından, bu kabloları üretmek için kullanılan malzeme türü, konektör ve işlem türü olduğundan, Dell, Dell monitörünüzle birlikte gönderilmeyen kabloların video performansını garanti etmez.	
Boyutlar (standlı)	
Yükseklik (uzatılmış)	559,4 mm (22,02 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	443,1 mm (17,45 inç)
Genişlik	612,7 mm (24,12 inç)
Derinlik	251,9 mm (9,92 inç)
Boyutlar (standsız)	
Yükseklik	366,8 mm (14,44 inç)
Genişlik	612,7 mm (24,12 inç)
Derinlik	78,7 mm (3,10 inç)
Stand boyutları	
Yükseklik (uzatılmış)	452,0 mm (17,80 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	443,1 mm (17,45 inç)
Genişlik	465,2 mm (18,31 inç)
Derinlik	251,9 mm (9,92 inç)
Ağırlık	
Ambalajla birlikte ağırlık	13,3 kg (29,32 lb)
Stand tertibatı ve kablolarla birlikte ağırlık	8,8 kg (19,40 lb)
Stand tertibatı olmadan ağırlık (Duvara montaj ya da VESA montajla ilgili bilgiler için - kablo yoktur)	4,6 kg (10,14 lb)


Stand tertiyatının ağırlığı	3,7 kg (8,16 lb)
Ön çerçeve parlaklığı	17 ± 3 (sadece ön çerçeve)

Çevresel Özellikler

Model	AW2720HFA
Uyum Standartları	
Yalnızca panel için arseniksiz cam ve cıvasız panel	
Sıcaklık	
Çalışma	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalışmıyorumken	<ul style="list-style-type: none"> Bellek: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) Nakliye: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Nem	
Çalışma	%10 - %80 (yoğunlaşmayan)
Çalışmıyorumken	<ul style="list-style-type: none"> Bellek: %5 - %90 (yoğunlaşmayan) Nakliye: %5 - %90 (yoğunlaşmayan)
Rakım	
Çalışma	5.000 m (16.404 ft) (maksimum)
Çalışmıyorumken	12.192 m (40.000 ft) (maksimum)
İşı yayma	<ul style="list-style-type: none"> 221,8 BTU/saat (maksimum) 60,0 BTU/saat (tipik)


Pim Atamaları

DisplayPort konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 20 Pimli Tarafı
1	ML3 (n)
2	GND
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND
12	ML0 (p)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Açıkken Takma Algılaması
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI konektörü



Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 19 Pimli Tarafı
1	TMDS VERİ 2+
2	TMDS VERİ 2 KORUMA
3	TMDS VERİ 2-
4	TMDS VERİ 1+
5	TMDS VERİ 1 KORUMA
6	TMDS VERİ 1-
7	TMDS VERİ 0+
8	TMDS VERİ 0 KORUMA
9	TMDS VERİ 0-
10	TMDS SAAT+
11	TMDS SAAT KORUMA
12	TMDS SAAT-
13	CEC
14	Ayrılmış (Aygıtta N.C.)
15	DDC SAAT (SCL)
16	DDC VERİ (SDA)
17	DDC/CEC Toprak
18	+5 V GÜÇ
19	AÇIKKEN TAKMA ALGILAMASI

Tak-Çalıştır Uyumluluğu

Monitörü, herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme bağlayabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine otomatik olarak Display Data Channel (DDC) protokollerini kullanarak Extended Display Identification Data (EDID) sunarak, sistemin kendini yapılandırmasını ve monitör ayarlarını en iyi değerlere getirmesini sağlar. Çoğu monitör otomatik olarak kurulur; isterseniz farklı ayarlar seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirmekle ilgili daha fazla bilgi için [Monitörün kullanılması](#) konusuna bakın.

Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü


Bu bölümde, monitörünüzün üzerinde bulunan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler bulunur.

 **NOT:** Bu monitör Süper Hızlı USB 3.0 uyumludur.

Transfer Hızı	Veri Hızı	Güç Tüketimi*
Süper Hızlı	5 Gbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Yüksek hız	480 Mbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	4,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)

* 2 A'ya kadar USB indirme bağlantı noktası ( pil ikonlu) pil şarj etme sürümü uyum aygıtları veya normal USB aygıtları ile.

USB Karşıya Yükleme Konektörü



Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Taraflı
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

USB İndirme Konektörü



Pim Numarası	Konektörün 9 Pimli Taraflı
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

USB bağlantı noktaları

- 1 x karşıya yükleme - arka
- 2 x indirme - arka
- 2 x indirme - alt

Elektrikle şarj bağlantı noktası - simgesine sahip bağlantı noktası; aygit BC1.2 uyumlu ise 2 A'ya kadar hızlı şarj özelliğini destekler.

NOT: USB 3.0 işlevi, USB 3.0 özellikli bir bilgisayar gerektirmektedir.

NOT: Monitördeki USB bağlantı noktaları, yalnızca monitör açıksa ya da Bekleme modundaysa çalışır. Monitörü kapatırsanız ve daha sonra tekrar açırsanız, bağlı cihazların normal işlevlerine geri dönmesi birkaç saniye sürebilir.

LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası

LCD monitörü üretim işlemi sırasında, bir ya da daha fazla pikselin zor fark edilen şekilde değişmez duruma gelmesi normaldir. Bu durum ekranın kalitesini ya da kullanılabilirliğini etkilemez. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. www.dell.com/pixelguidelines.

Bakım Kuralları

Monitörün temizlenmesi

 **DİKKAT:** Monitörünü temizlemeden önce [Güvenlik Talimatları](#)'ni okuyun ve bunları uygulayın.

 **UYARI:** Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.

En iyi uygulama için paketi açarken, temizlik yaparken ya da monitörünü taşıırken aşağıdaki listede verilen talimatları uygulayın:


- Antistatik ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe ıslatın. Mümkünse, özel bir ekran temizleme bezi ya da antistatik kaplama için uygun solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basınçlı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, ılık bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörün üzerinde donuk bir film bıraktıklarından deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün paketini açığınızda beyaz toz olduğunu fark ederseniz, bir bezle silin.
- Koyu renkli monitörler çizilebileceğinden ve açık renkli monitörlere göre beyaz çizik izlerini daha fazla göstereceğinden monitörünü tutarken dikkatli olun.
- Monitörünüzün en iyi görüntü kalitesini koruması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünü kapatın.

Monitörü kurma

Standın Takılması

-  NOT: Stand fabrikada kurulmamıştır.
-  NOT: Aşağıdaki talimatlar monitörünüz ile birlikte gönderilen stand içindir. Başka bir yerden satın aldığınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.
-  DİKKAT: Eğimli ekranınızı korumak için aşağıdaki adımlar önemlidir. Kurulumu bitirmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

1. Stand yükselticisini ve stand tabanını paketleme yastığından çıkarın.



2. Stand yükselticisini stand tabanına hizalayın ve yerleştirin.
3. Stand tabanının altındaki vidalı kolu açın ve stand aksamını sabitlemek için saat yönünde çevirin.
4. Vida kolunu kapatın.




- 5.** Monitördeki VESA yuvasına erişmek için monitördeki koruyucu kapağı açın.



△ DİKKAT: Stand düzeneğini ekrana bağlarken, stand yükselticisini doğrudan ekranın arka paneline yerleştirmeyin. Bunu yapmak, yanlış hizalama nedeniyle stand üzerindeki pogo pimlerine zarar verebilir.


- 6.** Stand yükselticideki tırnakları ekranın arka kapağındaki yuvalara dikkatlice girdirin ve yerine oturtmak için stand aksamını indirin.



7. Güç kablosunu standdaki kablo yönetimi yuvasından ve ekranın arkasındaki kablo yönetimi klipsinden geçirin.
8. Güç kablosunu monitöre bağlayın.




9. Şimdi gerekli kabloları standın üzerindeki kablo yönetimi yuvasından ve ardından ekranın arkasındaki kablo yönetimi klipsinden geçirin.
 - USB karşıya yükleme kablosu
 - USB aşağıya yükleme kabloları (isteğe bağlı, kablolar dahil değildir)
 - HDMI kablosu
 - DisplayPort kablosu



NOT: Her bir kabloyu düzgünce döşeyin, böylece kablolar G/Ç kapağı kurulmadan önce düzenlenir.


DİKKAT: Güç kablosunu duvar prizine takmayın veya istenmedikçe monitörü açmayın.

- 10.** Stand yükselticisini tutun ve monitörü dikkatlice kaldırın, ardından düz bir yüzeye yerleştirin.




DİKKAT: Kazaya hasar görmemesi için monitörü kaldırırken stand yükselticiyi sıkıca tutun.

- 11.** Koruyucu kapağı monitörden kaldırın.



- 12.** G/C kapağındaki tırnakları yerine oturuncaya kadar ekranın arka kapağındaki yuvalara kaydırın.



NOT: Tüm kablolardan G/C kapağı ve stand yükselticideki kablo yönetimi yuvasından geçtiğinden emin olun.


Bilgisayarın bağlanması

UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı uygulayın.

NOT: Tüm kabloları aynı anda bilgisayarınıza takmayın.

NOT: Kullanılan görüntüler temsili olarak verilmektedir. Bilgisayarın görüntüsü farklı olabilir.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:



1. DisplayPort kablosunun veya HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın.

2. USB 3.0 giriş kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızdaki uygun bir USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.
3. Monitördeki USB 3.0 çevrebirimlerini aşağı akış USB 3.0 bağlantı noktalarına bağlayın.
4. Bilgisayarınızın ve monitörün elektrik kablolarını duvardaki bir prize takın.
5. Monitörü ve bilgisayarı açın.

Eğer monitörinizde görüntü varsa kurulum tamamlanmış demektir. Eğer herhangi bir görüntü yoksa [Sık Karşılaşılan Sorunlar](#) konusuna bakın.

Monitör standının çıkartılması

 **NOT:** Standı çıkartırken ekranın çizilmesini önlemek için monitörün yumuşak, temiz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.


 **NOT:** Aşağıdaki talimatlar monitörünüz ile birlikte gönderilen standı ilişirmek içindir. Başka bir yerden satın aldığınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.

Standı çıkartmak için:


1. Monitörü kapatın.
2. Kabloların bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
3. Monitörü yumuşak bir bez ya da minderin üzerine yerleştirmeyin.
4. G/C kapağını dikkatlice monitörden kaydırın ve çıkarın.



- 5.** Kabloları monitörden çıkarın ve bunları stand yükseltici üzerindeki kablo yönetim yuvasından kaydırarak çıkarın.




- 6.** Stand açma düğmesine basın ve basılı tutun.



- 7.** Standı monitörden kaldırın ve ayırin.



VESA duvara montaj (isteğe bağlı)



(Ekran boyutları: M4 x 10 mm)

VESA uyumlu duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatlara bakın.


1. Monitör panelini, düz, düz bir yüzey üzerine koyduğunuz yumuşak bir bez ya da minder üzerine yerleştirin.
2. Monitör standını çıkartın. (Bkz. [Monitör standının çıkartılması](#).)
3. Plastik kapağı yerinde tutan dört vidayı çıkarmak için Phillips yıldız tornavida kullanın.
4. Duvara montaj kitinin montaj braketini monitöre takın.
5. Monitörü duvara monte edin. Ayrintılı bilgi için, duvara montaj kitiyle birlikte gönderilen belgeye bakın.

 **NOT:** Yalnızca 18,4 kg en düşük ağırlık veya yük taşıma kapasitesine sahip UL listeli duvara montaj braketi ile birlikte kullanılabilir.

Monitörün kullanılması

Monitörü açma

Monitörü açmak için güç düğmesine basın.



Oyun kolu kontrolünü kullanma

OSD ayarlarını yapmak için monitörün arkasındaki oyun kolu kontrolünü kullanın.



1. OSD ana menüsünü başlatmak için oyun kolu düğmesine basın.
2. Seçenekler arasında geçiş yapmak için oyun kolunu yukarı/aşağı/sola/sağla hareket ettirin.
3. Ayarları onaylamak ve çıkmak için oyun kolu düğmesine tekrar basın.

Oyun kolu




Açıklama

- OSD menüsü açıkken, seçimi onaylamak veya ayarları kaydetmek için düğmeye basın.
- OSD menüsü kapalıken, OSD ana menüsünü başlatmak için düğmeye basın. [Menü sistemine erişim](#) konusuna bakın.




- 2 yönlü (sağ ve sol) yönlü gezinti için.
- Alt menüye girmek için sağa hareket edin.
- Alt menüden çıkmak için sola hareket edin.
- Seçilen menü öğesinin parametrelerini artırır (sağ) veya azaltır (sol).



- 2 yönlü (yukarı ve aşağı) yönlü gezinti için.
- Menü öğeleri arasında geçiş yapar.
- Seçilen menü öğesinin parametrelerini artırır (yukarı) veya azaltır (aşağı).

Arka panel kontrollerini kullanma

OSD menüsüne ve kısayol tuşlarına erişmek için monitörün arkasındaki kontrol düğmelerini kullanın.



Aşağıdaki tabloda arka panel düğmeleri açıklanmaktadır:

Arka panel düğmesi	Açıklama
1 	OSD ana menüsünü başlatmak içindir. Menü sistemine erişim konusuna bakın. Menü
2 	OSD ana menüsünden çıkmak içindir. Çıkış
3 	Ön ayar listesinden istenen renk modunu belirlemek içindir. Kısayol Tuşu/ Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar)



Dark Stabilizer (Koyu Kararlaştırıcı) ayar kaydırıcısına doğrudan erişmek içindir.


Kısayol Tuşu/ Dark Stabilizer (Koyu Kararlaştırıcı)



Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast) ayar kaydırıcılarına doğrudan erişmek içindir.

Kısayol Tuşu/ Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast)


Bu düğmelerden herhangi birine bastığınızda (oyun kolu düğmesi hariç), bazı OSD işlevlerinin geçerli ayarlarını bildirmek için OSD Durum Çubuğu belirir.



Ekranda Gösterimli (OSD) menüsünün kullanılması


Menü sistemine erişim

İkon	Menü ve alt menüler	Açıklama
	Game (Oyun)	Görsel oyun oynama deneyiminizi kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın.



Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar)

Önceden ayarlanmış renk modları listesinden seçmenize olanak sağlar.



- **Standard (Standart):** Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan önyayar modudur.
- **FPS:** Birinci Kişi Nişancı (FPS) oyunları için renk ayarlarını yükler.
- **MOBA/RTS:** Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası (MOBA) ve Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) oyunları için ideal renk ayarlarını yükler.
- **RPG:** Rol Yapma oyunları (RPG) için renk ayarlarını yükler.
- **SPORTS (SPOR):** Spor oyunları için ideal renk ayarlarını yükler.
- **Game 1 (Oyun 1)/Game 2 (Oyun 2)/Game 3 (Oyun 3):** Oyun ihtiyaçlarınız için renk ayarlarını özelleştirmenize olanak sağlar.
- **ComfortView:** Görüntülemeyi gözleriniz için daha rahat hale getirmek için ekranдан çıkan mavi ışık seviyesini azaltır.


UYARI: Monitörden gelen olası uzun dönem mavi ışık emisyonu etkileri dijital göz gerginliği, göz yorgunluğu ve gözlere gelebilecek diğer hasarlar dahil olmak üzere gözlere zarar verebilir. Monitörün uzun süre kullanılması aynı zamanda vücudun boyun, kol, sırt ve omuz gibi bölgelerinde ağrı oluşmasına sebep olabilir.

Monitörü uzun süre kullandığınızda oluşan göz gerilimi ve boyun/kol/sırt/omuz sancısı riskini düşürmek için, size aşağıdakileri öneririz:

1. Ekran ile gözleriniz arasındaki mesafeyi 20 inch ila 28 inch (50 cm - 70 cm) arasında olacak şekilde ayarlayın.

-
- Preset Modes**
(Ön Tanımlı Modlar)
2. Gözlerinizi nemlendirmek için sık sık gözlerinizi kapatıp açın veya monitörü uzun süre kullandığınızda gözlerinizi su ile ıslatın.
 3. Her iki saatte bir 20 dakika düzenli ve sık mola verin.
 4. Molalar sırasında gözünüzü monitörden uzaklaştırın ve en az 20 saniye 20 ft uzaklıktaki bir mesafede bulunan bir nesneye bakın.
 5. Molalar sırasında boyun, kol, sırt ve omuz bölgelerindeki gerginlikleri rahatlatmak için esneme hareketleri yapın.
- **Warm (Sıcak):** Renkleri düşük renk sıcaklıklarında sunar. Ekran, kırmızımsı/sarımsı bir tonla daha sıcak görünür.
 - **Cool (Soğuk):** Renkleri yüksek renk sıcaklıklarında sunar. Ekran, mavimsi bir tonla daha sıcak görünür.
 - **Custom Color (Özel Renk):** Renk ayarlarını kendiniz ayarlamana olanak tanır. Oyun kolunu hareket ettirerek **Gain (Kazanç)**, **Offset (Offset)**, **Hue (Renk Tonu)** ve **Saturation (Doygunluk)** değerlerini ayarlayın ve kendi önyayar renk modunuzu oluşturun.

Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu) Özellik, oyun oynama deneyiminizi geliştirmek için üç kullanılabilir işlev sunmaktadır.



- **Off (Kapalı)**

Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu) kısmından işlevleri devre dışı bırakmayı seçin.

- **Timer (Zamanlayıcı)**

Ekranın sol üst köşesinden zamanlayıcıyı etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Zamanlayıcı oyun başladığından itibaren geçen süreyi gösterir. Kalan süreden haberdar olmanız için zaman aralığı listesinden bir seçenek belirleyin.

- **Frame Rate (Kare Hızı)**

On (Açık) öğesini seçmek oyuncuları oynarken saniye başına geçerli kare sayısını göstermenize olanak sağlar. Oran yükseldikçe, hareket daha yumuşayacak gibi görünür.


- **Display Alignment (Ekran Hızalama)**

Çoklu ekranlardan video içeriklerinin mükemmel bir şekilde hizalanmasına yardımcı olmak için işlevi etkinleştirir.


AMD FreeSync Premium	On (Açık) 'ı seçtiğinizde, monitör hem giriş gecikmesini hem de ekran yırtılmasını ortadan kaldırarak mümkün olan en yüksek kare hızıyla çalışır ve daha yumuşak bir oyun sunar.
-----------------------------	---

Response Time (Yanıt Süresi)	Response Time (Yanıt Süresi)'nı Fast (Hızlı), Super Fast (Süper Hızlı) veya Extreme (Ekstrem) olarak ayarlamana şa olanağ sağlar.
-------------------------------------	--

Dark Stabilizer (Koyu Kararlaştırıcı)	Özellik, koyu oyun senaryolarında görünebilirliği iyileştirir. Değer arttıkça (0 ila 3 arası), ekran görüntüsünün karanlık alanı daha iyi görüntülenir.
--	---




Hue (Renk Tonu)	Bu özellik, video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu ayar, istenen cilt rengini ayarlamak için kullanılır. Renk tonu seviyesini 0 ile 100 arasında ayarlamak için oyun kolunu kullanın. Video görüntüsünün yeşil tonunu artırmak için oyun kolunu yukarı getirin. Video görüntüsünün mor tonunu artırmak için oyun kolunu aşağı getirin. NOT: Hue (Renk Tonu) ayarı sadece FPS , MOBA/RTS , SPORTS (SPOR) , veya RPG önyayar modunu seçtiğinizde kullanılabilir.
------------------------	---

Saturation (Doygunluk)	Bu özellik, video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlamınızı sağlar. Doygunluk seviyesini 0 ila 100 arasında ayarlamak için oyun kolunu kullanın. Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için oyun kolunu yukarı getirin. Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için oyun kolunu aşağı getirin. NOT: Saturation (Doygunluk) ayarı sadece FPS , MOBA / RTS , SPORTS (SPOR) , veya RPG oyun modunu seçtiğinizde kullanılabilir.
Reset Game (Oyunu Sıfırla)	Game (Oyun) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayınlara sıfırlar.
 Input Source (Giriş Kaynağı)	Monitörünze bağlı olabilecek farklı video sinyalleri arasında seçim yapmak için Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünü kullanın.
	
DP	DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken DP girişini seçin. Seçimi onaylamak için oyun kolu düğmesine basın.
HDMI 1	HDMI konektörünü kullanırken HDMI 1 veya HDMI 2 girişini seçin. Seçimi onaylamak için oyun kolu düğmesine basın.
HDMI 2	
Auto Select (Otomatik Seçim)	Monitörün mevcut giriş kaynaklarını otomatik olarak taramasını sağlamak için işlevi açın. Seçimi onaylamak için oyun kolu düğmesine basın.
Reset Input Source (Giriş Kaynağını Sıfırla)	Input Source (Giriş Kaynağı) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayınlara sıfırlar.




AlienFX Lighting (AlienFX Işıklandırması)


Güç düğmesi, Alienware logosu ve stand üzerindeki ışık şeridi için LED ışık ayarlarını yapmak için bu menüyü kullanın.



Color (Renk) Bir LED aydınlatma rengi belirlemek için, **On (Açık)**'ı seçin ve oyun kolunu hareket ettirerek **Custom Color (Özel Renk)** seçeneğini vurgulayın.



Ardından oyun kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirerek mevcut 20 renk listesinden bir seçim yapabilirsiniz.





Aşağıdaki tabloda, 20 LED renkleri için kullanılan renk numarası ve RGB kodları gösterilmektedir.



Numara.	R	G	B
1	0	0	0
2	100	0	240
3	144	0	240
4	240	0	240
5	240	0	176
6	240	0	112
7	240	0	0
8	240	80	0
9	240	128	0
10	240	224	0
11	120	240	0
12	160	240	0
13	100	245	35
14	0	240	0
15	0	240	85
16	70	240	145
17	0	240	240
18	0	160	240
19	0	96	240
20	0	0	240


AlienFX ışıklarını kapatmak için, **Off (Kapalı)** öğesini seçin.

NOT: Bu işlevler sadece **Spectrum (Spektrum)** devre dışı kalmışında kullanılabilir.

-
- Custom (Özel)** Bu salt okunur bir menüdür. LED ışık ayarı yaparken **Color (Renk)** ve/veya **Spectrum (Spektrum)**'u kullandığınızda, bu menü durumu **Off (Kapalı)** görünür; LED aydınlatma ayarlarını AlienFX uygulaması ile yaptığınızda, durum **On (Açık)** olarak değişir.
-

<p>Spectrum (Spektrum)</p>	<p>On (Açık) öğesini seçtiğinizde, LED ışıklandırması yanar ve renk spektrum sıralamasında renkleri değiştirir: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve mor.</p> 
<p>Reset AlienFX Lighting (AlienFX Işık- landırmasını Sıfırla)</p>	<p>AlienFX Lighting (AlienFX Işıklandırma) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayınlara sıfırlar.</p>
<p> Display (Ekran)</p>	<p>Görüntüleri ayarlamak için Display (Ekran)'i kullanın.</p> 
<p>Brightness (Parlaklık)</p>	<p>Brightness (Parlaklık), arka ışığın aydınlatmasını ayarlar. Parlaklık seviyesini artırmak için oyun kolunu yukarı hareket ettirin veya parlaklık seviyesini azaltmak için oyun kolunu aşağı doğru hareket ettirin (min. 0/maks. 100).</p>
<p>Contrast (Kontrast)</p>	<p>Önce Brightness (Parlaklık)'ı ayarlayın. Daha sonra başka ayarlama gerekiyorsa Contrast (Kontrast)'ı ayarlayın. Kontrast seviyesini artırmak için oyun kolunu yukarı hareket ettirin veya kontrast seviyesini azaltmak için oyun kolunu aşağı doğru hareket ettirin (min. 0/maks. 100). Contrast (Kontrast) işlevi, monitör ekranındaki koyu alanla açık alan arasındaki farkı ayarlar.</p>


Aspect Ratio (En-Boy Oranı)	Görüntü en-boy oranını Wide 16:9 (Geni 16:9), Auto Resize (Otomatik Yeniden Boyutlandır), 4:3 veya 1:1 .
Input Color Format (Giriş Renk Formatı)	Video giriş modunu ayarlamamanızı sağlar: RGB : Monitörünüz bir bilgisayara (ya da medya oynatıcısı) DP veya HDMI kablosuyla bağlısa bunu seçin. YPbPr : Eğer medya oynatıcınız sadece YPbPr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin.
Sharpness (Netlik)	Bu özellik görüntünün daha keskin ya da daha yumuşak görünmesini sağlar. Netlik seviyesini '0' ila '100' arasında ayarlamak için oyun kolunu hareket ettirin.
Reset Display (Ekranı Sıfırlama)	Display (Ekran) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılanlara sıfırlar.
Audio (Ses) 	 Alienware 27 Monitor AW2720HFA
Volume (Ses Seviyesi)	Kulaklık çıkışının ses düzeyini ayarlamana olak sağlar. Ses seviyesini 0 ila 100 arasında ayarlamak için oyun kolunu kullanın.
Reset Audio (Sesi Sıfırlama)	Audio (Ses) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılanlara sıfırlar.
Menu (Menü) 	OSD ayarlarını, yani OSD dilini, bu menünün ne kadar süre açık kalacağını vs. ayarlamak için bunu seçin.  Alienware 27 Monitor AW2720HFA

Language (Dil)	OSD menü dilini sekiz dilden birine ayarlar (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ya da Japonca).
Transparency (Şeffaflık)	Oyun kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirerek menü saydamlığını değiştirmek için bu seçeneği kullanın. (min. 0/ maks. 100).
Timer (Zamanlayıcı)	Kumanda çubuğuunu hareket ettirdikten veya bir düğmeye bastıktan sonra OSD'nin etkin kalacağı süreyi ayarlar. Kaydırıcıyı 1 saniyelik artışlarla 5 ila 60 saniye arasında ayarlamak için oyun kolunu hareket ettirin.
Reset Menu (Sıfırlama Menüsü)	Menu (Menü) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayınlara sıfırlar.
Personalize (Kişiselleştir) 	 <p>The screenshot shows the 'Personalize' section of the monitor's settings. It lists several options: Game, Input Source, AlienFX Lighting, Display, Audio, Menu, Personalize (highlighted in blue), and Others. Under 'Personalize', there are three shortcut key options: Shortcut Key 1, Shortcut Key 2, and Shortcut Key 3, each with a dropdown menu. The dropdown for Shortcut Key 1 includes Preset Modes, Game Enhance Mode, AMD FreeSync Premium, Dark Stabilizer, Brightness/Contrast, and Off in Standby mode. The dropdown for Shortcut Key 2 includes Preset Modes, Dark Stabilizer, Brightness/Contrast, and Off in Standby mode. The dropdown for Shortcut Key 3 includes Preset Modes, Dark Stabilizer, Brightness/Contrast, and Off in Standby mode.</p>
Shortcut Key 1 (Kısayol Tuşu 1)	Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar), Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu), AMD FreeSync Premium, Dark Stabilizer (Koyu Kararlaştırıcı), Brightness/Contrast (Parlaklılık/Kontrast), Input Source (Giriş Kaynağı), Aspect Ratio (En-Boy Oranı) veya Volume (Ses Seviyesi) arasından bir özellik seçmenize olanak sağlar ve bir kısayol olarak ayarlar.
Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 2)	
Shortcut Key 3 (Kısayol Tuşu 3)	
USB	Monitörün bekleme modu sırasında USB'yi etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. NOT: Bekleme modunda USB AÇMA/KAPAMA, yalnızca USB karşıya yükleme kablosu çıkartıldığında kullanılabilir. USB karşıya yükleme kablosu takıldığından bu seçenek gri renkte gösterilir ve kullanılamaz.

Reset Personalization (Kişiselleştirmeye Sıfırlaması)



Others (Diğerleri)



Display Info (Görüntüleme Bilgileri)


Monitörün geçerli ayarlarını görüntüler.


DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface), monitörünüzün parametrelerini (parlaklık, renk dengesi vs.) PC'nizdeki yazılımla ayarlamınızı sağlar.

Off (Kapalı) öğesini seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.


En iyi kullanıcı deneyimi elde etmek ve monitörünüzden en iyi performansı almak için bu özelliği etkinleştirin.



LCD Conditioning (LCD Şartlandırma)	<p>Görüntünün ekranда kaldığı, çok ciddi olmayan durumların düzeltilmesine yardımcı olur. Görüntü tutulması derecesine bağlı olarak programın çalışması biraz zaman alabilir. On (Açık)'ı seçerek bu özelliğin etkinleştirilebilirsiniz.</p> 
Firmware (Bellenim)	Monitörünüzün bellenim sürümünü gösterir.
Service Tag (Servis Etiketi)	Monitörünüzün servis etiketini gösterir. Telefon desteğini ararken, garanti durumunuzu kontrol ettiğinizde, Dell'in web sitesindeki sürücülerini güncellediğinizde bu dize gereklidir.
Reset Others (Diğerlerini Sıfırla)	Others (Diğerleri) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayınlara sıfırlar.
Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)	Tüm OSD ayarlarını fabrika varsayınlara sıfırlar.

OSD uyarı mesajı


Monitör, belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde, aşağıdaki mesajı görsürsünüz:




 **NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.**

Bu mesaj, monitörün, bilgisayardan aldığı sinyal ile senkronize olamadığını gösterir. Bu monitörün desteklediği Yatay ve Dikey frekans aralıklarını görmek için **Monitörün Teknik Özellikleri** kısmına bakın. Önerilen mod 1920 x 1080'dir.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:




Brightness (Parlaklık) seviyesini ilk kez ayarladığınızda, aşağıdaki mesaj belirir:



NOT: Yes (Evet)'i seçerseniz, Brightness (Parlaklık) ayarını değiştirmek istediğinizde mesaj görünmeyecektir.

USB, ilk kez **On in Standby Mode (Bekleme Modunda Açık)** ayarlandığında, aşağıdaki mesaj belirir:



NOT: Yes (Evet)'i seçerseniz, USB ayarını değiştirmek istediğinizde mesaj görünmeyecektir.


Monitör Bekleme moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir:



OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı etkinleştirin ve monitörü uyandırın.


 **NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.**

Eğer güç düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki gibi mesaj gösterilir:




 **NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.**

HDMI ya da DP girişlerinden biri seçilmişse ve ilgili kablo takılı değilse, aşağıda gösterilen şekilde bir hareketli iletişim kutusu açılır.



 **NOT: Mesaj, bağlı giriş sinyaline göre hafif farklı olabilir.**

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla) seçildiğinde, aşağıdaki mesaj belirir:



Daha fazla bilgi için [Sorun Giderme](#) bölümüne bakın.

Arka panel kontrol düğmelerini kilitleme

OSD menüsüne ve/veya güç düğmesine erişimi önlemek için arka panel kontrol düğmelerini kilitleyebilirsiniz.



Düğme(ler)i kilitlemek için:

- 1. Düğme 5'e** dört saniye basılı tutun, ekranda bir menü görünecektir.
- 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:**
 - Menu Buttons (Menü Düğmeleri):** Güç düğmesi dışındaki tüm OSD menü düğmelerini kilitlemek için bu seçeneği kullanın.
 - Power Button (Güç Düğmesi):** Yalnızca Güç düğmesini kilitlemek için bu seçeneği kullanın.
 - Menu + Power Buttons (Menü + Güç Düğmeleri):** Arka panel kontrolündeki tüm düğmeleri kilitlemek için bu seçeneği kullanın.

Düğme(ler)in kilidini açmak için, ekranda bir menü belirinceye kadar **Düğme 5'e** dört saniye basılı tutun. Düğme(ler)in kilidini açmak için **Sımgenin kilidini aç**  öğesini seçin.

En yüksek çözünürlüğün ayarlanması

Monitörü en yüksek çözünürlüğe ayarlamak için:

Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1'de:

- 1.** Sadece Windows 8 ve Windows 8.1 için, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosunu seçin.
- 2.** Masaüstüne sağ tıklatın ve **Ekran Çözünürlüğü'yi** seçin.
- 3.** Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatın ve **1920 x 1080'i** seçin.
- 4. Tamam'ı** tıklatın.

Windows 10'da:

- 1.** Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
- 2. Gelişmiş görüntü ayarları** üzerine tıklayın.
- 3. Çözünürlük** indirme listesine tıklayın ve **1920 x 1080** öğesini seçin.
- 4. Uygula** üzerine tıklayın.

Eğer seçenekler arasında 1920 x 1080'i göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini tamamlayın:

Eğer bir Dell masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınız varsa:

- **www.dell.com/support**, adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (dizüstü ya da masaüstü):


- Bilgisayarlarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
- Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.

Eğdirmme, döndürme ve dikey uzatmanın kullanılması

 NOT: Aşağıdaki talimatlar monitörünüz ile birlikte gönderilen standı ilişirmek içindir. Başka bir yerden satın aldığınız bir standı takıyorsanız, standla birlikte verilen kurulum talimatlarını uygulayın.

Eğme ve döndürme uzantıları


Stand monitöre takılıyken, monitörü en rahat görüntüleme açısına döndürebilir ve eğdirebilirisiniz.



 NOT: Stand fabrikada kurulmamıştır.

Dikey uzatma

 NOT: Stand, dik olarak 130 mm'ye kadar uzayabilir. Aşağıdaki resimde, standın dik olarak nasıl uzatıldığı gösterilmektedir.



Monitörün döndürülmesi

Monitörünüzü döndürmeden önce monitörün alt kenarını çarpmamak için tam olarak uzatıldığından (dikey uzatma) ve tam olarak eğdirildiğinden emin olun.



Saat yönünde çevir



Saatin tersi yönde çevirin



-  NOT: Dell bilgisayarınızda, Ekran Dönüş işlevinden yararlanmak için (Yatay - Dikey görünüm), bu monitörle birlikte verilmeyen bir güncelleştirilmiş grafik sürücüsü gerekmektedir. Bu grafik sürücüsünü indirmek için www.dell.com/support adresine gidin ve en yeni sürücü güncelleştirmeleri için Video Sürücülerinin İndirme bölümüne bakın.
-  NOT: Dikey Görünüm Modunda, yoğun grafikli uygulamalarda (3D Oyunlar gibi) performans düşüşü yaşayabilirsiniz.

Sisteminizin rotasyon ekran ayarlarını yapma

Monitörünüze döndürdükten sonra, sisteminizin Döner Görüntüleme Ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.

 **NOT:** Eğer monitörünüzü Dell markalı olmayan bir bilgisayara kullanıyorsanız, ekrandaki 'İçeriklerin' döndürülmesi hakkında daha fazla bilgi için grafik sürücüsünün ya da bilgisayar üreticisinin web sitesine bakmanız gerekmektedir.

Döner Ekran Ayarlarını düzenlemek için:

1. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.
2. **Ayarlar** sekmesini seçin ve **Gelişmiş'i** tıklatın.
3. Eğer bir ATI grafik kartına sahipseniz, **Döndürme** sekmesini seçin ve istediğiniz döndürme yönünü belirleyin.
4. Eğer bir NVIDIA grafik kartına sahipseniz, **NVIDIA** sekmesini tıklatın, sol sütunda, **NVRotate'i** seçin ve daha sonra tercih ettiğiniz dönüş yönünü belirleyin.
5. Eğer Intel® grafik kartı kullanıyorsanız **Intel** grafikleri sekmesini seçin, **Grafik Özellikleri'i**ni tıklatın, **Dönüş** sekmesini seçin ve istediğiniz dönüş yönünü belirleyin.

 **NOT:** Eğer döndürme seçeneğini görmüyorsanız ya da düzgün çalışmıyorsa, www.dell.com/support adresine gidin ve grafik kartınız için en yeni sürücüyü indirin.

AlienFX uygulamasını kullanma

LED aydınlatma efektlerini Alienware monitörünüzdeki birden fazla farklı bölge boyunca AWCC'deki AlienFX (Alienware Command Center) üzerinden yapılandırabilirsiniz.

 **NOT:** Bir Alienware Gaming Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayarınız varsa, aydınlatmaları kontrol etmek için doğrudan AWCC'ye erişebilirsiniz.

 **NOT:** Daha fazla bilgi için, Alienware Command Center Çevrimiçi Yardım'a bakın.

Ön Koşullar

AWCC'yi Alienware olmayan bir sisteme kurmadan önce:

- Bilgisayarınızın işletim sisteminin Windows 10 R3 veya üstü olduğundan emin olun.
- Internet bağlantınızın etkin olduğundan emin olun.
- Verilen USB kablosunun hem Alienware monitörüne hem de bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.

AWCC'yi Windows güncellemesi ile yükleme

1. AWCC uygulaması indirilir ve otomatik olarak yüklenir. Kurulumun tamamlanması birkaç dakika sürer.
2. Yüklemenin başarılı olduğundan emin olmak için program klasörüne gidin. Alternatif olarak, **Başlat** menüsünden AWCC uygulamasını bulabilirsiniz.
3. AWCC'yi başlatın ve ek yazılım bileşenlerini indirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 - Ayarlar penceresinde, **Windows Update** üzerine tıklayın ve ardından **Güncelleştirmeleri denetle** üzerine tıklayarak Alienware sürücüsü güncelleme ilerlemesini kontrol edin.
 - Sürücü güncellemesi bilgisayarınızda yanıt vermiyorsa, Dell Destek web sitesinden AWCC'yi yükleyin.

AWCC'yi Dell Destek web sitesinden yükleme

1. AW2720HFA'yi www.dell.com/support/drivers sitesindeki sorğu alanına girin ve aşağıdaki öğelerin en son sürümünü indirin:
 - Alienware Command Center Uygulaması
 - Alienware Gaming Monitor Control Center Sürücüsü
2. Kurulum dosyalarını kaydettiğiniz klasöre gidin.
3. Kurulum dosyasını çift tıklayın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

AlienFX penceresini dolaşma

Alienware Command Center ile AlienFX, Alienware monitörünüz için LED aydınlatma renklerini ve geçiş efektlerini kontrol etmenizi sağlar.

AWCC ana ekranında, üst menü çubuğundan **FX** üzerine tıklayarak AlienFX ana ekranına erişin.




Aşağıdaki tabloda, ana ekrandaki işlevler ve özellikler açıklanmaktadır:

Numara.	İşlevler	Tanımlamalar
A	CREATE NEW THEME... (YENİ TEMA OLUŞTUR...)	Üzerine tıklayın ve ardından bir tema eklemek için metin kutusuna bir ad girin.
B	Kontrolleri düzenle	<ul style="list-style-type: none">EDIT (DÜZENLE): Temanız için aydınlatma ayarlarını özelleştirmeniz için seçenekler sunar.GO DIM (IŞIGI KIS): Işığın kısaltır.GO DARK (KARART): Işığın kapatır.

C	Tema bileşenleri	Bu komutları kullanarak (LIGHTING (AYDINLATMA) , MACROS (MAKROLAR) , SETTINGS (AYARLAR)) seçilen temayı aktif bir tema yapabilirsiniz.
D	THEMES (TEMA) listesi	Temaları liste görünümünde veya ızgara görünümünde görüntüler.
E	Arkaplan kontrolleri	Arkaplan animasyon efektlerini ayarlar.
F	Yardım	AWCC Çevrimiçi Yardımına erişmek için tıklayın.
G	Pencere kontrolleri	Pencerenin boyutunu küçültmek, büyütmek veya geri yüklemek için düğmeleri kullanabilirsiniz. 

Bir temayı özelleştirmeye başladığınızda, aşağıdaki ekranı görmelisiniz:




Aşağıdaki tabloda, ekrandaki işlevler ve özellikler açıklanmaktadır:

Numara.	İşlevler	Tanımlamalar
H	LIGHTING (AYDINLATMA) paneli	Bir temanın aydınlatma efektlerini ayarlamak için bu paneldeki kontrolleri kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Aydınlatma efektlerini ayarlama .
I	SAVE THEME (TEMAYI KAYDET)	Temaya ilgili tüm ayarlamaları ve değişiklikleri kaydetmek için tıklayın.
J	Canlı önizleme	İşıklandırma bölgeleri numaralandırılmış işaretlere sahiptir. Resmin üzerindeki sayıya tıklayarak tek bir bölge seçebilirsiniz. Aydınlatma ayarlarını yaptıgınızda, monitörün önizlemesi yeni efektleri aynı anda gösterir.

Bir tema oluşturma


Tercih ettiğiniz aydınlatma ayarlarıyla bir tema oluşturmak için:

1. AWCC'yi başlatın.
2. Üst menüden **FX** üzerine tıklayarak AlienFX'in ana ekranına erişin.
3. Pencerenin sol üst köşesinden, yeni bir tema oluşturmak için  üzerine tıklayın.
4. **CREATE NEW THEME (YENİ TEMA OLUŞTUR)** metin kutusuna, tema adını girin.
5. Işık ayarlarını yapmak istediğiniz aydınlatma bölge(ler)ini belirtin:
 - canlı önizleme alanının üstündeki bölge onay kutu(lar)ını seçin veya
 - monitör görüntüsünde numaralandırılmış bilgiyi tıklatın
6. **LIGHTING (AYDINLATMA)** panelinde, **Morph (Morf)**, **Pulse (Puls)**, **Color (Renk)**, **Spectrum (Spektrum)** ve **Breathing (Nefes alma)** dahil olmak üzere indirmeli listeden tercih ettiğiniz aydınlatma efektlerini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. [Aydınlatma efektlerini ayarlama](#).
-  **NOT:** **Spectrum (Spektrum)** seçeneği sadece aydınlatma ayarlarını yapmak için **All Zones (Tüm Bölgeler)**'i seçtiğinizde kullanılabilir.
7. Tercihiniz için daha fazla yapılandırma seçeneği oluşturmak amacıyla adım 5 ve adım 6 tekrarlayın.
8. Bittiğinde, **SAVE THEME (TEMAYI KAYDET)** üzerine tıklayın. Ekranın sağ alt köşesinde bir tost bildirimi belirir.



Aydınlatma efektlerini ayarlama


LIGHTING (AYDINLATMA) paneli çeşitli aydınlatma efektleri sağlar. Mevcut seçenekler ile bir indirmeli menü açmak için **Effect (Efekt)** üzerine tıklayabilirsiniz.



NOT: Görüntülenen seçenekler, belirttiğiniz aydınlatma bölge(ler)ine göre değişebilir.

Aşağıdaki tablo, farklı seçeneklerin genel bir görünümünü vermektedir:

Morph (Morf)



Tanımlamalar

Etkisi, kesintisiz bir geçişle açık rengi başka bir renge değiştirir.

Ayarları yapmak için:

1. Renk paletinden veya **PRESET COLORS (ÖNAYAR RENKLERİ)** listesinden tercih edilen bir renk seçin. Seçilen renk ve RGB renk kodları sağdaki alanda görüntülenecektir.


NOT: Rengi değiştirmek için, renk kodlarını düzenlemek üzere R/G/B kutularının yanındaki yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanın.

2. İleride hızlı erişmek üzere seçilen rengi **YOUR COLORS (RENKLERİNİZ)** listesine eklemek için üzerine tıklayın. En fazla 12 renk listeye eklenebilir.

NOT: Mevcut bir renk yongasını listeden kaldırmak için üzerine sağ tıklayın.

3. Son ışık rengi olması için **Color 2 (Renk 2)**'yi belirlemek üzere önceki adımları tekrarlayın.
4. Rengin ışığını ayarlamak için **BRIGHTNESS (PARLAKLIK)** kaydırıcısını sürükleyin.
5. Geçiş hızını ayarlamak için **TEMPO** kaydırıcısını sürükleyin.

Pulse (Puls)



Tanımlamalar

Efekt ışığın kısa süreli duraklamalar yapmasını sağlar.

Ayarları yapmak için:

1. Renk paletinden veya **PRESET COLORS (ÖNAYAR RENKLERİ)** listesinden tercih edilen bir renk seçin. Seçilen renk ve RGB renk kodları sağdaki alanda görüntülenecektir.


NOT: Rengi değiştirmek için, renk kodlarını düzenlemek üzere R/G/B kutularının yanındaki yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanın.

2. İleride hızlı erişmek üzere seçilen renki **YOUR COLORS (RENKLERİNİZ)** listesine eklemek için üzerine tıklayın. En fazla 12 renk listeye eklenebilir.

NOT: Mevcut bir renk yongasını listeden kaldırmak için üzerine sağ tıklayın.

3. Rengin ışığını ayarlamak için **BRIGHTNESS (PARLAKLIK)** kaydırıcısını sürükleyin.
4. Puls hızını ayarlamak için **TEMPO** kaydırıcısını sürükleyin.

Color (Renk)



Tanımlamalar

Bu etki LED ışığını tek bir statik renkte yapar.

Ayarları yapmak için:

1. Renk paletinden veya **PRESET COLORS (ÖNAYAR RENKLERİ)** listesinden tercih edilen bir renk seçin. Seçilen renk ve RGB renk kodları sağdaki alanda görüntülenecektir.

NOT: Rengi değiştirmek için, renk kodlarını düzenlemek üzere R/G/B kutularının yanındaki yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanın.

2. İleride hızlı erişmek üzere seçilen renki **YOUR COLORS (RENKLERİNİZ)** listesine eklemek için üzerine tıklayın. En fazla 12 renk listeye eklenebilir.

NOT: Mevcut bir renk yongasını listeden kaldırmak için üzerine sağ tıklayın.

3. Rengin ışığını ayarlamak için **BRIGHTNESS (PARLAKLIK)** kaydırıcısını sürükleyin.

Spectrum (Spektrum)




Tanımlamalar

Etki ışık değişimini spektrum dizisinde yapar: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve mor. Geçiş hızını ayarlamak için **TEMPO** kaydırıcısını sürükleyebilirsiniz.

NOT: Seçenek sadece aydınlatma ayarlarını yapmak için **All Zones (Tüm Bölgeler)**'i seçtiğinizde kullanılabilir.

Breathing (Nefes alma)



Tanımlamalar

Bu etki ışığın parlaktan kışık olarak değiştmesini sağlar.

Ayarları yapmak için:

1. Renk paletinden veya **PRESET COLORS (ÖNAYAR RENKLERİ)** listesinden tercih edilen bir renk seçin. Seçilen renk ve RGB renk kodları sağdaki alanda görüntülenecektir.
2. İleride hızlı erişmek üzere seçilen renki **YOUR COLORS (RENKLERİNİZ)** listesine eklemek için üzerine tıklayın. En fazla 12 renk listeye eklenebilir.
3. Geçiş hızını ayarlamak için **TEMPO** kaydırıcısını sürükleyin.

NOT: Rengi değiştirmek için, renk kodlarını düzenlemek üzere R/G/B kutularının yanındaki yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanın.

Sorun Giderme


⚠️ UYARI: Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı uygulayın.

Kendi Kendini Test

Monitörünüzde, cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini test özelliği bulunmaktadır. Eğer monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bağlanmışsa, ancak monitör ekranı koyu rengini koruyorsa, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek monitörünüzün kendi kendini test özelliğini çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkartın. Kendi Kendini Testin başarılı biçimde çalışması için tüm Dijital kabloları bilgisayarın arkasından çıkartın.
3. Monitörü açın.

💡 NOT: Eğer monitör video sinyalini algılamıyorsa ve düzgün çalışıyorsa ekranda bir iletişim kutusu görünür (siyah arka plan üzerinde). Kendi kendini test modunda güç LED'i mavi renkte yanıp söner (varsayılan renk).



💡 NOT: Bu kutu, sistemin normal çalışması sırasında, video kablosu çıktığında ya da zarar gördüğünde de gösterilir.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu tekrar takın; daha sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Monitörünüz düzgün çalıştığından, eğer bir önceki işlemi kullandıkten sonra monitörünüzün ekranı siyah renkte kalmaya devam ediyorsa, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

Dahili Arıza Teşhis

Monitörünüzde, ekranla ilgili yaşadığınız sorununun, monitörünüzle mi yoksa bilgisayarınız ve video kartınızla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir dahili arıza teşhis özelliği bulunmaktadır.

 **NOT:** Dahili arıza teşhisini, yalnızca video kablosu çıktığında ve monitör kendi kendini test modunda olduğunda çalıştırabilirsiniz.



Dahili arıza teşhisini çalıştırılmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları bulunmamalıdır).
2. Ekranda bir menü görünümceye kadar **Düğme 5**'e dört saniye basılı tutun.
3. Oyun kolu kontrolünü kullanarak, **Diagnostics (Tanılama)**  seçeneğini işaretleyin ve teşhisini başlatmak için oyun kolu düğmesine basın. Bir gri ekran görünür.
4. Ekranın herhangi bir kusur veya anormallik olup olmadığını gözlemleyin.
5. Kırmızı ekran görüntüleneneye kadar oyun kolunu bir kez daha değiştirin.
6. Ekranın herhangi bir kusur veya anormallik olup olmadığını gözlemleyin.
7. Ekranda yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkler görüntüleninceye kadar 5. ve 6. adımları tekrarlayın. Herhangi bir anormalliği veya kusuru not edin.

Metin ekranı belirdiğinde test tamamlanmış olur. Çıkmak için oyun kolu kontrolüne tekrar geçin.

Eğer dahili arıza teşhis aracını kullanırken ekranda herhangi bir anormallik algılamazsanız, monitör düzgün çalışıyor demektir. Video kartını ve bilgisayarı kontrol edin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan monitör sorunlarıyla ilgili genel bilgiler ve olası çözümler bulunmaktadır:

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Video yok/Güç LED'i kapalı	Resim yok	<ul style="list-style-type: none">Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.Başka bir elektrikli cihaz kullanarak elektrik prizinin düzgün çalıştığını kontrol edin.Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Video yok/Güç LED'i açık	Resim yok ya da parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none">Display (Ekran) menüsünden parlaklık ve kontrast kontrollerini artırın.Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.Video kablosu konektöründe eğiç ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.Dahili arıza teşhisi çalıştırın.Input Source (Giriş Kaynağı) menüsünde doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Netlik İyi Değil	Resim bulanık, karışık ya da gölgeli	<ul style="list-style-type: none">Video uzatma kabloları kullanmayın.Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına getirin.
Titreşen/ Sallanan Video	Dalgalı resim ya da ince hareket	<ul style="list-style-type: none">Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.Çevresel etkenleri kontrol edin.Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin.
Kayıp Pikseller	LCD ekranında noktalar var	<ul style="list-style-type: none">Ekrani kapatıp açın.Sürekli olarak sönük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines.

Sürekli Yanan Pikseller	LCD ekranda parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none"> Ekranı kapatıp açın. Sürekli olarak sönük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines.
Parlaklık Sorunları	Resim çok soluk ya da çok parlak	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Display (Ekran) menüsünden parlaklık ve kontrast kontrollerini ayarlayın.
Geometrik Bozulma	Ecran doğru ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Yatay/Dikey Çizgiler	Ekranda bir ya da daha fazla çizgi var	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken bu çizgiler hala var olup olmadığını kontrol edin. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin. Dahili arıza teşhisini çalıştırın.
Senkronizasyon Sorunları	Ekran karışık ya da bozuk görünüyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken karışık ekran görüntüsünün hala var olup olmadığını kontrol edin. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarı <i>güvenli moda</i> tekrar başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Duman ya da kivilcim belirtileri	<ul style="list-style-type: none"> Sorunu gidermek için hiçbir işlem yapmayın. Hemen Dell ile İrtibata Geçme.
Görüntü Kesilmesi Sorunları	Monitör açılıp kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun. Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın. Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken görüntü kesilmesi sorununun hala var olup olmadığını kontrol edin.
Renk Eksik	Resimde renk yok	<ul style="list-style-type: none"> Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın. Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun. Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.

Yanlış Renk	Resmin rengi düzgün değil	<ul style="list-style-type: none"> Uygulamaya bağlı olarak Game (Oyun) menü OSD'deki Preset Modes (Ön Tanımlı Modlar) ayarlarını değiştirir. Gain (Kazanç)/Offset (Ofset)/Hue (Renk Tonu)/Saturation (Doygunluk) değerini OSD'nin Game (Oyun) kısmında Custom Color (Özel Renk) altında ayarlayın. Dahili arıza teşhisini çalıştırın.
Monitörde uzun süre kalan sabit bir görüntünün neden olduğu görüntü izi	Görüntülenen statik görüntünün soluk bir gölgesi ekranda gösteriliyor	<ul style="list-style-type: none"> Ekrani, birkaç dakika ekran boşta kaldıktan sonra kapanacak şekilde ayarlayın. Bunlar, Windows Güç Seçenekleri veya Mac Enerji Tasarrufu ayarlarında ayarlanabilir. Alternatif olarak dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz.

Ürüne Özgү Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranda ortalı ancak tüm görüntülenebilir alanı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Monitör, arka paneldeki düğmelerle ayarlanıyor	Ekranda OSD gösterilmiyor	<ul style="list-style-type: none"> Monitörü kapatmak için elektrik fişini çekin, tekrar takın ve monitörü tekrar açın. OSD menüsü kilitli olabilir. Kiliti açmak için oyun kolu düğmesinin altındaki dördüncü düğmeye (varsayılan olarak Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast) kısayol tuşu) 4 saniye basılı tutun.
Kullanıcı kontrollerine basıldığından Giriş Sinyali yok	Resim yok, LED mavi yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek ya da klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun. Sinyal kablosunun takılı olduğunu emin olun. Gerekiyorsa sinyal kablosunu tekrar takın. Bilgisayarı ya da video oynatıcıyı tekrar başlatın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	Resim, ekranın yüksekliğini ya da genişliğini doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle monitör tam ekranda gösterebilir. Dahili arıza teşhisini çalıştırın.

Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
USB arayüzü çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">Monitörünüzün AÇIK olduğundan emin olun.Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).Monitörü kapatın ve tekrar açın.Bilgisayarı tekrar başlatın.Harici taşınabilir HDD'ler gibi bazı USB aygıtları, daha yüksek elektrik akımı gerektirir. Bu aygıtları doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.
Süper Hızlı USB 3.0 arayüzü yavaş	Süper Hızlı USB 3.0 çevre birimleri yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayarınızın USB 3.0 özelliğine sahip olduğundan emin olun.Bazı bilgisayarlarda hem USB 3.0, USB 2.0 hem de USB 1.1 bağlantı noktaları bulunur. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).Bilgisayarı tekrar başlatın.
Bir USB 3.0 cihazı takıldığından kablosuz USB çevrebirimleri çalışmayı durdurur	Kablosuz USB çevrebirimleri yavaş yanıt veriyor veya sadece kendisi ile alıcı arasındaki mesafe düştükçe çalışıyor	<ul style="list-style-type: none">USB 3.0 çevrebirimleri ve kablosuz USB alıcısı arasındaki mesafeyi artırın.Kablosuz USB alıcısını kablosuz USB çevrebirimlerine mümkün olduğunda yakın konumlandırın.Bir USB uzatma kablosu kullanarak kablosuz USB alıcısını USB 3.0 girişinden mümkün olduğunda uzağa konumlandırın.

Ek

UYARI: Güvenlik Talimatları

 **UYARI:** Bu belgede açıklanandan başka kontroller, ayarlamalar ya da işlemler yapmak, elektrik çarpması, elektrik tehlikeleri ve/veya mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için, Güvenlik, Çevre ve Düzenleyici Bilgilere (SERI) bakınız.

FCC Uyarıları (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Bilgiler

FCC uyarıları ve diğer yasal bilgiler için web sitemizdeki www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal uyumla ilgili sayfaya bakın.

Dell ile İrtibata Geçme

ABD'deki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilirler.

 **NOT:** Eğer İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini ürünün faturasında, ambalaj fisinde, makbuzda ya da Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell, çok sayıda çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunmaktadır. Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişmektedir ve bazı hizmetler sizin bulunduğu bölge sunulmuyor olabilir.

- Çevrimiçi teknik yardım: www.dell.com/support/monitors
- Dell ile temas geçme: www.dell.com/contactdell

Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı

AW2720HFA: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/347817>