

Dell UltraSharp UP3017A Dell Display Manager Panduan Pengguna

No. Model: UP3017
Model resmi: UP3017t





CATATAN: CATATAN berisi informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer secara lebih baik.

Hak Cipta © 2016 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual A.S. dan internasional.

Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau wilayah hukum lainnya. Semua merk dan nama lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang perusahaan masing-masing.

Contents

Ringkasan	4
Menggunakan Dialog Pengaturan Cepat.....	5
Mengatur Fungsi Tampilan Dasar	6
Menetapkan Mode Preset untuk Aplikasi	7
Menerapkan Fitur Kekekalan Energi.....	8
Menyusun Jendela dengan Easy Arrange	9
Mengelola Beberapa Input Video	11


Ringkasan

Manajer Tampilan Dell adalah aplikasi Windows yang digunakan untuk mengelola monitor atau monitor grup. Manajer ini memungkinkan penyesuaian manual gambar yang ditampilkan, penugasan pengaturan otomatis, manajemen energi, penyusunan jendela, perputaran gambar, dan fitur lainnya di model pilihan Dell. Setelah terpasang, Dell display manager berjalan setiap kali komputer dinyalakan dan ikonnya akan ditempatkan di baki pemberitahuan. Informasi tentang monitor yang disambungkan ke komputer ditampilkan ketika Anda menempatkan penunjuk mouse di atas ikon baki pemberitahuan.



Menggunakan Dialog Pengaturan Cepat

Kotak dialog Pengaturan Cepat dapat dibuka dengan mengklik ikon baki notifikasi Dell Display Manager. Apabila ada lebih dari satu model Dell yang didukung terhubung ke sistem, sebuah monitor target yang spesifik dapat dipilih menggunakan menu yang diberikan. Dengan kotak dialog Pengaturan Cepat penyesuaian level Kecerahan dan Kontras monitor dapat disetel dengan mudah, Anda bisa memilih mode prasetel secara manual atau mengaktifkan mode prasetel bergantung dari aplikasi yang aktif.




Kotak dialog Pengaturan Cepat juga memberi akses ke antarmuka pengguna Dell Display Manager lanjutan yang digunakan untuk menyetel fungsi-fungsi Dasar, mengonfigurasi Mode Otomatis dan mengakses fitur-fitur lain.

Mengatur Fungsi Tampilan Dasar

Mode Preset untuk monitor yang dipilih dapat diterapkan secara manual menggunakan menu pada tab Dasar. Atau, Mode Otomatis dapat diaktifkan. Mode Otomatis menyebabkan Mode preset pilihan Anda diterapkan secara otomatis ketika suatu aplikasi tertentu aktif. Pesan yang menunjukkan mode prasetel yang dipilih akan muncul sekilas pada layar.

Kecerahan dan Kontras monitor yang dipilih juga dapat disetel secara langsung dari tab Dasar.




Menetapkan Mode Preset untuk Aplikasi

Dengan Mode Otomatis Anda dapat mengaitkan Mode Preset tertentu dengan sebuah aplikasi tertentu, dan menerapkannya secara otomatis. Ketika Mode Otomatis diaktifkan, Dell Display Manager secara otomatis akan beralih ke Mode Preset yang sesuai apabila aplikasi yang dikaitkan tersebut diaktifkan. Mode Preset yang ditetapkan ke sebuah aplikasi tertentu mungkin sama pada masing-masing monitor yang dihubungkan, atau Mode Preset tersebut mungkin berbeda dari satu monitor ke monitor berikutnya.

Dell Display Manager dikonfigurasi sebelumnya untuk banyak aplikasi populer. Untuk menambah aplikasi baru ke daftar penetapan, cukup seret aplikasi dari desktop, Menu Mulai Windows atau tempat lainnya, dan jatuhkan pada daftar sekarang.


CATATAN: Penetapan Mode Preset yang menargetkan file batch, script, dan loader, serta file yang tidak dapat dieksekusi seperti arsip zip atau file yang dikemas, tidak didukung dan tidak akan efektif.

Selain itu, opsi yang mengaktifkan mode prasetel Permainan bisa dihidupkan ketika aplikasi Direct3D berjalan dalam modus selayar penuh. Untuk menimpa perilaku ini, jika diaktifkan, dengan masing-masing judul permainan tambahkan judul tersebut ke daftar penetapan dengan Mode Preset yang berbeda. Aplikasi yang terdapat dalam daftar penetapan lebih diprioritaskan daripada pengaturan Direct3D umum.



Menerapkan Fitur Kekekalan Energi


Di model Dell yang didukung, tab Options akan tersedia untuk menyediakan opsi penghematan energi PowerNap. Saat penghemat layar diaktifkan, Brightness monitor akan diatur secara otomatis ke level minimum atau monitor dapat ditempatkan dalam mode tidur agar menghemat daya tambahan.



Menyusun Jendela dengan Easy Arrange


Beberapa model Dell menampilkan Easy Arrange, sehingga desktop monitor yang dipilih dapat diatur ke berbagai tata letak jendela yang ditentukan atau khusus. Saat Easy Arrange aktif, jendela dapat dengan mudah bergeser dan berubah ukurannya secara otomatis untuk mengisi bidang tertentu dalam tata letak jendela.

Untuk memulai Easy Arrange, pilih monitor target dan pilih salah satu tata letak yang ditentukan sebelumnya. Bidang untuk tata letak itu akan ditampilkan sesaat di monitor. Selanjutnya, seret jendela terbuka di sepanjang monitor. Saat jendela ini diseret, Anda dapat menaruh jendela ke wilayah aktif untuk menempatkan jendela di wilayah itu kapan saja.




Untuk membuat tata letak jendela khusus, tetapkan ukuran dan posisi jendela (maksimum 10) di desktop, lalu klik tautan Simpan di Easy Arrange. Ukuran dan posisi jendela disimpan sebagai tata letak khusus dan ikon tata letak khususnya akan dibuat.

 **CATATAN:** Opsi ini tidak menyimpan atau mengingat aplikasi yang terbuka. Hanya ukuran dan posisi jendela ini yang disimpan.



Untuk menggunakan tata letak yang disimpan sekarang, pilih ikon tata letak khusus. Untuk menghapus tata letak khusus yang disimpan sekarang, tutup semua jendela di desktop lalu klik tautan Simpan di Easy Arrange.




Mengelola Beberapa Input Video


Tab **Input Manager (Manajer Input)** menghadirkan cara yang nyaman untuk mengelola beberapa input video yang tersambung ke monitor Dell. Anda akan lebih mudah beralih di antara input sewaktu bekerja menggunakan beberapa komputer.

Semua port input video yang tersedia untuk monitor Anda tercantum dalam daftar. Anda dapat menamai setiap input sesuai keinginan. Simpan perubahan setelah pengeditan.

Anda dapat menentukan tombol pintasan untuk beralih cepat ke input favorit dan tombol pintasan lain untuk beralih cepat di antara dua input jika Anda sering bekerja menggunakannya.



Anda dapat menggunakan daftar dropdown untuk beralih ke sumber input apapun.



CATATAN: DDM berkomunikasi dengan monitor meskipun monitor menayangkan video dari komputer lain. Anda dapat memasang DDM di PC yang sering digunakan dan untuk mengontrol peralihan input darinya. Anda juga dapat memasang DDM di PC lain yang tersambung ke monitor.

Klik tombol pilihan **PIP/PBP mode (Mode PIP/PBP)** untuk memilih konfigurasi PIP/PBP.



Input port:	Input name:	USB upstream port:		
DP (Active)	My_Win10	<input checked="" type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
mDP	My_MacBook	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None
HDMI1	My_Linux	<input type="radio"/> USB 1	<input checked="" type="radio"/> USB 2	<input type="radio"/> None
HDMI2	My_Xbox	<input type="radio"/> USB 1	<input type="radio"/> USB 2	<input checked="" type="radio"/> None

PIP/PBP mode... Save


Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My_Win10 <<>> HDMI1 - My_Linux

Anda dapat memilih input video untuk jendela utama dan subjendela. Simpan perubahan setelah membuat pilihan.


Anda dapat menentukan tombol pintasan untuk mengalihkan input video secara cepat antara jendela utama dan subjendela.

Klik tombol **Video swap (Alihkan video)** atau gunakan **Video swap shortcut key (Tombol pintasan alihkan video)** untuk mengalihkan input video antara jendela utama dan subjendela.




Anda dapat menetapkan port upstream USB dengan input video. Port upstream USB yang ditetapkan akan tersambung ke komputer bila video ditayangkan di monitor.

Kondisi ini bermanfaat terutama bila kedua komputer menggunakan mouse dan keyboard yang sama dengan yang tersambung ke monitor. Anda dapat menentukan tombol pintasan untuk mengalihkan perangkat dengan cepat di antara kedua komputer.



 **CATATAN:** Pastikan Anda telah menetapkan port upstream USB untuk kedua komputer.

Bila PIP/PBP aktif, jika Anda berbagi perangkat (misalnya, mouse) di antara kedua komputer, Anda dapat mengklik tombol **USB switch (Alihkan USB)** atau menggunakan **USB switch shortcut key (Tombol pintasan alihkan USB)** untuk mengalihkan perangkat dengan cepat di antara kedua komputer.



CATATAN: Pastikan Anda telah menetapkan port upstream USB untuk kedua komputer.

CATATAN: Pastikan perangkat USB telah dihentikan dengan benar sebelum mengalihkannya ke komputer lain. Tidak melakukannya dapat mengakibatkan masalah seperti kerusakan data pada drive ibu jari.