

محوّل الطاقة Dell USB-C Power Adapter Plus، قدرة ٩٠ واط

PA901C

دليل المستخدم

طراز المَحوّل: PA901C  
طراز المُنظّم: HA100PM190



## الملاحظات والتبهيّات والتحذيرات

- ✍ ملحوظة: تشير الملاحظة إلى المعلومات المهمة التي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة من جهاز الحاسوب الخاص بك.
- △ التنبيه: يشير التنبيه إلى تلف محتمل في المكونات أو فقد للبيانات في حال عدم اتباع التعليمات.
- ⚠ التحذير: يشير التحذير إلى احتمال حدوث تلف في الممتلكات أو احتمال إصابة أو موت أشخاص.

شركة © ٢٠٢٠ Dell Inc. أو الشركات التابعة لها. **جميع الحقوق محفوظة.** Dell و EMC و غيرها من العلامات  
علامات تجارية تابعة لشركة Dell Inc. والشركات التابعة لها. أما العلامات التجارية الأخرى فقد يكون لكل علامة  
تجارية مالکها الخاص بها.

٢٠٢٠-٠٤


الإصدار A00

# المحتويات

٤	..... محتويات العلبه
٥	..... الميزات
٦	..... توصيل محوّل الطاقة
٩	..... المواصفات
٩	..... العامة
٩	..... التصنيف
٩	..... الكفاءة
٩	..... الخصائص المادية
٩	..... الظروف البيئية
١٠	..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	..... المعلومات القانونية
١١	..... الضمان
١١	..... الضمان المحدود وسياسة الإرجاع
١١	..... لعملاء الولايات المتحدة:
١١	..... لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:
١١	..... لغير عملاء الولايات المتحدة:



# محتويات العلبة




٢ كابل طاقة للتيار المتردد

١ محوّل الطاقة  
٣ الوثائق



٤ | محتويات العلبة



1 محوّل الطاقة

2 كابل التيار المستمر

3 مقبس شحن USB-C


4 مؤشر LED لكابل التيار المستمر

5 منفذ شحن USB




# توصيل محوّل الطاقة


١. وصل كابل طاقة التيار المتردد بمحوّل الطاقة




٢. وصل كابل طاقة التيار المتردد بمقبس الطاقة.




### ٣. وصل قابس USB-C بحاسوبك



٤. ستجد أن نظام التشغيل Windows يشير في شريط المهام أن الحاسوب قيد الشحن. تحقق لترى إن كان الحاسوب يشحن بالفعل.



٥. وصل هاتف متوافق أو جهاز لوحي بمنفذ USB لشحنه.





# المواصفات

## العامّة

طراز PA901C

## التصنيف

مخرجات: USB-C

٢٠,٠ فولت === ٤,٥ أمبير (٩٠,٠ واط) / ١٥,٠ فولت === ٣,٠ أمبير (٤٥,٠ واط)  
٩,٠ فولت === ٣,٠ أمبير (٢٧,٠ واط) / ٥,٠ فولت === ٣,٠ أمبير (١٥,٠ واط)  
٥,٠ فولت === ٢,٠ أمبير (١٠,٠ واط)

مخرجات: USB-A

مخرجات: UAB-C+USB-A الحد الأقصى ١٠٠,٠ واط

١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ١,٧٠ أمبير ٥٠-٦٠ هرتز

المدخلات:

## الكفاءة

في الوضع النشط / في وضع 10% أحمال / في وضع عدم وجود أحمال

٩٠,٣٠% / غير متاح / ٠,٩٠٧,٠ واط

٨٩,٥٩% / ٨٤,١٨% / ٠,٩٨٣,٠ واط

١١٥ فولت متردد / ٦٠ هرتز

٢٣٠ فولت متردد / ٥٠ هرتز

## الخصائص المادية

٣٧٥ جم بدون التغليف وكابل التيار المتردد

الوزن

المحوّل ١٣٠ x ٦٦ x ٢٢ ± ٠,٥ مم

الأبعاد

كابل التيار المتردد ٩١ مم

طول الكابل

كابل التيار المستمر ١٨٠ ± ٥٠ مم

لا يوجد ( يمكن التنظيف بوجه عام باستخدام قطعة قماش مبللة )

الأجزاء التي يمكن غسلها

## الظروف البيئية

من ٥٠ إلى ٥٤٠ مئوية (من ٥٣٢ إلى ١٠٤ فهرنهايت)

درجة حرارة التشغيل

٩٥% رطوبة نسبية (غير مكثفة)

نسبة الرطوبة أثناء التشغيل

من ٥٤٠ إلى ٥٧٠ مئوية (من ١٠٤ إلى ١٠٨ فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين

ملحوظة: محوّل الطاقة هذا متوافق مع بعض أجهزة حاسوب Dell. لمزيد من المعلومات عن أجهزة حاسوب Dell المدعومة، تفضّل زيارة [www.dell.com](http://www.dell.com).

ملحوظة: محوّل الطاقة هذا متوافق مع بعض الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. لمزيد من المعلومات عن الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المدعومة، تفضّل زيارة [www.dell.com](http://www.dell.com).

⚠ التنبيه: منفذ USB الموجود في هذا المحوّل يُخرج طاقة فقط، ولا يمكن له أن يعمل كمنفذ لإدخال الطاقة.



# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الأسباب المحتملة	الحلول الممكنة
جهاز الحاسوب/المحمول لا يشحن	ربما يكون محوّل الطاقة لا يعمل	ألق نظرة لترى إن كان مؤشر LED الموجود على كابل USB-C مضيئاً. تأكد من أن كابل USB-C موصل جيداً بالحاسوب. إن كان مؤشر LED غير مضيء، تأكد مما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>• قايِس التيار المتردد موصل جيداً بمتنفيذ إدخال التيار المتردد الموجود في محوّل الطاقة.</li><li>• كابل طاقة التيار المتردد موصل جيداً بمقيس الطاقة.</li><li>• نزع جميع الكابلات وإعادة توصيل كابل إدخال التيار المتردد والمحاولة مرة أخرى.</li><li>• اتصل بشركة Dell إن ظل الحاسوب لا يشحن.</li></ul>
الجهاز المحمول المتصل بمتنفيذ USB لا يشحن	ربما يكون محوّل الطاقة لا يعمل	ألق نظرة لترى إن كان مؤشر LED الموجود على كابل USB-C مضيئاً. تأكد من أن كابل USB موصل جيداً بالجهاز. <ul style="list-style-type: none"><li>• إن كان مؤشر LED غير مضيء، افصل جميع الكابلات وأعد توصيل كابل إدخال طاقة التيار المتردد، لترى إن كان مؤشر LED سيعمل أم لا. اتصل بشركة Dell إن ظل الحاسوب غير قادر على استكشاف محوّل الطاقة.</li></ul>



# المعلومات القانونية

## الضمان

### الضمان المحدود وسياسة الإرجاع

تحمل منتجات العلامة التجارية Dell ضمانًا محدودًا لمدة عام واحد على المكونات المادية. إذا تم الشراء مع أحد أجهزة حاسوب Dell، سيتبع نفس ضمان الحاسوب.

### لعملاء الولايات المتحدة:

عملية الشراء هذه واستخدامك لهذا المنتج يخضعان لاتفاقية المستخدم النهائي الخاصة بشركة Dell، والتي يمكن لك أن تجدها على [Dell.com/terms](http://Dell.com/terms). تحتوي هذه الوثيقة على بنود تحكيم ملزمة.

### لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تخضع منتجات العلامة التجارية Dell التي تُباع وتستخدم إلى حقوق المستهلك القانونية المحلية المعمول بها، وشروط أية اتفاقية بيع تجزئة تكون قد أبرمتها (والتي ستطبق بينك وبين تاجر التجزئة) وشروط عقد المستخدم النهائي التابعة لشركة Dell.

قد توفر شركة Dell أيضًا ضمانًا إضافيًا على المكونات المادية - يمكن العثور على التفاصيل الكاملة لشروط عقد المستخدم النهائي والضمان لشركة Dell بالانتقال إلى [Dell.com](http://Dell.com). واختيار بلدك من القائمة الموجودة في أسفل الصفحة "الرئيسية"، ثم النقر على رابط "الشروط والأحكام" للاطلاع على شروط المستخدم النهائي، أو على رابط "الدعم" للاطلاع على شروط الضمان.

### غير عملاء الولايات المتحدة:

تخضع منتجات العلامة التجارية Dell التي تُباع وتستخدم إلى حقوق المستهلك القانونية المحلية المعمول بها، وشروط أية اتفاقية بيع تجزئة تكون قد أبرمتها (والتي ستطبق بينك وبين تاجر التجزئة) وشروط ضمان شركة Dell. قد توفر شركة Dell أيضًا ضمانًا إضافيًا على المكونات المادية - يمكن العثور على التفاصيل الكاملة لشروط ضمان شركة Dell بالانتقال إلى [Dell.com](http://Dell.com). واختيار بلدك من القائمة الموجودة في أسفل الصفحة "الرئيسية"، ثم النقر على رابط "الشروط والأحكام" أو على رابط "الدعم" للاطلاع على شروط الضمان.

