

# Alienware 13 R2




## Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart  
Guía de inicio rápido | Snabbstartguide



## Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido  
Anslut strömadaptaren och tryck på strömbrytaren




## Shortcut keys

Genvejstaster | Snarveistaster  
Teclas de acceso directo | Kortkommandon

**Allows to disconnect Alienware graphics amplifier**  
Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker  
Brukes til å koble fra Alienware-grafikkforsterker  
Permite desconectar el Alienware graphics amplifier  
Används för att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren



**Disable/enable wireless**  
Deaktiver/aktiver trådløs  
Deaktiver/aktiver trådløst nettverk  
Desactivar/activar conexión inalámbrica  
Inaktivera/aktivera trådlöst



**Mute audio**  
Slå lyd fra | Demp lyden  
Silenciar el audio | Stäng av ljud

**Decrease volume**  
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden  
Bajar el volumen | Minska volymen

**Increase volume**  
Forøg lydstyrke | Øk lyden  
Subir el volumen | Öka volymen

**Switch to external display**  
Skift til eksternt skærm | Bytt til eksternt skjerm  
Alternar a pantalla externa | Växla till extern bildskärm

**Decrease brightness**  
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken  
Disminuir brillo | Minska ljusstyrkan

**Increase brightness**  
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken  
Aumentar brillo | Öka ljusstyrkan

**Disable/enable touchpad**  
Deaktiver/aktiver berøringspude  
Deaktiver/aktiver berøringsplaten  
Desactivar/activar superficie táctil  
Inaktivera/aktivera pekskiva

**Disable/enable AlienFX**  
Deaktiver/aktiver AlienFX | Deaktiver/aktiver AlienFX  
Desactivar/activar AlienFX | Inaktivera/aktivera AlienFX

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i *Spesifikationer* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
MERK: Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.  
NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](http://Dell.com/support).  
ANMÄRKNING! För mer information, se *Spesifikationer* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Produktstøtte og håndbøker  
Soporte del producto y manuales  
Produktsupport och handböcker

[Alienware.com](http://Alienware.com)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Kontakt Dell | Kontakt Dell  
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Normativa y seguridad  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorisk model | Regulerende modell  
Modelo normativo | Regleringsmodell

P56G

**Regulatory type**  
Regulatorisk type | Regulerende type  
Tipo normativo | Regleringstyp

P56G002


**Computer model**  
Computermodell | Datamaskinmodell  
Modelo de equipo | Datormodell

Alienware 13 R2




# Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktionen



- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone              | 12. Headset port               |
| 2. Camera-status light           | 13. Touch pad                  |
| 3. Camera                        | 14. Backlit keyboard           |
| 4. Left microphone               | 15. Thunderbolt 3 port (USB-C) |
| 5. Caps-lock status light        | 16. USB 3.0 port               |
| 6. Wireless-status light         | 17. Network port               |
| 7. Hard-drive activity light     | 18. Power button               |
| 8. Power-adaptor port            | 19. External Graphics Port     |
| 9. Security-cable slot           | 20. HDMI port                  |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 21. Service Tag label          |
| 11. Microphone/headphone port    |                                |



- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Højre mikrofon                  | 14. Baggrundsoplyst tastatur   |
| 2. Kamerastatusindikator           | 15. Thunderbolt 3-port (USB-C) |
| 3. Kamera                          | 16. USB 3.0-port               |
| 4. Venstre mikrofon                | 17. Netværksport               |
| 5. Statuslys for caps-lock         | 18. Tænd/sluk-knap             |
| 6. Statusindikator for trådløst    | 19. Ekstern grafikport         |
| 7. Indikator for harddiskaktivitet | 20. HDMI-port                  |
| 8. Port til strømadapter           | 21. Servicemærke               |
| 9. Sikkerhedskabelslot             |                                |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare    |                                |
| 11. Port til mikrofon/hovedtelefon |                                |
| 12. Headset-port                   |                                |
| 13. Berøringsplade                 |                                |

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon                  | 13. Styreplate                 |
| 2. Statuslys for kamera            | 14. Bakgrunnsbelyst tastatur   |
| 3. Kamera                          | 15. Thunderbolt 3-port (USB-C) |
| 4. Venstre mikrofon                | 16. USB 3.0-port               |
| 5. Statuslys for versallås         | 17. Nettverksport              |
| 6. Statuslampe for trådløs         | 18. Strømknapp                 |
| 7. Aktivitetslampe for harddisk    | 19. Ekstern grafikport         |
| 8. Kontakt for strømforsyning      | 20. HDMI-port                  |
| 9. Spor for sikkerhetskabel        | 21. Servicemerke               |
| 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare |                                |
| 11. Mikrofon-/hodetelefonport      |                                |
| 12. Hodetelefonport                |                                |

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Micrófono derecho   | 11. Puerto para audífono/micrófono |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara                   | 12. Puerto para auriculares        |
| 3. Cámara  | 13. Superficie táctil              |
| 4. Micrófono izquierdo   | 14. Teclado retroiluminado         |
| 5. Indicador luminoso del estado de Bloq Mayús                 | 15. Puerto Thunderbolt 3 (USB C)   |
| 6. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica    | 16. Puerto USB 3.0                 |
| 7. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro | 17. Puerto de red                  |
| 8. Puerto de adaptador de alimentación                         | 18. Botón de encendido             |
| 9. Ranura del cable de seguridad                               | 19. Puerto externo para gráfica    |
| 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare                              | 20. Puerto HDMI                    |
|  | 21. Etiqueta de servicio           |

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Höger mikrofon                   | 13. Pekskiva                    |
| 2. Kamerastatuslampe                | 14. Bakgrunnsbelyst tangentbord |
| 3. Kamera                           | 15. Thunderbolt 3-port (USB-C)  |
| 4. Vänster mikrofon                 | 16. USB 3.0-port                |
| 5. Statuslampe för caps-lock        | 17. Nätverksport                |
| 6. Statuslampe för trådlösa nätverk | 18. Strömbrytare                |
| 7. Lampe för harddiskaktivitet      | 19. Port för extern grafik      |
| 8. Nätadapterport                   | 20. HDMI-port                   |
| 9. Plats för kabellås               | 21. Etikett med servicenummer   |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare     |                                 |
| 11. Mikrofon-/hörlursport           |                                 |
| 12. Hörlursport                     |                                 |