

Alienware 17



Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida

Skrócona instrukcja uruchomienia | دليل البدء السريع




Connect the power adapter and press the power button

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

Podłączyć zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل



Shortcut keys

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

Skróty klawiaturowe | مفاتيح الاختصار

Allows to disconnect Alienware graphics amplifier

Ermöglicht das Trennen der Verbindung zum Alienware-Grafikverstärker

Consente di scollegare l'amplificatore grafico Alienware
Odlączenie wzmacniacza grafiki Alienware

يتيح فصل مضخم رسومات Alienware



Disable/enable wireless

Wireless deaktivieren/aktivieren

Disattivare/Attivare modalità senza fili

Włączenie/wyłączenie urządzeń bezprzewodowych

تمكين/تعطيل الشبكة اللاسلكية



Mute audio

Audio stummschalten | Disattiva audio

Wyciszenie dźwięku | كتم الصوت



Decrease volume

Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume

Zmniejszenie głośności | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Lautstärke erhöhen | Aumenta volume

Zwiększenie głośności | رفع مستوى الصوت



Switch to external display

Auf externe Anzeige umschalten

Passa al display esterno

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny

التبديل إلى الشاشة الخارجية



Decrease brightness

Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità

Zmniejszenie jasności | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness

Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità

Zwiększenie jasności | رفع مستوى السطوع



Disable/enable touch pad

Touchpad deaktivieren/aktivieren | Disattiva/Attiva touchpad

Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej | تعطيل/تمكين لوحة اللمس



Disable/enable AlienFX

AlienFX deaktivieren/aktivieren | Attiva/disattiva AlienFX

Włączenie/wyłączenie funkcji AlienFX | تمكين/تعطيل AlienFX

NOTE: For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf Dell.com/support.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo Dell.com/support.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie Dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان Dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

Pomoc techniczna i podręczniki

دعم المنتج والدلائل

Alienware.com

Dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Kontakt z firmą Dell | Dell الاتصال بـ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

Przepisy i bezpieczeństwo

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

Model | الموديل التنظيمي

P43F

Regulatory type

Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

Typ | النوع التنظيمي

P43F002

Computer model

Computermodell | Modello computer

Model komputera | موديل الكمبيوتر

Alienware 17 R3



01FXGTA00




Printed in China.

2015-07


© 2015 Dell Inc.

Features

Funktionen | Funzioni | Funkcje | الميزات



- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Num-lock status light
- 6. Caps-lock status light
- 7. Wireless-status light
- 8. Hard-drive activity light
- 9. Power-adaptor port
- 10. Security-cable slot
- 11. USB 3.0 port with PowerShare
- 12. USB 3.0 port
- 13. Microphone/headphone port
- 14. Headset port
- 15. Touch pad
- 16. Backlit keyboard
- 17. Media-card reader
- 18. USB Type-C port
- 19. USB 3.0 port
- 20. Network port
- 21. Power button (Alienware logo)
- 22. Subwoofer
- 23. External Graphics Port
- 24. HDMI port
- 25. Service Tag label



- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamerastatusanzeige
- 3. Kamera
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. NUM-Tastenanzeige
- 6. Feststelltastenanzeige
- 7. Wireless-Statusanzeige
- 8. Festplattenaktivitätsanzeige
- 9. Netzadapteranschluss
- 10. Sicherheitskabeleinschub
- 11. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
- 12. USB 3.0-Anschluss
- 13. Mikrofon-/Kopfhöreranschluss
- 14. Kopfhöreranschluss
- 15. Touchpad
- 16. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- 17. Speicherkartenleser
- 18. USB-Anschluss (Typ C)
- 19. USB 3.0-Anschluss
- 20. Netzwerkanschluss
- 21. Betriebsschalter (Alienware-Logo)
- 22. Subwoofer
- 23. Externer Grafikkartenanschluss
- 24. HDMI-Anschluss
- 25. Service-Tag-Etikett

- 1. Microfono destro
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Fotocamera
- 4. Microfono sinistro
- 5. Indicatore di stato di BLOC NUM
- 6. Indicatore di stato di BLOC MAIUSC
- 7. Indicatore di stato modalità senza fili
- 8. Indicatore di attività del disco rigido
- 9. Porta adattatore di alimentazione
- 10. Slot cavo di protezione
- 11. Porta USB 3.0 con PowerShare
- 12. Porta USB 3.0
- 13. Porta microfono/cuffie
- 14. Porta auricolare
- 15. Touchpad
- 16. Tastiera retroilluminata
- 17. Lettore di schede multimediali
- 18. Porta di tipo C USB
- 19. Porta USB 3.0
- 20. Porta di rete
- 21. Pulsante di accensione (logo Alienware)
- 22. Subwoofer
- 23. Porta scheda grafica esterna
- 24. Porta HDMI
- 25. Etichetta Numero di servizio

- 1. Mikrofon prawy
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Mikrofon lewy
- 5. Lampka stanu klawisza Num Lock
- 6. Lampka stanu klawisza Caps Lock
- 7. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
- 8. Lampka aktywności dysku twardego
- 9. Złącze zasilacza
- 10. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 11. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 12. Port USB 3.0
- 13. Gniazdo mikrofonu/słuchawek
- 14. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 15. Tabliczka dotykowa
- 16. Klawiatura podświetlana
- 17. Czytnik kart pamięci
- 18. Port USB typu C
- 19. Port USB 3.0
- 20. Złącze sieciowe
- 21. Przycisk zasilania (logo Alienware)
- 22. Głośnik niskotonowy
- 23. Złącze grafiki zewnętrznej
- 24. Złącze HDMI
- 25. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

- 1. الميكروفون الأيمن
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. الكاميرا
- 4. الميكروفون الأيسر
- 5. مصباح حالة Num-lock
- 6. مصباح حالة Caps-lock
- 7. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- 8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 9. منفذ مهابئ التيار
- 10. فتحة كبل الأمان
- 11. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
- 12. منفذ USB 3.0
- 13. منفذ ميكروفون/سماعة رأس
- 14. منفذ سماعة الرأس
- 15. لوحة اللمس
- 16. لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية
- 17. قارئ بطاقات الوسائط
- 18. منفذ USB من النوع C
- 19. منفذ USB 3.0
- 20. منفذ الشبكة
- 21. زر التشغيل (شعار Alienware)
- 22. مضخم الصوت
- 23. منفذ الرسومات الخارجي
- 24. منفذ HDMI
- 25. ملصق رمز الخدمة