

## Features

1. Left microphone
2. Camera
3. IR Sensor (for 3D panel only)
4. Camera-status light
5. Right microphone
6. Power button
7. Power-status light
8. Hard-drive activity light
9. Wireless-status light
10. Caps-lock status light
11. Network port
12. USB 3.0 ports (2)
13. Media-card reader
14. Optical drive, hard drive, or solid-state drive
15. Backlit keyboard
16. Backlit touchpad
17. Headphones and microphone combo port
18. Headphones/Speakers port
19. Microphone port
20. USB 3.0 port
21. USB 3.0 port with PowerShare
22. Mini DisplayPort
23. HDMI-input and output port
24. Security-cable slot
25. Power-adaptor port

## Funktioner

1. Venstre mikrofon
2. Kamera
3. IR-sensor (kun til 3D-panel)
4. Statusindikator for kamera
5. Højre mikrofon
6. Tænd/sluk-knap
7. Indikator for strømstatus
8. Indikator for harddiskaktivitet
9. Statusindikator for trådløs
10. Caps-lock-statusindikator
11. Netværksport
12. USB 3.0-porte (2)
13. Mediekortlæser
14. Optisk drev, harddisk eller e, or solid-state-drev
15. Baggrundsoplyst tastatur
16. Baggrundsoplyst pegefelt
17. Hovedtelefon og mikrofon-kombinationsport
18. Hovedtelefon/Højtalere-port
19. Mikrofonport
20. USB 3.0-port
21. USB 3.0-port med PowerShare
22. Mini DisplayPort
23. HDMI-indgangs- og udgangs-port
24. Sikkerhedskablets åbning
25. Port til strømsadapler

## Funksjoner

1. Venstre mikrofon
2. Kamera
3. IR-sensor (kun for 3D-panel)
4. Statuslys for kamera
5. Høyre mikrofon
6. Strømknapp
7. Statuslampe for strøm
8. Aktivitetslampe for harddisk
9. Statuslampe for trådløs
10. Statuslampe for Caps-lock
11. Nettverksport
12. USB 3.0-kontakter (2)
13. Mediekortleser
14. Optisk stasjon, harddisk eller SSD
15. Bakgrunnsbelyst tastatur
16. Bakgrunnsbelyst berøringsplate
17. Kombinert hodetelefon og mikrofonkontakt
18. Kontakt for hodetelefoner/høytalere
19. Mikrofonport
20. USB 3.0-port
21. USB 3.0-port med PowerShare
22. Mini DisplayPort
23. HDMI-kontakt (inn og ut)
24. Spor for sikkerhetskabel
25. Kontakt for strømforsyning

## Funktioner

1. Vänster mikrofon
2. Kamera
3. IR-sensor (endast för 3D-panel)
4. Kamerastatuslampa
5. Höger mikrofon
6. Strömbrytare
7. Strömstatuslampa
8. Lampa för harddiskaktivitet
9. Statuslampa för trådlösa nätverk
10. Statuslampa för Caps-lock
11. Nätverksport
12. USB 3.0-portar (2)
13. Mediakortläsare
14. Optisk enhet, harddisk eller halvledarenhet
15. Bakgrunnsbelyst tangentbord
16. Bakgrunnsbelyst pekskiva
17. Kombinationsport hörlurar/mikrofon
18. Port hörlurar/högtalare
19. Mikrofonport
20. USB 3.0-port
21. USB 3.0-port med PowerShare
22. Mini-Display-port
23. HDMI-ingång och -utgång
24. Plats för kabelläs
25. Nätadapterport

## More Information

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

For sales, technical support, or customer service issues, see [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2013 Dell Inc. All rights reserved.

Alienware™, AlienFX®, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc.

2013 - 06

Regulatory Model: P18E | Type: P18E001

Computer Model: Alienware 17 R1

## Flere oplysninger

Du kan finde de seneste oplysninger, ofte stillede spørgsmål og løsninger på de mest almindelige problemer, på [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

For spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, se [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2013 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alienware™, AlienFX® og AlienHead-logoen er varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Alienware Corporation. Dell™ er et varemærke, der er ejet af Dell Inc.

2013 - 06

Regulatorisk model: P18E | Type: P18E001

Computermodel: Alienware 17 R1

## Mer informasjon

Den nyeste informasjonen, Vanlige spørsmål (FAQ) og løsninger på de vanligste problemene finner du på [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

Hvis du ønsker å ta kontakt for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterte henvendelser, må du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

© 2013 Dell Inc. Med enerett.

Alienware™, AlienFX® og AlienHead-logoen er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører Alienware Corporation. Dell™ er et varemærke som tilhører Dell Inc.

2013 - 06

Reguleringsmodell: P18E | Type: P18E001

Maskinmodell: Alienware 17 R1

## Mer information

För den senaste informationen, vanliga frågor och lösningar på de vanligaste problemen, gå till [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

För försäljning, teknisk support och kundtjänst, se [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell).

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varning.

© 2013 Dell Inc. Med ensamrätt.

Alienware™, AlienFX® och AlienHead-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Alienware Corporation. Dell™ är ett varumärke som tillhör Dell Inc.

2013 - 06

Regleringsmodell: P18E | Typ: P18E001

Datormodell: Alienware 17 R1

# ALIENWARE™

# 17



## Quick Start Guide


Hurtig startguide | Hurtigstart  
Snabbstartguide

Printed in China.




## 1 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Koble til strømadapteren  
Anslut nätadaptern




## 2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på "på"-knappen  
Tryck på strömbrytaren



## Service Tag and regulatory labels

Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter | Servicemerke og forskriftsetiketter  
Service- och regleringsetiketter



### Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normative: P18E  
Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA  
Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz  
Intensidad de entrada (máxima): 3,5 A (2,34 A/2,5 A/3,5 A)  
Corriente de salida: 9,23 A/12,3 A  
Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Function Keys

Funktionstaster | Funksjonstaster | Funktionstangenter

	<b>Switch to external display</b>	Skift til ekstern skærm Bytt til ekstern visning Växla till extern bildskärm	
	<b>Disable/enable wireless</b>	Deaktiver/aktiver trådløst Deaktiver/aktiver trådløst nettverk Inaktivera/aktivera trådløst	
	<b>Eject disc from optical drive</b>	Skub disk ud af optisk drev Mat ut plate fra den optiske stasjonen Mata ut skiva från optisk enhet	
	<b>Disable/enable switchable graphics</b>	Deaktiver/aktiver omskiftelig grafik Deaktiver/aktiver byttbart skjermkort Inaktivera/aktivera växlingsbar grafik	
	<b>Mute audio</b>	Slå lyd fra Demp lyden Stäng av ljud	
		<b>Decrease volume</b>	Formindsk lydstyrke Reduser lydstyrken Minska volymen
		<b>Increase volume</b>	Forøg lydstyrke Øk lydstyrken Öka volymen
		<b>Toggle HDMI between input and output</b>	Skift HDMI mellem indgang og udgang Bytt mellom inn- og utsignaler via HDMI-kontakten Växla HDMI mellan in och ut
		<b>Launch/close Alienware Performance Monitoring</b>	Start/luk Alienware Performance Monitoring Start/lukk Alienware Performance Monitoring Starta/stäng Alienwares prestandaövervakning
		<b>Disable/enable touchpad</b>	Deaktiver/aktiver pegefelt Deaktiver/aktiver berøringsplaten Inaktivera/aktivera pekskiva
		<b>Disable/enable AlienFX</b>	Deaktiver/aktiver AlienFX Deaktiver/aktiver AlienFX Inaktivera/aktivera AlienFX