

Chromebook 5190


Quick Start Guide

Aan de slag
Guide de démarrage rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation



What's New

Nieuw in deze versie | Nouveautés

- The system is shipped with Apollo Lake Celeron Dual Core and Quad Core processors.
- Het systeem wordt geleverd met Apollo Lake Celeron Dual Core en Quad Core-processors.
- Le système est livré avec des processeurs Apollo Lake Celeron double cœur et quatre cœurs.

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):
Pour plus de détails sur votre Garantie matérielle limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous:

Dell Limited Hardware Warranty

Beperkte hardwaregarantie van Dell
Garantie matérielle limitée Dell

www.dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts

Dell-servicecontracten voor klanten
Contrats de service Dell Consumer

www.dell.com/servicecontracts

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen
Assistance produits et manuels

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

P28T

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

P28T001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Chromebook 5190

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Intel Corporation.

© 2017 Google.




0JH09VA00


2017-12

Features

Kenmerken | Caractéristiques



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. USB Type-C (Power Delivery/ DisplayPort)
7. USB 3.1 Gen 1 port
8. Touchpad
9. Headset port
10. microSD card reader
11. USB 3.1 Gen 1 port
12. USB Type-C (Power Delivery/ DisplayPort)
13. Battery status light



15. Speakers

1. Camera
2. Statuslampje voor camera
3. Microfoon
4. Aan-/uitknop
5. Sleuf voor Noble wedge-slot
6. USB-type C (Stroomtoevoer/ DisplayPort)
7. USB 3.1 Gen 1-poort
8. Toetsenblok
9. Headsetpoort
10. microSD-kaartlezer
11. USB 3.1 Gen 1-poort
12. USB-type C (Stroomtoevoer/ DisplayPort)
13. Batterijstatuslampje
14. Servicetaglabel

15. Luidsprekers

1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Logement Noble Wedge Lock
6. USB de type-C (Power Delivery/ DisplayPort)
7. Port USB 3.1 Gen 1
8. Pavé tactile
9. Port casque
10. Lecteur de carte microSD
11. Port USB 3.1 Gen 1
12. USB de type-C (Power Delivery/ DisplayPort)
13. Voyant d'état de la batterie
14. Étiquette du numéro de série

15. Haut-parleurs