

Chromebook 13 3380


Quick Start Guide

Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo




2 Finish Chromebook setup

Finalice la configuración de Chromebook



Connect to your network

Conéctese a una red



Wait for update to finish

Espere a que finalice la actualización

NOTE: Your computer will restart after Google update.

NOTA: El equipo se reiniciará tras la actualización de Google.




Sign in to your Google account or create a new account

Inicie sesión en su cuenta de Google o cree una cuenta nueva

3 Register Chromebook

Registre Chromebook



dell.com/support/registration

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:


Para obtener más información acerca de su garantía limitada de hardware de Dell o cualquier otro servicio adquirido (según se detalla en la factura), consulte los enlaces que aparecen a continuación:

Dell Limited Hardware Warranty: [Dell.com/warranty](https://dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [Dell.com/servicecontracts](https://dell.com/servicecontracts)

Explore resources

Explorar recursos



Get started

Comience

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
1950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:
Voltaje de entrada:
Corriente de entrada (máxima):
Frecuencia de entrada:
Corriente de salida:
Voltaje de salida:

P80G
100 V CA–240 V CA
1,60 A / 1,70 A
50 Hz–60 Hz
3,34 A
19,5 VCC

Help Center

Centro de asistencia

Community

Comunidad

Business and education

Empresas y educación

Dell Chromebook

Dell Chromebook

Product support and manuals

Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Normativa y seguridad

Regulatory model

Modelo normativo

Regulatory type

Tipo normativo

Computer model

Modelo de equipo

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



P80G

P80G002

Chromebook 13 3380

Features

Funciones



1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 port
8. Battery status light
9. Universal audio port
10. Speakers

11. Touchpad
12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Power port connector
16. Dell Activity Light
17. Service tag label

1. Micrófono
2. Cámara
3. Indicador luminoso de la cámara
4. Micrófono
5. Botón de encendido
6. Ranura de bloqueo Noble Wedge
7. Puerto USB 3.0
8. Indicador luminoso del estado de la batería
9. Puerto de audio universal

10. Altavoces
11. Superficie táctil
12. Lector de tarjetas microSD
13. Puerto USB 3.0 con PowerShare
14. Puerto HDMI
15. Conector del puerto de alimentación
16. Indicador luminoso de actividad de Dell
17. Etiqueta de servicio



© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Google Inc.



Printed in China.

2017-01