

# Chromebook 13 3380

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in

Brancher l'adaptateur d'alimentation et mettre l'ordinateur sous tension

Netzadapter anschließen und Computer einschalten

Collegare l'adattatore di alimentazione e accendere il computer



## 2 Finish Chromebook setup

Voltooi de Chromebook-setup | Terminer la configuration du Chromebook

Chromebook-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Chromebook




### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter à un réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete



### Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid

Attendre la fin de la mise à jour

Warten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist

Attendere il termine dell'aggiornamento

**NOTE:** Your computer will restart after Google update.

**N.B.:** Uw computer start opnieuw na de Google-update.

**REMARQUE :** l'ordinateur redémarrera après la mise à jour de Google.

**ANMERKUNG:** Nach der Google-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.

**N.B.:** il computer si riavvierà al termine dell'aggiornamento Google.



### Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account aan

Se connecter à un compte Google ou créer un nouveau compte


Bei Ihrem Google-Konto anmelden oder neues Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Google oppure creare un nuovo account

## 3 Register Chromebook

Registreer Chromebook | Enregistrer le Chromebook

Chromebook registrieren | Registrarsi su Chromebook



[dell.com/support/registration](https://dell.com/support/registration)

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):

Pour plus de détails sur la Garantie matérielle limitée Dell et les autres contrats de service souscrits (comme il est précisé dans la facture), cliquer sur les liens ci-dessous :

Details zur eingeschränkten Dell Hardwaregarantie und allen erworbenen Serviceverträgen (wie auf Ihrer Rechnung angegeben) finden Sie unter folgenden Links:

Per dettagli sulla garanzia hardware limitata Dell e su tutti i contratti di servizio acquistati (come specificato nella fattura), visitare il link di seguito:


Dell Limited Hardware Warranty: [Dell.com/warranty](https://dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [Dell.com/servicecontracts](https://dell.com/servicecontracts)

## Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources

Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



### Get started

Aan de slag

Commencer

Erste Schritte

Inizio

## Help Center

Helpcentrum | Centre d'assistance  
Hilfcenter | Centro di supporto

## Community

Gemeenschap | Communauté  
Community | Community

## Business and education

Werknemers en studenten  
Affaires et éducation  
Wirtschaft und Bildung  
Business e formazione

## Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook  
Dell Chromebook | Dell Chromebook

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Assistance produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

## Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[support.google.com/chromebook](https://support.google.com/chromebook)

[chromebook.com/community](https://chromebook.com/community)

[support.google.com/chrome/a/](https://support.google.com/chrome/a/)

[chromebook.com/dell](https://chromebook.com/dell)

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)


**P80G**

**P80G002**

**Chromebook 13 3380**



# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 port
8. Battery status light
9. Universal audio port
10. Speakers

11. Touchpad
12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Power port connector
16. Dell Activity Light
17. Service tag label



1. Microfoon
2. Camera
3. Camera-statuslampje
4. Microfoon
5. Aan-uitknop
6. Sleuf voor kabelslot van Noble Wedge
7. USB 3.0-poort
8. Batterijstatuslampje
9. Universele audio-poort
10. Luidsprekers

11. Toetsenblok
12. microSD-kaartlezer
13. USB 3.0-poort met PowerShare
14. HDMI-poort
15. Netadapterpoort aansluiting
16. Dell activiteitenlampje
17. Servicetaglabel

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Nobel Wedge-Sicherheitschloßeinschub
7. USB 3.0-Anschluss
8. Akkuzustandsanzeige
9. Universeller Audioanschluss

10. Lautsprecher
11. Touchpad
12. MicroSD-Kartenleser
13. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
14. HDMI-Anschluss
15. Netzanschlusstecker
16. Dell-Aktivitätsanzeige
17. Service-Tag-Etikett

1. Microphone
2. Webcam
3. Voyant d'état de la webcam
4. Microphone
5. Bouton d'alimentation
6. Emplacement pour verrou Noble
7. Port USB 3.0
8. Voyant d'état de la batterie
9. Port audio universel
10. Haut-parleurs

11. Pavé tactile
12. Lecteur de cartes microSD
13. Port USB 3.0 avec PowerShare
14. Port HDMI
15. Connecteur du port d'alimentation
16. Voyant d'activité Dell
17. Étiquette du numéro de service

1. Microfono
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono
5. Accensione
6. Slot per dispositivi di blocco Noble Wedge
7. Porta USB 3.0
8. Indicatore di stato della batteria
9. Porta audio universale

10. Altoparlanti
11. Touchpad
12. Lettore di schede microSD
13. Porta USB 3.0 con PowerShare
14. Porta HDMI
15. Connettore porta di alimentazione
16. Indicatore di attività Dell
17. Etichetta Numero di servizio

