

Chromebook 13 3380


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Guía de inicio rápido
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd for din computer
Kytke verkkolaite ja käynnistä tietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo
Anslut nätadapern och slå på datorn




2 Finish Chromebook setup

Afslut installation af Chromebook | Viimeistele Chromebookin asennus
Fullfør Chromebook-oppsett | Finalice la configuración de Chromebook
Slutför Chromebook-inställningen



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Conéctese a una red
Anslut till ditt nätverk



Wait for update to finish

Vent for opdatering for at afslutte
Odota, että päivitys suoritetaan loppuun
Ven til oppdateringen er ferdig
Espere a que finalice la actualización
Vänta tills uppdateringen är klar

- NOTE: Your computer will restart after Google update.
- BEMÆRK: Din computer vil genstarte efter Google-opdatering.
- HUOMAUTUS: Tietokoneesi käynnistyy uudelleen Google-päivityksen jälkeen.
- MERK: Datamaskinen starter på nytt etter Google-oppdateringen.
- NOTA: El equipo se reiniciará tras la actualización de Google.
- ANMÄRKNING: Datorn startar om efter Google-uppdateringen.




Sign in to your Google account or create a new account

Log på din Google-konto eller opret en ny konto
Kirjaudu Google-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Google-kontoen din, eller opprett en konto
Inicie sesión en su cuenta de Google o cree una cuenta nueva
Logga in till ditt Google-konto eller skapa ett nytt konto

3 Register Chromebook

Registrer Chromebook | Rekisteröi Chromebook
Registrer Chromebook | Registre Chromebook
Registrera Chromebook



dell.com/support/registration

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

For detaljer om din begrænsede Dell hardwaregaranti og alle servicekontrakter du har købt (som detaljeret på din faktura), besøg linket herunder:

Lisätietoja Dellin rajoitetusta laitteistotuesta ja muista hankkimistasi palvelusopimuksistasi (jotka on merkitty laskuusi) on alla olevissa linkeissä:

Besök lenkene nedenför för å finne detaljer om Dells begrænsede maskinvaregaranti og eventuelle servicekontrakter som du har kjøpt (som står oppført på din faktura).

Para obtener más información acerca de su garantía limitada de hardware de Dell o cualquier otro servicio adquirido (según se detalla en la factura), consulte los enlaces que aparecen a continuación:


För information om Dells begränsade maskinvarugaranti och eventuella servicekontrakt du köpt (enligt beskrivningen i din faktura), besök länkarna nedan:

Dell Limited Hardware Warranty: [Dell.com/warranty](https://dell.com/warranty)

Dell Consumer Service Contracts: [Dell.com/servicecontracts](https://dell.com/servicecontracts)

Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resursseihin
Utforsk ressurser | Explorar recursos
Utforska resurser



Get started

Start
Aloita
Starte
Comience
Komma igång

Help Center

Hjælps-center | Ohje- ja tukikeskus
Hjelpesenter | Centro de asistencia | Hjälpcentrum

Community

Community | Yhteisö
Gruppe | Comunidad | Onlinegrupp

Business and education

Forretning og uddannelse | Yritykset ja koulutus
Virksomhet og utdanning | Empresas y educación
Företag och utbildning

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook | Dell Chromebook | Dell Chromebook

Product support and manuals

Produktsupport og manualer | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Manuales y soporte técnico de productos
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säddöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet | Normativa y seguridad
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säddösten mukainen malli
Regulerende modell | Modelo normativo | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säddösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Tipo normativo | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Modelo de equipo

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P80G

P80G002

Chromebook 13 3380



Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funciones | Funktioner



1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 port
8. Battery status light
9. Universal audio port
10. Speakers

11. Touchpad
12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Power port connector
16. Dell Activity Light
17. Service tag label



1. Mikrofon
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Mikrofon
5. Strømknap
6. Låseslot til Noble Wedge
7. USB 3.0-port
8. Batteristatusindikator
9. Universel lydport

1. Mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilavallo
4. Mikrofoni
5. Virtapainike
6. Noble Wedge -lukkopaikka
7. USB 3.0 -portti
8. Akun tilavallo
9. Yleisaudiopistoke

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslys
4. Mikrofon
5. Strømknapp
6. Noble Wedge-låsespor
7. USB 3.0-port
8. Batteristatuslys
9. Universal lydport
10. Høytalere

10. Høytalere
11. Berøringsplade
12. microSD-kortlæser
13. USB 3.0-port med PowerShare
14. HDMI-port
15. Strømportstik
16. Indikator for Dell-aktivitet
17. Servicemærke

10. Kaiuttimet
11. Kosketuslevy
12. microSD-kortinlukija
13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
14. HDMI-portti
15. Virtalitäntä
16. Dell toiminnan merkkivalo
17. Huoltomerkkitarra

11. Styreplate
12. microSD-kortleser
13. USB 3.0-kontakt med PowerShare
14. HDMI-port
15. Strømportkontakt
16. Dell-aktivitetslampe
17. Servicemærke-etikett

1. Micrófono
2. Cámara
3. Indicador luminoso de la cámara
4. Micrófono
5. Botón de encendido
6. Ranura de bloqueo Noble Wedge
7. Puerto USB 3.0
8. Indicador luminoso del estado de la batería

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Strömbrytare
6. Plats för Noble Wedge-lås
7. USB 3.0-port
8. Batteriindikator
9. Universal ljudport

9. Puerto de audio universal
10. Altavoces
11. Superficie táctil
12. Lector de tarjetas microSD
13. Puerto USB 3.0 con PowerShare
14. Puerto HDMI
15. Conector del puerto de alimentación
16. Indicador luminoso de actividad de Dell
17. Etiqueta de servicio

10. Högtalare
11. Pekskiva
12. microSD-kortläsare
13. USB 3.0-port med PowerShare
14. HDMI-port
15. Strömportskontakt
16. Dell-aktivitetslampe
17. Etikett med servicenummer



OPY8MTA00



Printed in China.
2017-01