



Inspiron 11

3000-serie



[Aanzichten](#)

[Modi](#)

[Specificaties](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

2015 - 01 Rev. A01

Wettelijk model: P20T | Type: P20T002

Computermodel: Inspiron 3148

N.B.: De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Voorzijde



Linkerzijde



Rechterzijde



Toetsenbord/
touchpad



Weergave

Voorzijde



1 Lampje voor energie-/batterijniveau

Dit lampje geeft het energie- en batterijniveau van de computer aan.

Constant wit: netadapter is aangesloten op de computer en de batterij wordt opgeladen.

Lampje is geel: de batterij is bijna leeg of kritiek.

Uit: de netadapter is aangesloten op de computer en de batterij is volledig opgeladen of de netadapter is niet aangesloten op de computer.



Voorzijde



Linkerzijde




Rechterzijde

Toetsenbord/
touchpad

Weergave

Linkerzijde



1 Poort voor netadapter

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met een HDMI-ingang aan. Biedt video- en audio-output.

3 USB 3.0-poort met PowerShare

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

N.B.: Als uw computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in het BIOS-installatieprogramma.

N.B.: Bepaalde USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer is ingeschakeld of in de slaapstand staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.

4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, een microfoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

6 Linkerluidspreker

Zorgt voor geluidsweggeve vanaf uw computer.



Voorzijde



Linkerzijde



Rechterzijde

Toetsenbord/
touchpad

Weergave

Rechterzijde




1 Aan-uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop vier seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **N.B.:** U kunt het gedrag van de aan-uitknop aanpassen in Energiebeheer. Als u meer informatie wilt, ga dan naar *Ik en mijn Dell* op dell.com/support/manuals.

2 Bedieningsknoppen voor helderheid (2)

Indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

3 Rechterluidspreker

Zorgt voor geluidswaergave vanaf uw computer.

4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

6 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een Noble-beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.



Toetsenbord/touchpad


Voorzijde

Linkerzijde

Rechterzijde

Toetsenbord/
touchpad

Weergave



1 Gebied voor linksklikken

Druk hier om te linksklikken.

2 Touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om te linksklikken.

3 Gebied voor rechtsklikken

Druk hier om te rechtsklikken.



Weergave


Voorzijde

Linkerzijde

Rechterzijde

Toetsenbord/
touchpad

Weergave



1 Linkermicrofoon

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

2 Omgevingslichtsensor

Detecteert het omgevingslicht en past automatisch de helderheid van het beeldscherm aan.

3 Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

4 Statuslampje van de camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

5 Microfoon rechts

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

6 Windows-knop

Druk hierop om naar het Startscherm te gaan.



Modi

Notebook



Tablet



Tabletstandaard



Tent





Afmetingen en gewicht

Hoogte	19 mm (0,74 inch)
Breedte	300 mm (11,81 inch)
Diepte	201 mm (7,91 inch)
Gewicht (minimum)	1,40 kg (3,08 lb)

N.B.: Het gewicht van uw computer kan afwijken, afhankelijk van de bestelde configuratie en de verschillende mogelijkheden van de fabrikant.



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 3148
Processor	4e generatie Intel Core i3
Chipset	Ingebouwd in de processor



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Geheugen

Sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video




Geluidskaat




Opslag




Mediakaartlezer




Weergave




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Poorten en connectoren

Extern:

- | | |
|-------------|---|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Twee USB 2.0-poorten• Eén USB 3.0-poort |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI-poort• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) |

Intern:

- | | |
|-----|--|
| M.2 | Sleuf voor één M.2-kaart voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart |
|-----|--|



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Communicaties

Draadloos

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Weergave




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Geluidskaart

Controller	Realtek ALC3234 met Waves MaxxAudio
Luidsprekers	Twee
Luidsprekeroutput:	
Gemiddeld	2 W
Piek	2,5 W
Microfoon	Digitale array-microfoons in cameraeenheid
Volumeknoppen	Mediatoetsen en volumeknoppen.



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Opslag

Interface	SATA 3 Gbps
Harde schijf	Eén 2,5-inch station



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Mediakaartlezer

Type	Eén 2-in-1 sleuf
Ondersteunde kaarten	<ul style="list-style-type: none">• SD-kaart• MMC-kaart (MultiMedia Card)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicaties



Video




Geluidskaart



Opslag




Mediakaartlezer




Weergave




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Weergave

Type	11,6-inch HD, WLED touch
Resolutie (maximaal)	1366 x 768
Afmetingen:	
Hoogte	143,81 mm (5,66 inch)
Breedte	256,12 mm (10,08 inch)
Diagonaal	294,64 mm (11,60 inch)
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Werkingshoek	0 graden (gesloten) tot 360 graden
Kijkhoek	160 graden
Pixelpitch	0,1875 mm
Knoppen	Helderheid kan worden ingesteld met de sneltoetsen.



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Toetsenbord












Type	Chiclet-toetsenbord
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken te typen. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p>N.B.: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1–F12) instellen door wijziging van de functie toetsgedrag in het BIOS-setupprogramma.</p>

[Lijst met sneltoetsen.](#)





Sneltoetsen

 <small>F1</small>	Geluid dempen
 <small>F2</small>	Geluidsniveau omlaag
 <small>F3</small>	Geluidsniveau omhoog
 <small>F4</small>	Afspelen/Pauzeren
 <small>F5</small>	Zoekcharm openen
 <small>F6</small>	Open de charm Delen
 <small>F7</small>	Open de charm Apparaten
 <small>F8</small>	Open de charm Instellingen
 <small>F9</small>	Lijst van onlangs gebruikte apps
 <small>F10</small>	Menubalk actieve app tonen
 <small>F11</small>	Helderheid verminderen
 <small>F12</small>	Helderheid vermeerderen

<i>Fn</i>	+		Draadloos in-/uitschakelen
<i>Fn</i>	+	B	Pauzeren/Onderbreken
<i>Fn</i>	+	Ctrl	Snelkoppeling/Secundair menu (Fn + Ctrl-toets rechts)
<i>Fn</i>	+	Insert	Slaapstand
<i>Fn</i>	+	S	Scroll Lock



Specificaties

Camera

Resolutie:

Stilstaande beelden	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) bij 30 fps (maximum)
Diagonale kijkhoek	74 graden



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Touchpad

Resolutie:

Horizontaal 1207 dpi

Verticaal 1702 dpi

Afmetingen:

Breedte 102,40 mm (4,03 inch)

Hoogte 77,40 mm (3,04 inch)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter






Computer-omgeving



Batterij

Type	3 cels
Afmetingen:	
Breedte	77,20 mm (3,04 inch)
Diepte	254 mm (10 inch)
Hoogte	6,80 mm (0,27 inch)
Gewicht (maximaal)	0,25 kg (0,55 lb)
Voltage	11,4 VDC
Laadtijd wanneer de computer is uitgeschakeld (ongeveer)	Binnen vier uur
Bedrijfsduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Levensduur (ongeveer)	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0 °C tot en met 35 °C (32 °F tot en met 95 °F)
Opslag	-40 °C tot en met 65 °C (-40 °F tot en met 149 °F)
Knoopbatterij	CR-2032





Netadapter

Type	65 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom	1,60 A/ 1,70 A
Uitgangsstroom	3,34 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)
Opslag	–40 °C tot en met 70 °C (–40 °F tot en met 158 °F)



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Weergave



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht G1 zoals is gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

	In bedrijf	Opslag
Temperatuurbereik	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)	-40 °C tot en met 65 °C (-40 °F tot en met 149 °F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G [†]	160 G [‡]
Hoogte (maximum)	-15,2 m tot en met 3048 m (-50 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10.668 m (-50 ft tot en met 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de harde schijf geblokkeerd is.

