



Inspiron 11

3000-serien



[Visninger](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2015-08 Rev. A01

Regulatorisk model: P20T | Type: P20T003

Computermodel: Inspiron 11-3157

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm



Funktioner

Forside



1 Statusindikator for strøm/batteri

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet oplades.

Konstant gul — Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket — Strømadapter er tilsluttet computeren og batteriet er fuldt opladet, eller strømadapteren er ikke tilsluttet til computeren.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra




Skærm



Funktioner

Venstre



1 Port til strømadapter

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplade batteriet.

2 HDMI-port

Tilslut et tv eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lydoutput.

3 USB 3.0-port med PowerShare

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder på op til 5 Gbps. Med PowerShare kan du oplade USB-enhederne, selv når computeren er slukket.

BEMÆRK: Hvis computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du tilslutte strømadapteren for at oplade enhederne via PowerShare-porten. Du skal aktivere denne funktion i BIOS-konfigurationsprogrammet.

BEMÆRK: Visse USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i slumretilstand. Tænd, i sådanne tilfælde, computeren for at oplade enheden.

4 USB 3.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

5 Headset-port

Tilslut en hovedtelefon, en mikrofon eller en hovedtelefon og mikrofon-kombination (headset).

6 Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm



Funktioner

Højre




1 Tænd/sluk-knap

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk for at sætte den i slumretilstand, hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

 **BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og min Dell* på www.dell.com/support/manuals.

2 Volumenkontrolknapper (2)

Tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

3 Højre højttaler

Giver lydudgangssignal fra din computer.

4 USB 2.0-port

Tilslutning for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

5 Mediekortlæser

Læser fra, og skriver til mediekort.

6 Åbning til sikkerhedskabel

Tilslut et Noble sikkerhedskabel for at forhindre, at computeren flyttes uautoriseret.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm



Funktioner

Oppe fra



1

2

3

1 Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

2 Berøringsplade


Flyt fingeren på berøringspladen for at flytte musemarkøren. Tryk på for at venstreklikke.

3 Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.



Skærm



Forside

Venstre

Højre

Oppe fra

Skærm



Funktioner

1 Venstre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

2 Sensor for omgivende lys

Registrerer omgivende lysniveau og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

3 Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

4 Statusindikator for kamera

Tænder når kameraet er i brug.

5 Højre mikrofon

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

6 Windowsknap

Tryk for at gå til startskærbilledet.



Forside



Venstre



Højre



Oppe fra



Skærm




Funktioner

Funktioner

Notebook



Tablet



Tablet-fod



Telt





Mål og vægt

| | |
|--------|-------------------|
| Højde | 19 mm (0,75") |
| Bredde | 300 mm (11,81") |
| Dybde | 201 mm (7,91") |
| Vægt | 1,39 kg (3,06 lb) |

BEMÆRK: Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

| | |
|---------------|---|
| Computermodel | Inspiron 11-3157 |
| Processor | <ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core |
| Chipsæt | Integreret i processor |



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Slot | Et SODIMM-slot |
| Type | DDR3L |
| Hastighed | 1600 MHz |
| Understøttede konfigurationer: | 2 GB og 4 GB |



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

USB

- En USB 2.0-port
- En USB 3.0-port
- En USB 3.0-port med PowerShare

Audio/Video

- En HDMI-port
- En hovedtelefon og mikrofon-kombinationsport (headset)

Internt:

M.2

Et M.2-slot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (valgfrit tilbehør)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

| | |
|------------|-----------------------|
| Controller | Intel HD graphics |
| Hukommelse | Delt systemhukommelse |



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Medie kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Audio

| | |
|-------------------|---|
| Controller | Realtek ALC3234 med Waves MaxxAudio |
| Højtalere | To |
| Højtaler-output: | |
| Middel | 2 W |
| Spids | 2,5 W |
| Mikrofon | Digital-array mikrofoner i kameramodulet |
| Volumenkontroller | Gevnejstaster til mediestyring og volumenkontrolknapper |



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio



Lager




Medie kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Lager

Grænseflade

SATA 6 Gbps

Harddisk

- Et 2,5"-drev
- Et eMMC-kort



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

| | |
|--------------------|---------------|
| Type | En 2-i-1-slot |
| Understøttede kort | SD-kort |



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Skærm

| | |
|----------------------|--|
| Type | 11,6" HD WLED-berøring |
| Opløsning (maksimum) | 1366 x 768 |
| Dimensioner: | |
| Højde | 144 mm (5,67") |
| Bredde | 256,13 mm (10,08") |
| Diagonal | 294,64 mm (11,60") |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Betjeningsvinkel | 0 grader (lukket) til 360 grader |
| Pixelafstand | 0,1875 mm |
| Styrelementer | Lysstyrke kan styres vha. genvejstaster. |



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Tastatur

| | |
|---------------|--|
| Type | Chiclet-tastatur |
| Genvejstaster | <p>Der er to symboler på nogle af tastaturets taster. Disse taster kan anvendes til at indtaste alternative tegn eller udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. Tryk på Fn og den ønskede tast for at udføre sekundære funktioner.</p> <p>BEMÆRK: Du kan ændre funktionen af genvejstasterne ved at trykke på Fn+Esc, eller ved at ændre funktionstastens funktionsmåde i systeminstallationsmenuen.</p> |

[Liste med genvejstaster.](#)



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Medie kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri















Strømadapter




Computermiljø



Genvejstaster

| | |
|---|-------------------------------|
|  F1 | Slå lyd fra |
|  F2 | Reducere lydstyrke |
|  F3 | Forøge lydstyrke |
|  F4 | Afspille/Afbryde midlertidigt |
|  F5 | Åbne amuletten Søg |
|  F6 | Åbne amuletten Deling |
|  F7 | Åbne amuletten Enheder |
|  F8 | Åbne amuletten Indstillinger |
|  F9 | Vise de seneste anvendte apps |
|  F10 | Vise aktiv app-menubjælke |
|  F11 | Reducere lysstyrke |
|  F12 | Forøge lysstyrke |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| Fn | + |  | Slå trådløst fra/til |
| Fn | + | B | Pause/skift |
| Fn | + | Ctrl | Genvej/sekundære menu (Fn + højre Ctrl) |
| Fn | + | Insert | Slumre |
| Fn | + | S | Scroll lock |



Kamera

Opløsning:

Stillbillede 0,92 megapixel

Video 1280 x 720 (HD) ved 30 fps (maksimum)

Diagonal synsvinkel 74 grader



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur



Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Berøringsplade

Opløsning:

Vandret 1207 dpi

Lodret 1702 dpi

Dimensioner:

Bredde 105,20 mm (4,14")

Højde 60,20 mm (2,37")



Mål og vægt



System-
oplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Audio



Lager



Medie kortlæser



Skærm



Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter









Computermiljø



Batteri

| | |
|--|--|
| Type | 3 celler |
| Dimensioner: | |
| Bredde | 254 mm (10") |
| Dybde | 77,20 mm (3,04") |
| Højde | 6,80 mm (0,27") |
| Vægt (maksimum) | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Spænding | 11,4 VDC |
| Opladningstid når computeren er slukket (omtrentlig) | Inden for 4 timer |
| Driftstid | Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser. |
| Levetid (omtrentlig) | 300 afladnings-/opladningscykluser |
| Temperaturområde: | |
| Drift | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) |
| Opbevaring | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Møntcellebatteri | CR-2032 |





Strømadapter

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type | 45 W |
| Indgangsspænding | 100 VAC–240 VAC |
| Lysnetfrekvens | 50 Hz–60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1,30 A |
| Udgangsstrøm | 2,31 A |
| Nominel udgangsspænding | 19,50 VDC |
| Temperaturområde: | |
| Drift | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) |
| Opbevaring | –40°C til 70°C (–40°F til 158°F) |



Mål og vægt

System-
oplysninger

Hukommelse




Porte og stik




Kommunikation



Video



Audio




Lager




Medie kortlæser



Skærm




Tastatur




Kamera



Berøringsplade



Batteri



Strømadapter



Computermiljø



Computermiljø

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Luftbåret forureningsniveau | G1 eller lavere som defineret i ISA-S71.04-1985 | |
| | Drift | Opbevaring |
| Temperaturområde | 0°C til 35°C (32°F til 95°F) | -40°C til 65°C (-40°F til 149°F) |
| Relativ luftfugtighed (maksimum) | 10% til 90% (ikke-kondenserende) | 0% til 95% (ikke-kondenserende) |
| Vibration (maksimum)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Stød (maksimum) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Højde over havet (maksimum) | -15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft) | -15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft) |

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i brug.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

