

# Inspiron 11

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



## 2 Finish Operating System setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Fullborda installationen av operativsystemet

### Windows



#### Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

**ANMÄRKNING!** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.

Følg instruksjonene på skærmen for at afslutte konfiguration.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttön ohjeita.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Följ instruktionerna på skärmen för att fullborda installationen.

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan du kan bruke Windows | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Leta reda på dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställa din dator




### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og -håndbøker

Produktsupport och handböcker

### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows8

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P20T

P20T003

Inspiron 11-3157

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




07JWCKA00

Printed in China.

2015-03

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatus-indikator
3. Kamera
4. Sensor for omgivende lys
5. Venstre mikrofon
6. Windowsknap
7. Port til strømadapter
8. HDMI-port

9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button

9. USB 3.0-port med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Hovedtelefonport
12. Område til vensterklik
13. Område til højreklik
14. Statusindikator for strøm og batteri
15. Strømknap

16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

16. Volumenkontrol-knapper (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediekortlæser
19. Sikkerhedskablets åbning
20. Myndigheds-mærkat
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Vasen mikrofoni
6. Windows-painike
7. Verkkolaiteportti
8. HDMI-portti

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelseslys
5. Venstre mikrofon
6. Windows-knapp
7. Kontakt for strømforsyning

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Vänster mikrofon
6. Windows-knapp
7. Nätagadapterport
8. HDMI-port

9. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
10. USB 3.0 -portti
11. Kuulokeliitäntä
12. Vasemman napsautuksen alue
13. Oikean napsautuksen alue
14. Virran ja akun tilan merkkivalo

8. HDMI-port
9. USB 3.0-kontakt med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Hodetelefonport
12. Venstreklikk-område
13. Høyreklikk-område
14. Strøm- og batteristatuslampe

9. USB 3.0-port med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Hörlursport
12. Område för vänsterklick
13. Område för högerklick
14. Statuslampa för strøm och batteri

15. Virtapainike
16. Äänen-voimakkuus-painikkeet (2)
17. USB 2.0 -portti
18. Muistikortinlukija
19. Suojakaapelin paikka
20. Säädösten-mukaisuus-tarra
21. Huoltomerkkitarra

15. Strømknapp
16. Volumknapper (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediekortleser
19. Spor for sikkerhetskabel
20. Forskriftsetikett
21. Etikett med tjenestemerke

15. Strömbrytare
16. Knappar för volymkontroll (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediakortläsare
19. Plats för kabellås
20. Regleringsetikett
21. Etikett med servicenummer

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon



### Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud



### Decrease volume

Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen



### Increase volume

Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen



### Play/Pause

Afspille/Afbryde midlertidigt | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa



### Search

Søg | Haku  
Søk | Sök



### Share

Del | Jaa  
Del | Dela



### Devices

Enheder | Laitteet  
Enheter | Enheter



### Settings

Indstil | Asetukset  
Innstillinger | Inställningar



### List recently-used apps

Vis senest anvendte apps | Luettele äskettäin käytetyt sovellukset  
Liste over de siste brukte appene | Lista med nyss använda appar



### Display active app menu-bar

Vis aktiv app-menubjælke | Näytä aktiivisten sovellusten valikkorivi  
Vis menylinjen med aktive apper | Visa menyfältet med aktiva appar



### Decrease brightness

Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



### Increase brightness

Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



### Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**MERK:** Se *Specifikasjoner* i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.


**ANMÄRKNING!** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

## Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


### Notebook

Notebook | Notebook-tietokone  
Bærbar | Notebook




### Stand

Fod | Teline  
Stativ | Stativ



### Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone  
Nettbrett | Surfplatta



### Tent

Telt | Teltta  
Telt | Tält

