



Inspiron 11

3000-serie



[Aanzichten](#)

[Specificaties](#)

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015-07 Rev. A00

Wettelijk model: P20T | Type: P20T004

Computermodel: Inspiron 11-3158

N.B.: De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Voorkant



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm



Modi

Voorkant



1 Lampje voor energie-/batterijniveau

Dit lampje geeft het energie- en batterijniveau van de computer aan.

Continu wit: Netadapter is aangesloten op de computer en de batterij wordt opgeladen.

Geel lampje: De batterij is bijna leeg of kritiek.

Uit: De netadapter is aangesloten op de computer en de batterij is volledig opgeladen of de netadapter is niet aangesloten op de computer.



Voorkant



Links



Rechts



Onderkant




Beeldscherm



Modi

Links



1 Poort voor netadapter

Sluit een netadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met HDMI-ingang aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

3 USB 3.0-poort met PowerShare

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

N.B.: Als uw computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden via de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in het BIOS-installatieprogramma.

N.B.: Bepaalde USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer is ingeschakeld of in de slaapstand staat. Schakel in dergelijke gevallen de computer in om het apparaat op te laden.

4 USB 3.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

5 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, microfoon of een combinatie hoofdtelefoon + microfoon (headset) aan.

6 Linkerluidspreker

Zorgt voor geluidswaergave vanaf uw computer.



Voorkant



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm



Modi

Rechts



1 Aan-uitknop

Druk deze knop in om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

 **N.B.:** In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-uitknop instellen. Ga voor meer informatie naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

2 Bedieningsknoppen voor helderheid (2)

Indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

3 Rechterluidspreker

Zorgt voor geluidsweggeve vanaf uw computer.

4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

5 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

6 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een Noble-beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.



Onderkant



Voorkant

Links

Rechts

Onderkant

Beeldscherm

Modi

1 Gebied voor linksklikken

Druk in voor linksklikken.

2 Touchpad


Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om met de linkermuisknop te klikken.

3 Gebied voor rechtsklikken

Druk in voor rechtsklikken.



Beeldscherm



Voorkant



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm



Modi

1 Microfoon links

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

2 Omgevingslichtsensor

Detecteert het omgevingslicht en past automatisch de helderheid van het beeldscherm aan.

3 Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

4 Statuslampje camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

5 Microfoon rechts

Zorgt voor digitale geluidsinvoer met een hoge kwaliteit voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

6 Windows-knop

Druk hierop om naar het Startscherm te gaan.



Voorkant



Links



Rechts



Onderkant



Beeldscherm



Modi

Modi


Notebook



Standaard



Tablet



Tent





Afmetingen en gewicht

Hoogte	19 mm (0,75 inch)
Breedte	300 mm (11,81 inch)
Diepte	201 mm (7,91 inch)
Gewicht	1,39 kg (3,06 lb)

N.B.: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productivariabiliteit.



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer



Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Systeminformatie

Computermodel	Inpiron 11-3158
Processor	<ul style="list-style-type: none">• 6e generatie Intel Core i3-processor• 6e generatie Intel Core i5-processor
Chipset	Ingebouwd in processor



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Geheugen

sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Poorten en connectoren

Extern:

- | | |
|-------------|---|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Eén USB 2.0 poort• Eén USB 3.0 poort• Eén USB 3.0-poort met PowerShare |
| Audio/video | <ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI-poort• Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon) |

Intern:

- | | |
|-----|---|
| M.2 | Eén M.2-sleuf voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart |
|-----|---|



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Communicatie

Draadloos

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (optioneel)



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag




Mediakaartlezer




Beeldscherm




Toetsenbord




Camera




Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Audio

Controller	Conexant CX6008 met Waves MaxxAudio
Luidsprekers	Twee
Luidsprekerweergave:	
Gemiddeld	2 W
Piek	2,5 W
Microfoon	Digitale array-microfoons in cameraeenheid
Geluidsregelaars	Mediatoetsen en volumeknoppen



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Opslag

Interface

SATA 6 Gbps

Harde schijf

- Eén 2,5-inch station
- Eén 2,5-inch hybride schijf
- Eén 2,5-inch vaste-toestandstation



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Mediakaartlezer

Type

Eén sleuf voor SD-kaart



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Beeldscherm

Type	11,6-inch HD, WLED touch
Resolutie (maximaal)	1366 x 768
Afmetingen:	
Hoogte	168,50 mm (6,63 inch)
Breedte	268,50 mm (10,57 inch)
Diagonaal	294,64 mm (11,60 inch)
Vernieuwingsnelheid	60 Hz
Werkhoek	0 graden (gesloten) tot 360 graden
Pixelpitch	0,1875 mm
Knoppen	Helderheid kan worden ingesteld met de sneltoetsen.



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Toetsenbord

Type	Chiclet-toetsenbord
Sneltoetsen	<p>Op sommige toetsen op uw toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p>N.B.: U kunt het gedrag van de sneltoetsen wijzigen door op Fn+Esc te drukken of door wijziging van het gedrag van de functietoets onder Systemconfiguratie.</p>

[Lijst met sneltoetsen.](#)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Batterij





Netadapter








Computer-omgeving



Sneltoetsen

 <small>F1</small>	Geluid dempen
 <small>F2</small>	Geluidsniveau omlaag
 <small>F3</small>	Geluidsniveau omhoog
 <small>F4</small>	Afspelen/Pauzeren
 <small>F5</small>	Zoekcharm openen
 <small>F6</small>	Open de charm Delen.
 <small>F7</small>	Open de charm Apparaten.
 <small>F8</small>	Open de charm Instellingen.
 <small>F9</small>	Lijst van onlangs gebruikte apps
 <small>F10</small>	Menubalk actieve app tonen
 <small>F11</small>	Helderheid verminderen
 <small>F12</small>	Helderheid vermeerderen

 + 	Draadloos in-/uitschakelen
 + 	Pauze/Onderbreken
 + 	Snelkoppeling/Secundair menu (Fn + Ctrl-toets rechts)
 + 	Slaapstand
 + 	Scrollen blokkeren



Specificaties

Camera

Resolutie:

Stilstaande beelden	0,72 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) bij 30 fps (maximaal)
Diagonale kijkhoek	74 graden



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-omgeving



Specificaties

Touchpad

Resolutie:

Horizontaal 1207 dpi

Verticaal 1702 dpi

Afmetingen:

Breedte 105,20 mm (4,14 inch)

Hoogte 60,20 mm (2,37 inch)



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen



Poorten en connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter








Computer-omgeving



Batterij

Type	3 cels
Afmetingen:	
Breedte	254 mm (10 inch)
Diepte	77,20 mm (3,04 inch)
Hoogte	6,80 mm (0,27 inch)
Gewicht (maximaal)	0,25 kg (0,55 lb)
Spanning	11,4 VDC
Geschatte laadtijd wanneer de computer is uitgeschakeld (ongeveer)	Binnen vier uur
Werkingsduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Levensduur (ongeveer)	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot en met 35°C (32°F tot en met 95°F)
Opslag	-40°C tot en met 65°C (-40°F tot en met 149°F)
Knoopbatterij	CR-2032





Netadapter

Type	45 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom	1,30 A
Uitgangsstroom	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot en met 40°C (32°F tot en met 104°F)
Opslag	–40°C tot en met 70°C (–40°F tot en met 158°F)



Afmetingen en
gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
connectoren



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Batterij



Netadapter



Computer-
omgeving



Computeromgeving

Mate van luchtvervuiling	G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot en met 35°C (32°F tot en met 95°F)	-40°C tot en met 65°C (-40°F tot en met 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximaal)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trillingen (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G [†]	160 G [‡]
Hoogte (maximaal)	-15,2 m tot en met 3048 m (-50 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10.668 m (-50 ft tot en met 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de harde schijf geblokkeerd is.

