



Inspiron 13

7000 Serije



Prikazi

Načini rada

Specifikacije

Autorska prava © 2014 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD i međunarodnim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell™ i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2014 - 07 Izmijenjeno izdanje. A00

Regulatorni model: P57G | Tip: P57G001

Model računala: Inspiron 13- 7347

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolja



Zaslon

Prednja strana



1 Svjetlo statusa napajanja/baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Bijelo svjetlo — adapter napajanja je priključen na računalo i baterija se puni.

Puno žuto svjetlo — napunjenost baterije je vrlo niska ili kritična.

Isključeno — adapter napajanja je priključen na računalo i baterija je napunjena ili adapter napajanja nije priključen na računalo.



Prednja strana



Lijevo



Desno




Postolje



Zaslون

Lijevo



1 Utor za sigurnosni kabel

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

2 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

3 HDMI ulaz

Priključite TV prijarnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4 USB 3.0 priključak s PowerShare

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps. PowerShare vam omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad ej vaše računalo isključeno.

5 Ulaz za USB 3.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

6 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice, mikrofون ili kombinaciju mikrofون slušalice (naglavne slušalice).

7 Lijevi zvučnik

Omogućuje audio izlaz iz računala.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon

Desno



1 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje mirovanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite za 4 sekunde za prisilno isključivanje računala.

NAPOMENA: Možete prilagoditi ponašanje gumba za napajanje u opcijama za napajanje. Za više informacija pogledajte. *Ja i moje Dell računalo* na dell.com/support.

2 Upravljački gumbi za kontrolu glasnoće (2)

Pritisnite za povećanje, odnosno smanjenje glasnoće

3 Desni zvučnik

Omogućuje audio izlaz iz računala.

4 Ulaz za USB 2.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

5 Čitač medijske kartice

Čita s i piše na medijske kartice.

6 Pasivna pisaljka

Omogućuje vam da crtate oblike, odabirete stavke i izvodite dodire potezima na zaslonu.



Postolje

Prednja strana



Lijevo




Desno



Postolje



Zaslون



1 Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik, a dva puta dotaknite za desni klik.

3 Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.



Zaslon

Prednja strana



Lijevo




Desno



Postolje



Zaslon



1 Lijevi mikrofoni

Pružaju visokokvalitetan digitalni ulaz zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.

2 Senzor za osvjetljenost prostora

Detektira okolno svjetlo i automatski podešava svjetlinu zaslona.

3 Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje fotografija i snimanje videozapisa.

4 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

5 Desni mikrofoni

Pružaju visokokvalitetan digitalni ulaz zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.

6 Gumb Windows

Pritisnite za otvaranje početnog zaslona.




Načini rada

Prijenosno računalo



Tablet



Tablet s postoljem



Tent





Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina 19 mm (0,75 inča)

Širina 330 mm (13 inča)

Dubina 222 mm (8,74 inča)

Težina (maksimalno) 1,66 kg (3,66 lb)

NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje







Okruženje računala



Specifikacije

Podaci o sustavu

Model računala	Inspiron 7347
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™ i3 procesor 4. generacija• Intel Core™ i5 procesor 4. generacija
Set čipova	Integrirano u procesor





Specifikacije

Memorija

Utor	Jedan utor SODIMM
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	4 GB i 8 GB



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje







Okruženje računala



Specifikacije

Ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	<ul style="list-style-type: none">• Jedan ulaz za USB 3.0• Jedan ulaz za USB 2.0• Jedan USB 3.0 ulaz s PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI ulaz• Jedan ulaz za slušalice
Unutarnji:	
Kartica M.2	Jedan M.2 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu





Komunikacije

Bežično

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- WiDi



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računala






Specifikacije

Video

Upravljački uređaj
Memorija

Intel HD Graphics
Djeljiva memorija sustava









Specifikacije

Audio kartica

Upravljački uređaj	Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni u sklopu kamere
Kontrola glasnoće	Tipkovnički prečaci za reprodukciju medija i gumbi za kontrolu glasnoće zvuka.





Specifikacije

Spremanje

Sučelje

SATA 3 Gbps

Tvrdi pogon

Jedan 2,5-inča pogon



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računala



Čitač medijske kartice

Tip

Jedan utor 2-u-1

Podržane kartice

- SD kartica
- MultiMedia kartica (MMC)



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Specifikacije

Zaslon

- Tip
- 13,3-inča HD, WLED na dodir
 - 13,3-inča puni HD WLED na dodir

	HD	Puni HD
Rezolucija (maksimalno)	1366 x 768	1920 x 1080
Dimenzije:		
Visina	164,97 mm (6,49 inča)	165,10 mm (6,50 inča)
Širina	293,42 mm (11,55 inča)	293,60 mm (11,55 inča)
Dijagonalno	337,82 mm (13,30 inča)	337,82 mm (13,30 inča)
Gustoća piksela	0,2148 mm	0,1529 mm
Učestalost osvježavanja	60 Hz	
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 360 stupnjeva	
Kut pogleda	160 stupnja	
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečica na tipkovnici.	



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija




Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica




Spremanje




Čitač medijske kartice



Zaslon




Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računala



Tipkovnica

Tip



Osvjetljenje tipkovnice

Tipke prečaca

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.

NAPOMENA: Možete definirati primarno ponašanje tipki prečaca (F1–F12) na način da promijenite **Ponašanje funkcijskih tipki** u programu za postavljanje BIOS-a.

[Popis tipki prečaca.](#)





Tipke prečaca

F1	Isključi zvuk
F2	Smanjenje glasnoće
F3	Povećanje glasnoće
F4	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
F5	Reprodukcija/Pauza
F6	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
F8	Prebaci na vanjski zaslon
F9	Otvori izbornik Traži
F10	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
F11	Smanjivanje svjetline
F12	Povećavanje svjetline

Fn +	Isključi/uključi bežično
Fn +	Pause/Break
Fn +	Spavanje
Fn +	Scroll lock
Fn +	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn



Specifikacije

Kamera

Rezolucija:

Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje



Okruženje računala



Podloga osjetljiva na dodir

Rezolucija:

Vodoravno 304,8 dpi

Okomito 304,8 dpi

Dimenzije:

Širina 102 mm (4,01 inča)

Visina 62 mm (2,44 inča)



Dimenzije i težina



Podaci o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Spremanje



Čitač medijske kartice



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Podloga osjetljiva na dodir



Baterija



Adapter za napajanje







Okruženje računala



Baterija





Tip	3 ćelije
Dimenzije:	
Širina	77,20 mm (3,04 inča)
Dubina	254 mm (10 inča)
Visina	6,80 mm (0,27 inča)
Težina (maksimalno)	0,25 kg (0,55 inča)
Napon	11,4 VDC
Vrijeme punjenja kad je računalo isključeno (približno)	U roku 4 sata
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Spremanje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032





Adapter za napajanje

Tip	65 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,70 A
Izlazna struja (maksimalno)	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura:	
Radno	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Spremanje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)





Specifikacije

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka

G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

	Radno	Spremanje
Temperaturni raspon	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničko okruženje.

† Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa prilikom korištenja tvrdog pogona.

‡ Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa pri zaustavljenom položaju glave tvrdog pogona.

