

# Inspiron 13

## 7000 Series


### Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
מדריך התחלה מהירה



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



## 2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Завершите установку Windows  
הגדרת Windows הסתיימה



**Enable security and updates**  
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления  
אפשר אבטחה ועדכונים



**Connect to your network**  
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.  
**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.




**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

## Locate your Dell apps

Εντοπισμός των εφαρμογών Dell | Найдите свои приложения Dell  
אתר את יישומי Dell שלך

- Register your computer**  
Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
שום את המחשב שלך
- Dell Backup and Recovery**  
Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell  
Утилита Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery
- My Dell**  
Η Dell μου | Мой компьютер Dell  
שלי Dell



## Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Научитесь пользоваться Windows  
למד איך להשתמש ב-Windows

- Help and Tips**  
Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки  
עזרה ועצות



**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר  
[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

**Contact Dell**  
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Dell לא פנה  
[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
תקנות ובטיחות  
[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Модель согласно нормативной документации  
תקינה דגם  
P57G


**Regulatory type**  
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Тип согласно нормативной документации  
סוג תקינה  
P57G001

**Computer model**  
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
בשמה דגם  
Inspiron 13-7348




# Features

Δυνατότητες | Характеристики | תכונות



- |                         |                                    |                                |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Right microphone     | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light  | 11. USB 3.0 port                   | 18. USB 2.0 port               |
| 3. Camera               | 12. Headset port                   | 19. Media-card reader          |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area                | 20. Passive Stylus             |
| 5. Left microphone      | 14. Right-click area               | 21. Service Tag label          |
| 6. Windows button       | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label           |
| 7. Security-cable slot  |                                    |                                |
| 8. Power-adapter port   |                                    |                                |
| 9. HDMI port            |                                    |                                |
- 
- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Δεξί μικρόφωνο                    | 9. Θύρα HDMI                                    | 16. Κουμπί τροφοδοσίας                      |
| 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας         | 10. Θύρα USB 3.0 με PowerShare                  | 17. Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης (2) |
| 3. Κάμερα                            | 11. Θύρα USB 3.0                                | 18. Θύρα USB 2.0                            |
| 4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | 12. Θύρα ακουστικών                             | 19. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων    |
| 5. Αριστερό μικρόφωνο                | 13. Περιοχή αριστερού κλικ                      | 20. Παθητική γραφίδα                        |
| 6. Κουμπί Windows                    | 14. Περιοχή δεξιού κλικ                         | 21. Επικέτα εξυπηρέτησης                    |
| 7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας        | 15. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας | 22. Επικέτα ρυθμιστικών φορέων              |
| 8. Θύρα προσαρμογέα ισχύος           |   |   |



- |                               |  |                                    |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Правый микрофон            | 9. Порт HDMI                                       | 16. Кнопка питания                 |
| 2. Индикатор состояния камеры | 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 17. Кнопки настройки громкости (2) |
| 3. Камера                     | 11. Порт USB 3.0                                   | 18. Порт USB 2.0                   |
| 4. Датчик внешнего освещения  | 12. Порт для наушников                             | 19. Устройство чтения карт памяти  |
| 5. Левый микрофон             | 13. Область щелчка левой кнопкой мыши              | 20. Пассивное перо                 |
| 6. Клавиша Windows            | 14. Область щелчка правой кнопкой мыши             | 21. Метка обслуживания             |
| 7. Гнездо защитного кабеля    | 15. Индикатор питания и уровня заряда батареи      | 22. Обязательная маркировка        |
| 8. Порт адаптера питания      |  |                                    |


- |                      |                                 |                      |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. מיקרופון ימני     | 10. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 1. מיקרופון ימני     |
| 2. נורית מצב מצלמה   | 11. יציאת USB 3.0               | 2. נורית מצב מצלמה   |
| 3. מצלמה             | 12. יציאת אודנייה               | 3. מצלמה             |
| 4. חיישן תאורת סביבה | 13. אזור לחיצה שמאלית           | 4. חיישן תאורת סביבה |
| 5. מיקרופון שמאלי    | 14. אזור לחיצה ימנית            | 5. מיקרופון שמאלי    |
| 6. לחצן Windows      | 15. נורית מצב חשמל וסוללה       | 6. לחצן Windows      |
| 7. חריץ כבל אבטחה    | 16. לחצן הפעלה                  | 7. חריץ כבל אבטחה    |
| 8. יציאת מתאם חשמל   | 17. לחצני בקרת עוצמת קול (2)    | 8. יציאת מתאם חשמל   |
| 9. יציאת HDMI        |                                 | 9. יציאת HDMI        |

# Modes

Τρόποι λειτουργίας | Режимы | מצבים


## Notebook

Φορητός υπολογιστής  
Потративный компьютер  
מחשב מחברת




## Tablet Stand

Βάση ταμπλέτας  
Планшет на подставке  
מעמד מחשב לול




## Tablet

Ταμπλέτα | Планшет  
מחשב לול



## Tent

Δίπλωμα κατά πλάτος (σαν σκηνή)  
Палатка  
מצב "אווהל"



# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа  
מקשי קיצור

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | Mute audio<br>Σίγαση ήχου   Режим Без звука<br>השתק הצלילים  |
| <b>F2</b>  | Decrease volume<br>Μείωση ακουστικής έντασης   Уменьшение громкости<br>החלש את עוצמת הקול  |
| <b>F3</b>  | Increase volume<br>Αύξηση ακουστικής έντασης   Увеличение громкости<br>הגבר את עוצמת הקול  |
| <b>F4</b>  | Play previous track/chapter<br>Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου<br>Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела<br>הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים |
| <b>F5</b>  | Play/Pause<br>Αναπαραγωγή/Паύση   Воспроизведение/Пауза<br>הפעל/השהה   |
| <b>F6</b>  | Play next track/chapter<br>Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου<br>Воспроизведение следующей дорожки или раздела<br>הפעל את הרצועה/הפרק הבאים            |
| <b>F8</b>  | Switch to external display<br>Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη<br>Переключение на внешний дисплей<br>עבור אל צג חיצוני  |
| <b>F9</b>  | Open Search charm<br>Ανοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση)   Чудо-кнопка «Поиск»<br>פתיח את צ'ארם החיפוש   |
| <b>F10</b> | Toggle keyboard backlight<br>Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου<br>Переключение подсветки клавиатуры<br>הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת               |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F11</b>                | Decrease brightness<br>Μείωση φωτεινότητας   Уменьшение яркости<br>הפחת את רמת הבהירות   |
| <b>F12</b>                | Increase brightness<br>Αύξηση φωτεινότητας   Увеличение яркости<br>הגבר את רמת הבהירות   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | Turn off/on wireless<br>Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας<br>Включение или выключение беспроводной сети<br>הפעל/השבט פעילות אלחוטית |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | Toggle Fn-key lock<br>Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn<br>Клавиша Fn - переключатель блокировки<br>החלף מצב נעילת מקש Fn                             |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики* на [dell.com/support](http://dell.com/support).

**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](http://dell.com/support).