

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Guía de inicio rápido  
دليل البدء السريع


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل



### 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Tuntaskan penataan Windows

Finalice la configuración de Windows | إنهاء إعداد Windows



#### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Aktifkan keamanan dan pembaruan  
Activar seguridad y actualizaciones  
تمكين الأمان والتحديثات



#### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Conectar a la red  
التوصيل بالشبكة

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ملاحظة:** إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور للاتصال بالشبكة اللاسلكية عند المطالبة بإدخالها.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم ب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Cari lokasi aplikasi Dell Anda

Localice sus aplicaciones Dell | حدد موقع تطبيقات Dell



#### Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Daftarkan komputer Anda  
Registrar el equipo | تسجيل الكمبيوتر




#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Pencadangan dan Pemulihan Dell  
Respaldo y Recuperación de Dell | Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mon Dell | Dell Saya  
Mi Dell | جهاز Dell الخاص بي



### Learn how to use Windows


Apprenez à utiliser Windows | Pelajari cara menggunakan Windows

Cómo usar Windows | تعرف على كيفية استخدام Windows



#### Help and Tips

Aide et conseils | Bantuan dan Tips  
Ayuda y sugerencias | التعليمات والتلميحات



#### Product support and manuals

Support produits et manuels  
Manual dan dukungan produk  
Soporte del producto y manuales  
دعم المنتج والدلائل

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

#### Contact Dell

Contacter Dell | Hubungi Dell  
Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulasi dan keselamatan  
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Modèle réglementaire | Model Regulatori  
Modelo normativo | الموديل التنظيمي

P53G

#### Regulatory type

Type réglementaire | Jenis regulatori  
Tipo normativo | النوع التنظيمي

P53G001

P53G002

#### Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputer  
Modelo de equipo | موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-3441

Inspiron 14-3442

Inspiron 14-3443



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.



0W6K73A02




Printed in China.

2014-09

## Features

Caractéristiques | Fitur | Funciones | الميزات



1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphone
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port HDMI
7. Port réseau
8. Port USB 2.0
9. Port USB 3.0
10. Port pour casque
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Voyant d'état de l'alimentation
14. Lecteur de carte mémoire
15. Port USB 2.0
16. Lecteur optique
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquettes de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de série

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Slot kabel pengaman
5. Port adaptor daya
6. Port HDMI
7. Port jaringan
8. Port USB 2.0
9. Port USB 3.0
10. Port headset
11. Area klik kiri
12. Area klik kanan
13. Lampu daya dan status baterai
14. Pembaca kartu media
15. Port USB 2.0
16. Drive optik
17. Tombol daya
18. Label regulatori
19. Label Tag Servis

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puerto USB 2.0
9. Puerto USB 3.0
10. Puerto para auriculares
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Indicador luminoso de estado de la batería
14. Lector de tarjetas multimedia
15. Puerto USB 2.0
16. Unidad óptica
17. Botón de encendido
18. Etiqueta regulatoria
19. Etiqueta de servicio

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفون
4. فتحة كبل الأمان
5. منفذ مهأى التيار
6. منفذ HDMI
7. منفذ الشبكة
8. منفذ USB 2.0
9. منفذ USB 3.0
10. منفذ سماعة الرأس
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. مصباح حالة البطارية والتشغيل
14. قارئ بطاقات الوسائط
15. منفذ USB 2.0
16. محرك الأقراص الضوئية
17. زر التيار
18. الملصق التنظيمي
19. ملصق رمز الخدمة

## Shortcut keys

Touches de fonction | Tombol pintasan

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Couper le son   Mematikan audio<br>Silenciar el audio   كتم الصوت   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Diminuer le volume   Menurunkan volume<br>Disminuir el volumen   خفض مستوى الصوت   |
|  | <b>Increase volume</b><br>Augmenter le volume   Meningkatkan volume<br>Aumentar el volumen   رفع مستوى الصوت   |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Memutar trek/bab sebelumnya<br>Reproducir pista o capítulo anterior<br>تشغيل المسار/الفصل السابق |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Lire/Pause   Memutar/Menjeda<br>Reproducir/Pausar   تشغيل/إيقاف مؤقت  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Lire le morceau ou le chapitre suivant   Memutar trek/bab selanjutnya<br>Reproducir pista o capítulo siguiente   تشغيل المسار/الفصل التالي       |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Basculer vers un moniteur externe   Beralih ke display eksternal<br>Cambiar a la pantalla externa   التبديل إلى الشاشة الخارجية               |
|  | <b>Open Search charm</b><br>Ouvrir l'icône Rechercher   Membuka tombol Pencarian<br>Abrir charm Buscar   افتح اختصار البحث   |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuer la luminosité   Menurunkan kecerahan<br>Disminuir brillo   تخفيض مستوى السطوع   |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Augmenter la luminosité   Meningkatkan kecerahan<br>Aumentar brillo   رفع مستوى السطوع   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Activer/désactiver le sans fil<br>Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel<br>Activar/desactivar la función inalámbrica<br>تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Mengalihkan kunci tombol Fn<br>Alternar bloqueo Fn-tecla<br>تبديل قفل مفتاح Fn                                   |

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

🔍 **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

🔍 **CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [dell.com/support](https://dell.com/support).

🔍 **NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).

🔍 **ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://dell.com/support)