

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën
Finalice la configuración de Windows




Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Conectar a su red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps
Localice sus aplicaciones Dell




Register your computer
Registreer uw computer | Registrar su equipo



Dell Backup and Recovery
Dell Back-up en herstel | Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell
Mijn Dell | Mi Dell




Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows
Cómo usar Windows



Help and Tips
Hulp en tips | Ayuda y consejos



Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Manuales y soporte técnico de productos

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Contact opnemen met Dell
Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Beschreven model | Modelo normativo

P60G

Regulatory type
Beschreven type | Tipo normativo

P60G001
P60G002

Computer model
Computermodel | Modelo de equipo

Inspiron 14-3451
Inspiron 14-3458

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P60G
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	2,31 A/3,34 A
Voltaje de salida	19,50 VDC




Features

Kenmerken | Funciones



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Right-click area |
| 3. Camera | 12. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only) | 14. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 15. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 17. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |



- | | |
|---|---|
| 1. Microfoon | 12. Headsetpoort |
| 2. Statuslampje van de camera | 13. USB 2.0-aansluitingen (2) |
| 3. Camera | 14. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 4. Poort voor netadapter | 15. Aan-uitknop |
| 5. Netwerkpoot
(alleen Inspiron 3458) | 16. Wettelijk label (in batterijgedeelte) |
| 6. HDMI-poort | 17. Accu |
| 7. USB 3.0-poort | 18. Batterij ontgrendelpal |
| 8. Mediakaartlezer | 19. Serviceplaatje |
| 9. Voedingslampje en batterijstatus/
activiteitenlampje harde schijf | |
| 10. Gebied voor linksklikken | |
| 11. Gebied voor rechtsklikken | |

- | | |
|--|---|
| 1. Micrófono | 10. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de
la cámara | 11. Área de clic derecho |
| 3. Cámara | 12. Puerto de audífonos |
| 4. Puerto de adaptador de alimentación | 13. Puertos USB 2.0 (2) |
| 5. Puerto de red (solo Inspiron 3458) | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 6. Puerto HDMI | 15. Botón de encendido |
| 7. Puerto USB 3.0 | 16. Etiqueta normativa
(en el compartimento de la batería) |
| 8. Lector de tarjetas multimedia | 17. Batería |
| 9. Indicador luminoso de estado de la
batería y de alimentación/Indicador
luminoso de actividad de la unidad
del disco duro | 18. Pasador de liberación de la batería |
| | 19. Etiqueta de servicio |

Shortcut keys

Sneltoetsen

Teclas de acceso directo

- | | |
|------------------------|---|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Bajar el volumen |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Subir el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige track/hoofdstuk afspelen
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende track/hoofdstuk afspelen
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen
Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Open Search charm
Zoekcharm openen Abrir acceso buscar |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Disminuir brillo |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Aumentar brillo |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Alternar bloqueo de la tecla Fn |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| Fn + Insert | Sleep
Slaapstand
Suspensión |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/
activiteitenlampjes harde schijf
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería
y de alimentación/indicador luminoso de actividad del
disco duro |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPMERKING: Ga voor meer informatie naar [Specificaties](https://www.dell.com/support) via [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para más información, consultar [Especificaciones](https://www.dell.com/support) en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).