

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada
Skrócona instrukcja uruchomienia
Краткое руководство по началу работы
Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Skonfiguruj system operacyjny

Завершите настройку операционной системы

Završite sa podešavanjem operativnog sistema

Windows



Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Omogućite zaštitu i ažuriranja



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Povežite sa svojom mrežom

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Learn how to use Windows

Saznajte kako koristiti Windows | Poznaj system Windows

Научитесь пользоваться Windows | Saznajte kako da koristite Windows



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Pomoc i porady

Помощь и подсказки | Pomoć i saveti



Locate your Dell apps in Windows

Locirajte svoje Dell aplikacije u Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Найдите приложения Dell в Windows

Pronađite svoje Dell aplikacije u sistemu Windows



Register your computer

Registrijate svoje računalo | Zarejestruj komputer

Зарегистрируйте компьютер | Registrujte svoj računar



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer
Исправьте ошибки, восстановите компьютер или сделайте его резервную копию

Napravite rezervnu kopiju računara, oporavite, popravite ili vratite računar u prethodno stanje




SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверьте и обновите компьютер

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontakt z firmą Dell

Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Przepisy i bezpieczeństwo

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorna model | Model

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Typ

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Model komputera

Модель компьютера | Model računara

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P60G

P60G003

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0143MGA01




Printed in China.

2015-05


Features

Značajke | Funkcije | Компоненты | Funkcije



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Right-click area |
| 3. Camera | 11. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 5. HDMI port | 13. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 14. Power button |
| 7. Media-card reader | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 16. Battery |
| | 17. Battery-release latch |
| | 18. Service Tag label |

NOTE: The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.



- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 9. Područje za lijevi klik mišem |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 10. Područje za desni klik mišem |
| 3. Kamera | 11. Ulaz za slušalice |
| 4. Ulaz adaptera za napajanje | 12. USB 2.0 ulazi (2) |
| 5. HDMI ulaz | 13. Utor za sigurnosni kabel |
| 6. Ulaz za USB 3.0 | 14. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 7. Čitač medijske kartice | 15. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju) |
| 8. Svjetla statusa napajanja i baterije/
svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 16. Baterija |
| | 17. Jezičak za oslobađanje baterije |
| | 18. Naljepnica servisne oznake |

НАПОМЕНА: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona ne radi na računalima s eMMC.

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery | 10. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 3. Kamera | 11. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 4. Złącze zasilacza | 12. Porty USB 2.0 (2) |
| 5. Port HDMI | 13. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 6. Port USB 3.0 | 14. Przycisk zasilania |
| 7. Czytnik kart pamięci | 15. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora) |
| 8. Lampka zasilania i stanu akumulatora /
lampka aktywności dysku twardego | 16. Akumulator |
| | 17. Zwalniacz zatrasku akumulatora |
| | 18. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |

UWAGA: Lampka aktywności dysku twardego nie działa w komputerach z kartą pamięci eMMC.

- | | |
|--|--|
| 1. Микрофон | 9. Область щелчка левой кнопкой мыши |
| 2. Индикатор состояния камеры | 10. Область щелчка правой кнопкой мыши |
| 3. Камера | 11. Порт для наушников |
| 4. Порт адаптера питания | 12. Порты USB 2.0 (2) |
| 5. Порт HDMI | 13. Гнездо защитного кабеля |
| 6. Порт USB 3.0 | 14. Кнопка питания |
| 7. Устройство чтения карт памяти | 15. Нормативная наклейка (в отсеке для аккумулятора) |
| 8. Индикатор питания и состояния батареи/индикатор активности жесткого диска | 16. Батарея |
| | 17. Защелка аккумулятора |
| | 18. Метка обслуживания |

ПРИМЕЧАНИЕ. Индикатор активности жесткого диска не функционирует на компьютерах с eMMC.

- | | |
|--|--|
| 1. Mikrofon | 9. Oblast levog klika |
| 2. Svetlo za status kamere | 10. Oblast desnog klika |
| 3. Kamera | 11. Port za slušalice |
| 4. Port adaptera za napajanje | 12. USB 2.0 portovi (2) |
| 5. HDMI port | 13. Slot za zaštitni kabl |
| 6. USB 3.0 port | 14. Dugme za napajanje |
| 7. Čitač medijskih kartica | 15. Regulatorna oznaka (u ležištu za bateriju) |
| 8. Svetlo za status napajanja i baterije/
svetlo za aktivnost čvrstog diska | 16. Baterija |
| | 17. Reza za otpuštanje baterije |
| | 18. Servisna oznaka |

НАПОМЕНА: Svetlo za aktivnost čvrstog diska ne funkcioniše na računarima sa eMMC.

Shortcut keys

Tipke prečaca | Skróty klawiaturowe

Клавиши быстрого выбора команд | Tasterske prečice

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Isključi zvuk Wyciszenie dźwięku
Отключение звука Isključivanje zvuka |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Zmniejszenie głośności
Уменьшение громкости Smanjenje jačine zvuka |
| F3 | Increase volume
Povećanje glasnoće Zwiększenie głośności
Увеличение громкости Povećanje jačine zvuka |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Poprzedni utwór/rozdział
Воспроизведение предыдущей дорожки или главы
Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Odtwarzanie/wstrzymanie
Воспроизведение/пауза Reprodukcija/Pauziranje |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Następny utwór/rozdział
Воспроизведение следующей дорожки или главы
Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja |
| F8 | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Переключение на внешний дисплей Prebacivanje na eksterni ekran |
| F9 | Search
Pretraži Wyszukiwanie
Поиск Pretraga |
| F11 | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Zmniejszenie jasności
Уменьшение яркости Smanjenje osvetljenja |

- | | |
|---------------------------|---|
| F12 | Increase brightness
Povećavanje svjetline Zwiększenie jasności
Увеличение яркости Povećanje osvetljenja |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Przetączenie klawisza Fn
Клавиша Fn — переключатель блокировки
Promena zaključavanja tastera Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Isključi/uključi bežično
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Включение/выключение беспроводной сети
Isključivanje/uključivanje bežične funkcije |
| Fn + Insert | Sleep
Spavanje Uśpienie
Переход в спящий режим Spavanje |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora /
lampki aktywności dysku twardego
Переключение между индикатором питания и состояния батареи
и индикатором активности жесткого диска
Prebacivanje između svetla za napajanje i svetla za status baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
НАПОМЕНА: Za više informacija pogledajte [Specifikacije na dell.com/support](https://www.dell.com/support).
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Dane techniczne](https://www.dell.com/support) na stronie [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел [Характеристики на dell.com/support](https://www.dell.com/support).
НАПОМЕНА: Dodatne informacije potražite u delu [Specifikacije na dell.com/support](https://www.dell.com/support).