

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Priručnik za hitri zagon

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın


توصيل مهأى التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Dokončajte nastavitve Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | إنهاء إعداد Windows



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

Omogočite varnost in posodobitve

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin

قم بتمكين الأمان والتحديثات




Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Povežite se v omrežje

Ağınıza bağlanın

الاتصال بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft

Microsoft ou créez un compte local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Explorez les ressources | Raziskujte vire

Kaynakları keşfedin | اكتشاف الموارد



Help and Tips

Aide et astuces | Pomoč in nasveti

Yardım ve İpuçları | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mon Dell | Moj Dell

Dell Bilgisayarım | جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrirajte svoj računalnik

Bilgisayarınızı kaydedin | قم بتسجيل الكمبيوتر

Shortcut keys

Touches de fonction | Bližnjične tipke

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio

Couper le son | Utišaj zvok

Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume

Diminuer le volume sonore | Zmanjšaj glasnost

Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume

Augmenter le volume sonore | Povečaj glasnost

Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje

Önceki parçayı/bölümü oynat

تشغيل المسار/الفصل السابق



Play/Pause

Lire/Pause | Predvajaj/premor

Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت

Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Predvajaj naslednji posnetek/poglavje

Sonraki parçayı/bölümü oynat

تشغيل المسار/الفصل التالي

Switch to external display

Basculer vers un moniteur externe | Preklopi na zunanji zaslon

Harici ekrana geçiş yap | التبدیل إلى الشاشة الخارجية

Open Search charm

Ouvrir l'icône Rechercher | Odprite čarobni gumb Iskanje

Arama tilsimini aç | افتح اختصار البحث

Toggle keyboard backlight — optional

Passer d'un état à l'autre du rétro-éclairage du clavier — facultatif

Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice — izbirno

Klavye ışığını değiştir — isteğe bağlı

تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح - اختياري

Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Pomanjšaj svetlost

Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع

Increase brightness

Augmenter la luminosité | Povečaj svetlost

Parlaklığı artır | رفع مستوى السطوع

Turn off/on wireless

Activer/désactiver le sans fil

Vklopi/izklopi brezžično omrežje

Kablosuz özelliğini aç/kapa

تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

Toggle Fn-key lock

Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

Preklop zaklepa tipke Fn

Fn tuş kilidini değiştir | Fn مفتاح قفل

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE: Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler*, [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals

Support produits et manuels
Podpora za izdelke in priročniki
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell

Contacter Dell | Stik z družbo Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Predpisi in varnost
Mمارسات الأمان والممارسات التنظيمية |

Regulatory model and type

Modèle et type réglementaires
Regulativni model in vrsta
Yasal model ve tip
الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model računalnika
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P49G

P49G001

Inspiron 5447

Features

Caractéristiques | Funkcije | Özellikler | الميزات



1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive activity light

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Service Tag label
19. Regulatory label

1. Micro de droite
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Micro de gauche
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de cartes mémoire
9. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation
10. Voyant d'activité du disque dur

11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port réseau
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de numéro de service
19. Étiquette de conformité aux normes

1. Sağ mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Sol mikrofon
5. Güvenlik kablosu yuvası
6. Güç adaptörü bağlantı noktası
7. USB 2.0 bağlantı noktası
8. Ortam kartı okuyucu
9. Güç ve pil durum ışığı
10. Sabit disk etkinlik ışığı

11. Sol tıklatma alanı
12. Sağ tıklatma alanı
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
15. HDMI bağlantı noktası
16. Ağ bağlantı noktası
17. Güç düğmesi
18. Servis Etiketi
19. Yasal etiket

1. الميكروفون الأيمن
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. فتحة كبل الأمان
6. منفذ مهبط التيار
7. منفذ USB 2.0
8. قارئ بطاقات الوسائط
9. مصباح حالة البطارية والتشغيل
10. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منفذ سماعة الرأس
14. منافذ USB 3.0 (2)
15. منفذ HDMI
16. منفذ الشبكة
17. زر التيار
18. ملصق رمز الخدمة
19. الملصق التنظيمي

