

INSPIRON 15/15R/M531R


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Ghid de pornire rapidă
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης των Windows | Concluir a configuração do Windows
Terminați instalarea Windows | Finalizar configuración de Windows




Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Activați securitatea și actualizările
Habilitar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Conectați-vă la rețea
Conectarse a la red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Conectați-vă la contul dvs. Microsoft sau creați un cont local
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear cuenta local

3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos
Explorați resursele | Explorar recursos



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões
Ajutor și sfaturi | Ayuda y sugerencias



My Dell

Η Dell μου | Meu Dell
Computerul meu Dell | Mi Dell




Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador
Înregistrați-vă computerul | Registrar el equipo

Shortcut keys


Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho
Taste pentru comenzi rapide | Teclas de acceso directo




Switch to external display
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
Mudar para o ecrã externo
Comutare la afișaj extern
Cambiar a la pantalla externa




Turn off/on wireless
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Activare/dezactivare funcție wireless
Activar/desactivar la función inalámbrica




Disable/enable touchpad
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση επιφάνειας αφής
Desactivar/activar o painel tátil
Activare/dezactivare touchpad
Desactivar/activar panel tátil




Decrease brightness
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Reducere luminozitate | Disminuir brillo




Increase brightness
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Creștere luminozitate | Aumentar brillo




Play previous track/chapter
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Redare melodie/capitol anterior
Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Redare/Pauză | Reproducir/Pausar



Play next track/chapter
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Redare melodie/capitol următor
Reproducir pista o capítulo siguiente



Decrease volume
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Micșorare volum | Disminuir el volumen



Increase volume
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Mărire volum | Aumentar el volumen



Mute audio
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Dezactivați sunetul | Silenciar el audio

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Asistență și manuale pentru produse
Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Contactați Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança
Reglementările și siguranța
Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo e tipo regulamentares
Modelul și tipul de reglementare
Modelo y tipo normativo

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Modelul computerului | Modelo de equipo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P28F

P28F001/ P28F002

**Inspiron 3521/5521/3537/5537/
M531R-5535**

Features

Δυνατότητες | Características | Caracteristici | Funciones



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphone
4. Power button
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. USB 2.0 port
10. Headset port
11. Power-status light
12. Hard-drive activity light

13. Battery-status light
14. Wireless-status light
15. Touchpad
16. Media-card reader
17. USB 2.0 port
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Ψηφιακό μικρόφωνο
4. Κουμπί τροφοδοσίας
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα HDMI
7. Θύρα δικτύου
8. Θύρες USB 3.0 (2)
9. Θύρα USB 2.0
10. Θύρα ακουστικών
11. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
12. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

1. Luz de estado da câmara
2. Câmera
3. Microfone digital
4. Botão de alimentação
5. Porta do adaptador de corrente
6. Porta HDMI
7. Porta de rede
8. Portas USB 3.0 (2)
9. Porta USB 2.0
10. Porta de auscultadores
11. Luz de estado de alimentação
12. Luz de actividade da unidade de disco rígido

13. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
14. Λυχνία κατάστασης ασύρματης επικοινωνίας
15. Επιφάνεια αφής
16. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσων
17. Θύρα USB 2.0
18. Μονάδα οπτικού δίσκου
19. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
20. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

13. Luz de estado da bateria
14. Luz de estado da ligação sem fios
15. Painel táctil
16. Leitor de cartões de memória
17. Porta USB 2.0
18. Unidade óptica
19. Ranhura do cabo de segurança
20. Etiqueta regulamentar
21. Etiqueta de serviço

1. Indicator luminos de stare a camerei
2. Cameră
3. Microfon digital
4. Buton de alimentare
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port HDMI
7. Port de rețea
8. Porturi USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Port pentru căști
11. Indicator luminos de stare a alimentării
12. Indicator luminos pentru activitatea hard diskului
13. Indicator luminos de stare a bateriei
14. Indicator luminos de stare a funcției wireless
15. Touchpadul
16. Cititor de cartele de stocare
17. Port USB 2.0
18. Unitate optică
19. Slot pentru cablu de securitate
20. Etichetă cu reglementări
21. Etichetă de service

1. Indicator luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono digital
4. Botón de encendido
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puertos USB 3.0 (2)
9. Puerto USB 2.0
10. Puerto de audífonos
11. Indicator luminoso de estado de alimentación
12. Luz de estado de disco duro de la cámara
13. Indicator luminoso del estado de la batería
14. Indicator luminoso del estado de la conexión inalámbrica
15. Superficie táctil
16. Lector de tarjetas multimedia
17. Puerto USB 2.0
18. Unidad óptica
19. Ranura del cable de seguridad
20. Etiqueta normativa
21. Etiqueta de servicio

