

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power adapter and press the power button

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows



Enable security and updates
Activez la sécurité et les mises à jour



Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau



Sign in to your Microsoft account
or create a local account
Connectez-vous à votre compte
Microsoft ou créez un compte local

3 Explore resources

Explorez les ressources



Help and Tips
Aide et astuces



My Dell
Mon Dell



Register your computer
Enregistrez votre ordinateur

Shortcut keys

Touches de fonction



Mute audio
Couper le son



Decrease volume
Diminuer le volume sonore



Increase volume
Augmenter le volume sonore



Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/Pause
Lire/Pause



Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant



Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe



Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher



Toggle keyboard backlight (optional)
Alterne le rétro-éclairage du clavier (en option)



Decrease brightness
Diminuer la luminosité



Increase brightness
Augmenter la luminosité



Turn off/on wireless
Activer/désactiver le sans fil





Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

Features

Caractéristiques



1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Security-cable slot
6. Power-adaptor port
7. USB 2.0 port
8. Media-card reader
9. Power and battery-status light
10. Hard-drive status light
11. Left-click area
12. Right-click area

13. Headset port
14. USB 3.0 ports (2)
15. HDMI port
16. Network port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Microphone de droite
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone de gauche
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Voyant d'état de l'alimentation
10. Voyant d'état au disque dur
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Port pour casque
14. Ports USB 3.0 (2)
15. Port HDMI
16. Port réseau
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquette de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de série

