

# Inspiron 15


5000 Series

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Panduan Pengaktifan Cepat  
Hướng dẫn khởi động nhanh  
دليل البدء السريع

### 1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل




### 2 Finish Operating System setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava  
Menyelesaikan Pengaturan Sistem Operasi  
Kết thúc thiết lập Hệ điều hành  
إنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows




**Enable security and updates**  
Omogućite sigurnost i ažuriranja  
Aktifkan keamanan dan pembaruan  
Bật tính năng bảo mật và cập nhật  
تمكين الأمان والتحديثات



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Sambungkan ke jaringan Anda  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
  - NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
  - CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
  - GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với mạng không dây được bảo mật, nhập mật khẩu truy cập mạng không dây khi được hỏi.
- ملاحظة:** إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فادخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة بذلك.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính  
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

#### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.  
Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.  
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.  
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

#### Learn how to use Windows

Saznajte kako da koristite Windows | Pelajari cara menggunakan Windows  
Tìm hiểu cách sử dụng Windows | Windows كيفية استخدام




**Help and Tips**  
Pomoć i savjeti | Bantuan dan Tips  
Trợ giúp và Mẹo | التعليمات والتلميحات



#### Locate your Dell apps in Windows


Locirajte svoje Dell aplikacije u Windows  
Mencari Lokasi aplikasi Dell Anda di Windows  
Xác định vị trí các ứng dụng Dell của bạn trong Windows  
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows




**Register your computer**  
Registrirajte svoje računalo | Daftarkan komputer Anda  
Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



**Dell Backup and Recovery**  
Dell Backup and Recovery | Pendaftaran dan Pemulihan Dell  
Phục hồi và Sao lưu Dell | Dell Backup and Recovery



**My Dell**  
Moj Dell | Dell Saya  
Dell của tôi | جهاز Dell الخاص بي



**Product support and manuals**  
Podrška i priručnici za proizvod  
Manual dan dukungan produk  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

**Contact Dell**  
Kontaktiranje tvrtke Dell | Hubungi Dell  
Liên hệ Dell | الاتصال بـ Dell

**Regulatory and safety**  
Pravne informacije i sigurnost | Regulasi dan keselamatan  
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

**Regulatory model**  
Regulatorni model | Model regulatori  
Model quy định | الموديل التنظيمي

**Regulatory type**  
Regulatorna vrsta | Jenis regulatori  
Loại quy định | النوع التنظيمي

**Computer model**  
Model računala | Model komputer  
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8  
dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

P51F

P51F001  
P51F003

Inspiron 15-5558  
Inspiron 15-5551



© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




0G2Y6PA00




Printed in China.  
2015-01

# Features

Značajke | Fitur | Tính năng | الميزات



- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Right microphone  | 11. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light                                       | 12. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 13. Headset port                      |
| 4. Left microphone (Inspiron 15-5558 only)                   | 14. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Power-adapter port  | 15. Optical drive                     |
| 6. Network port (Inspiron 15-5558 only)                      | 16. Security-cable slot               |
| 7. HDMI port   | 17. Power button                      |
| 8. USB 3.0 port  | 18. Regulatory label (in battery bay) |
| 9. Media-card reader   | 19. Battery                           |
| 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light | 20. Battery-release latch             |
|  | 21. Service Tag label                 |



- |   |  |
|---|--|
| 1. Desni mikrofon   | 11. Područje za lijevi klik mišem                  |
| 2. Svjetlo statusa kamere   | 12. Područje za desni klik mišem                   |
| 3. Kamera   | 13. Ulaz za slušalice                              |
| 4. Lijevi mikrofon (samo Inspiron 15-5558)                                | 14. USB 2.0 ulazi (2)                              |
| 5. Ulaz adaptera za napajanje   | 15. Optički pogon                                  |
| 6. Mrežni priključak (samo Inspiron 15-5558)                              | 16. Utor za sigurnosni kabel                       |
| 7. HDMI ulaz  | 17. Gumb za uključivanje/isključivanje             |
| 8. Ulaz za USB 3.0  | 18. Regulatorna naljepnica (u preticu za bateriju) |
| 9. Čitač medijske kartice   | 19. Baterija                                       |
| 10. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 20. Jezičak za oslobađanje baterije                |
|   | 21. Naljepnica servisne oznake                     |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Mikrofon kanan   | 13. Port headset                         |
| 2. Lampu status kamera                                      | 14. Port USB 2.0 (2)                     |
| 3. Kamera   | 15. Drive optik                          |
| 4. Mikrofon kiri (Inspiron 15-5558 saja)                    | 16. Slot kabel pengaman                  |
| 5. Port adaptor daya  | 17. Tombol daya                          |
| 6. Port jaringan (Inspiron 15-5558 saja)                    | 18. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 7. Port HDMI  | 19. Baterai                              |
| 8. Port USB 3.0   | 20. Kait pelepas baterai                 |
| 9. Pembaca kartu media                                      | 21. Label Tag Servis                     |
| 10. Lampu status daya dan baterai/lampu aktivitas hard disk |  |
| 11. Area klik kiri  |  |
| 12. Area klik kanan   |  |

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Micrô phải  | 13. Cổng tai nghe                  |
| 2. Đèn trạng thái camera                                 | 14. Cổng USB 2.0 (2)               |
| 3. Camera  | 15. Ổ đĩa quang                    |
| 4. Micrô trái (chỉ có ở Inspiron 15-5558)                | 16. Khe cáp bảo vệ                 |
| 5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện                         | 17. Nút nguồn                      |
| 6. Cổng mạng (chỉ có ở Inspiron 15-5558)                 | 18. Nhãn quy định (trong khay pin) |
| 7. Cổng HDMI   | 19. Pin                            |
| 8. Cổng USB 3.0  | 20. Chốt nhả pin                   |
| 9. Khe đọc thẻ nhớ                                       | 21. Nhãn Thẻ bảo trì               |
| 10. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng |                                    |
| 11. Vùng nhấp trái                                       |                                    |
| 12. Vùng nhấp phải                                       |                                    |

- |   |  |
|---|--|
| 1. میکروفون الأيمن  | 13. منفذ سماعة الرأس                   |
| 2. مصباح حالة الكاميرا  | 14. منافذ USB 2.0 (2)                  |
| 3. الكاميرا   | 15. محرك الأقراص الضوئية               |
| 4. الميكروفون الأيسر (Inspiron 15-5558 فقط)                     | 16. فتحة كبل الأمان                    |
| 5. منفذ مهايئ التيار  | 17. زر التيار                          |
| 6. منفذ الشبكة (Inspiron 15-5558 فقط)                           | 18. الملصق التنظيمي (في غلبة البطارية) |
| 7. منفذ HDMI  | 19. البطارية                           |
| 8. منفذ USB 3.0   | 20. قفل تحرير البطارية                 |
| 9. قارئ بطاقات الوسائط  | 21. ملصق رمز الخدمة                    |
| 10. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |  |
| 11. منطقة النقر الأيمن  |  |
| 12. منطقة النقر الأيمن  |  |

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Tombol pintasan

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Isključi zvuk   Mematikan audio<br>Tắt âm   كتم الصوت  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Menurunkan volume<br>Giảm âm lượng   خفض مستوى الصوت   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Meningkatkan volume<br>Tăng âm lượng   رفع مستوى الصوت   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja   Memutar trek/bab sebelumnya<br>Phát bản nhạc/chương trước đó   تشغيل المسار/الفصل السابق   |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcija/Pauza   Memutar/Menjeda<br>Phát/Tạm dừng   تشغيل/إيقاف مؤقت   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja   Memutar trek/bab selanjutnya<br>Phát bản nhạc/chương kế tiếp   تشغيل المسار/الفصل التالي  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Prebaci na vanjski zaslon   Mengalihkan ke display eksternal<br>Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài   التبديل إلى الشاشة الخارجية  |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Pretraži   Menelusuri<br>Tìm kiếm   بحث  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight (optional)</b><br>Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice (opcionalno)<br>Beralih antar lampu latar keyboard (opsional)<br>Bật tắt đèn nền bàn phím — tùy chọn<br>تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري) |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Menurunkan kecerahan<br>Giảm độ sáng   تخفيض مستوى السطوع   |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Meningkatkan kecerahan<br>Tăng độ sáng   رفع مستوى السطوع  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Prebacivanje zaključavanja tipke Fn<br>Mengalihkan kunci tombol Fn<br>Bật tắt khóa phím Fn<br>تبدیل قفل مفتاح Fn  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključi/uključi bežično<br>Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel<br>Tắt/mở mạng không dây<br>تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Put the computer to sleep</b><br>Postavite računalo u stanje spavanja<br>Membuat komputer tertidur<br>Đưa máy tính vào chế độ ngủ<br>إدخال الكمبيوتر في حالة السكون   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona<br>Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/lampu aktivitas hard disk<br>Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng<br>التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Spesifikacije* na [dell.com/support](http://dell.com/support).

**CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di [dell.com/support](http://dell.com/support).

**GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، انظر المواصفات على العنوان [dell.com/support](http://dell.com/support).