

# Inspiron 15

5000 Series


## Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



### 2 Finish operating system setup

Finalizar a configuração do sistema operativo  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
Končajte namestitev operacijskega sistema  
İşletim sistemi kurulumunu tamamlayın

#### Windows



##### Enable security and updates

Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Activați securitatea și actualizările  
Omogočite varnost in posodobitve  
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



##### Connect to your network

Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem  
Ağınıza bağlanın


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

**NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Learn how to use Windows

Aprenda como utilizar o Windows | Aflați cum se utilizează Windows


Naučite se uporabljati Windows | Windows'un nasıl kullanıldığını öğrenin



#### Help and Tips

Ajuda e sugestões | Ajutor și sfaturi

Pomoč in nasveti | Yardım ve İpuçları



### Locate your Dell apps in Windows

Localize as aplicações Dell no Windows

Găsiți aplicațiile Dell în sistemul de operare Windows

Poiščite svoje programe Dell v sistemu Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulun



#### Register your computer

Registrar o computador | Înregistrați-vă computerul

Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtin



#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Criar cópia de segurança, recuperação, reparação ou restauração do computador

Realizați backup, recuperareți, reparați sau restaurați computerul

Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik

Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın




#### SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobitve svoj računalnik

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



#### Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais

Manuale și asistență pentru produse

Podpora in navodila za izdelak

Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Contactar a Dell | Contactați Dell

Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Reglementări și siguranță

Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Modelo regulamentar | Model de reglementare

Regulativna model | Yasal model numarası

P51F

#### Regulatory type

Tipo regulamentar | Tip de reglementare

Regulativna vrsta | Yasal tür

P51F005

#### Computer model

Modelo do computador | Modelul computerului

Model računalnika | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




06WF07A00

Printed in China.


2015-05

## Features

Funcionalidades | Caracteristici | Funkcije | Özellikler



1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
9. Left-click area
10. Right-click area
11. Headset port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Optical drive
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Battery
17. Regulatory label (in battery bay)
18. Service Tag label
19. Battery-release latch



1. Microfone
2. Luz de estado da câmara
3. Câmara
4. Porta do adaptador de alimentação
5. Porta HDMI
6. Porta USB 3.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Alimentação e luz do estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Área de clique com o botão direito
11. Porta de auscultadores
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Unidade óptica
14. Ranhura do cabo de segurança
15. Botão de alimentação
16. Bateria
17. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria)
18. Etiqueta de serviço
19. Trinco de desbloqueio da bateria

1. Microfon
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Port pentru adaptorul de alimentare
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk
9. Zonă pentru clic stânga
10. Zonă pentru clic dreapta
11. Port pentru cască
12. Porturi USB 2.0 (2)
13. Unitate optică
14. Slot pentru cablu de securitate
15. Buton de alimentare
16. Bateria
17. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
18. Etichetă de service
19. Dispozitiv de eliberare a bateriei

1. Mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Vrata za napajalnik
5. Vrata HDMI
6. Vrata USB 3.0
7. Bralnik predstavnostnih kartic
8. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
9. Območje za levi klik
10. Območje za desni klik
11. Vrata za slušalke
12. Vrata USB 2.0 (2)
13. Optični pogon
14. Reža za varnostni kabel
15. Gumb za vklop/izklop
16. Baterija
17. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
18. Servisna oznaka
19. Zaklep za sprostitev baterije

1. Mikrofon
2. Kamera durum işığı
3. Kamera
4. Güç adaptörü bağlantı noktası
5. HDMI bağlantı noktası
6. USB 3.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sağ tıklatma alanı
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. Optik sürücü
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Pil
17. Yasal etiket (pil yuvasında)
18. Servis Etiketi
19. Pil serbest bırakma mandalı

## Shortcut keys

Teclas de atalho | Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Silenciar o áudio   Dezactivați sunetul<br>Utišaj zvok   Sesi kapat   |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Diminuir o volume   Micșorare volum<br>Zmanjšaj glasnost   Ses seviyesini düşür  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Aumentar o volume   Mărire volum<br>Povečaj glasnost   Ses seviyesini artır  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo anterior   Redare melodie/capitol anterior<br>Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje   Önceki parçayı/bölümü oynat |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Reproducir/pausa   Redare/Pauză<br>Predvajaj/premor   Oynat/Duraklat  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reproducir a faixa/capítulo seguinte   Redare melodie/capitol următor<br>Predvajaj naslednji posnetek/poglavje   Sonraki parçayı/bölümü oynat    |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Mudar para o ecrã externo   Comutare la afișaj extern<br>Preklopi na zunanji zaslon   Harici ekrana geçiş yap                                 |
|  | <b>Search</b><br>Procurar   Căutare<br>Iskanje   Ara   |
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Diminuir o brilho   Reducere luminozitate<br>Pomanjšaj svetlost   Parlaklığı düşür   |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Aumentar o brilho   Creștere luminozitate<br>Povečaj svetlost   Parlaklığı artır   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn<br>Comutare blocare tastă Fn<br>Preklop zaklepa tipke Fn<br>Fn tuş kilidini değiştir   |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Ligar/desligar a transmissão sem fios<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Vklopi/izklopi brezžično omrežje<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa  |
|  | <b>Sleep</b><br>Suspensão   Repaus<br>Spanje   Uyku   |
|  | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido<br>Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului<br>Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska<br>Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |

- NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA: Para mais informações, consulte [Especificações em dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://www.dell.com/support) la adresa [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA: Za več informacij glejte [Tehnični podatki na dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT: Daha fazla bilgi için, bkz. [Spesifikasyonlar ,dell.com/support](https://www.dell.com/support).