

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida
Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



1 Connect the power adapter and press the power button


Ligar o adaptador de alimentação e premir o botão de energia
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın



2 Finish operating system setup

Finalizar a configuração do sistema operativo
Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitev operacijskega sistema
İşletim sistemi kurulumunu tamamlayın

Windows



Enable security and updates

Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin



Connect to your network

Estabelecer ligação à rede
Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem
Ağınıza bağlanın

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, digite a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.


Learn how to use Windows

Aprenda como utilizar o Windows | Aflați cum se utilizează Windows
Naučite se uporabljati Windows | Windows'un nasıl kullanıldığını öğrenin




Help and Tips

Ajuda e sugestões | Ajutor și sfaturi
Pomoč in nasveti | Yardım ve İpuçları



Locate your Dell apps in Windows

Localize as aplicações Dell no Windows
Găsiți aplicațiile Dell în sistemul de operare Windows
Poiščite svoje programe Dell v sistemu Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulun




Register your computer

Registrar o computador | Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtin




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Criar cópia de segurança, recuperação, reparação ou restauração do computador
Realizați backup, recuperareți, reparați sau restaurați computerul
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın



SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobitve svoj računalnik
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Product support and manuals
Suporte de produtos e manuais
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell

Contactar a Dell | Contactați Dell
Stik z družbo Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Reglementări și siguranță
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modelo regulamentar | Model de reglementare
Regulativna model | Yasal model numarası

P51F

Regulatory type

Tipo regulamentar | Tip de reglementare
Regulativna vrsta | Yasal tür

P51F005

Computer model

Modelo do computador | Modelul computerului
Model računalnika | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-5552

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




06WF07A00

Printed in China.


2015-05

Features

Funcionalidades | Caracteristici | Funkcije | Özellikler



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 11. Headset port |
| 2. Camera-status light | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 3. Camera | 13. Optical drive |
| 4. Power-adaptor port | 14. Security-cable slot |
| 5. HDMI port | 15. Power button |
| 6. USB 3.0 port | 16. Battery |
| 7. Media-card reader | 17. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Service Tag label |
| 9. Left-click area | 19. Battery-release latch |
| 10. Right-click area | |



- | | |
|--|--|
| 1. Microfone | 10. Área de clique com o botão direito |
| 2. Luz de estado da câmara | 11. Porta de auscultadores |
| 3. Câmara | 12. Portas USB 2.0 (2) |
| 4. Porta do adaptador de alimentação | 13. Unidade óptica |
| 5. Porta HDMI | 14. Ranhura do cabo de segurança |
| 6. Porta USB 3.0 | 15. Botão de alimentação |
| 7. Leitor de cartões de memória | 16. Bateria |
| 8. Alimentação e luz de estado da bateria/luz de atividade do disco rígido | 17. Etiqueta de regulamentação (no compartimento da bateria) |
| 9. Área de clique com o botão esquerdo | 18. Etiqueta de serviço |
| | 19. Trinco de desbloqueio da bateria |

- | | |
|---|---|
| 1. Microfon | 11. Port pentru cască |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 12. Porturi USB 2.0 (2) |
| 3. Cameră | 13. Unitate optică |
| 4. Port pentru adaptorul de alimentare | 14. Slot pentru cablu de securitate |
| 5. Port HDMI | 15. Buton de alimentare |
| 6. Port USB 3.0 | 16. Bateria |
| 7. Cititor de cartele de stocare | 17. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei) |
| 8. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk | 18. Etichetă de service |
| 9. Zonă pentru clic stânga | 19. Dispozitiv de eliberare a bateriei |
| 10. Zonă pentru clic dreapta | |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Vrata za slušalke |
| 2. Lučka stanja kamere | 12. Vrata USB 2.0 (2) |
| 3. Kamera | 13. Optični pogon |
| 4. Vrata za napajalnik | 14. Reža za varnostni kabel |
| 5. Vrata HDMI | 15. Gumb za vklop/izklop |
| 6. Vrata USB 3.0 | 16. Baterija |
| 7. Bralnik predstavnostnih kartic | 17. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo) |
| 8. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska | 18. Servisna oznaka |
| 9. Območje za levi klik | 19. Zaklep za sprostitev baterije |
| 10. Območje za desni klik | |

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofon | 11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası |
| 2. Kamera durum ışığı | 12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2) |
| 3. Kamera | 13. Optik sürücü |
| 4. Güç adaptörü bağlantı noktası | 14. Güvenlik kablosu yuvası |
| 5. HDMI bağlantı noktası | 15. Güç düğmesi |
| 6. USB 3.0 bağlantı noktası | 16. Pil |
| 7. Ortam kartı okuyucu | 17. Yasal etiket (pil yuvasında) |
| 8. Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı | 18. Servis Etiketi |
| 9. Sol tıklatma alanı | 19. Pil serbest bırakma mandalı |
| 10. Sağ tıklatma alanı | |

Shortcut keys

Teclas de atalho | Taste pentru comenzi rapide

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
Silenciar o áudio Dezactivați sunetul
Utišaj zvok Sesi kapat |
| | Decrease volume
Diminuir o volume Micșorare volum
Zmanjšaj glasnost Ses seviyesini düşür |
| | Increase volume
Aumentar o volume Mărire volum
Povečaj glasnost Ses seviyesini artır |
| | Play previous track/chapter
Reproducir a faixa/capítulo anterior Redare melodie/capitol anterior
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje Önceki parçayı/bölümü oynat |
| | Play/Pause
Reproducir/pausa Redare/Pauză
Predvajaj/premor Oynat/Duraklat |
| | Play next track/chapter
Reproducir a faixa/capítulo seguinte Redare melodie/capitol următor
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje Sonraki parçayı/bölümü oynat |
| | Switch to external display
Mudar para o ecrã externo Comutare la afișaj extern
Preklopi na zunanji zaslon Harici ekrana geçiş yap |
| | Search
Procurar Căutare
Iskanje Ara |
| | Decrease brightness
Diminuir o brilho Reducere luminozitate
Pomanjšaj svetlost Parlaklığı düşür |
| | Increase brightness
Aumentar o brilho Creștere luminozitate
Povečaj svetlost Parlaklığı artır |

- | | |
|--|--|
| | Toggle Fn-key lock
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Comutare blocare tastă Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
Fn tuş kilidini değiştir |
| | Turn off/on wireless
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Activare/dezactivare funcție wireless
Vklopi/izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa |
| | Sleep
Suspensão Repaus
Spanje Uyku |
| | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Alterna entre a luz de energia e estado da bateria/luz de atividade do disco rígido
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |

- 📌 **NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **NOTA:** Para mais informações, consulte [Especificações em dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://www.dell.com/support) la adresa [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **OPOMBA:** Za več informacij glejte [Tehnični podatki na dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- 📌 **NOT:** Daha fazla bilgi için, bkz. [Spesifikasyonlar ,dell.com/support](https://www.dell.com/support).