

Inspiron 15

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
빠른 시작 안내서
Hướng dẫn khởi động nhanh



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn



2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows 설치 종료 | Hoàn tất cài đặt Windows



Enable Dell updates
启用 Dell 更新
啓動 Dell 更新
Dell 업데이트 활성화
Cho phép Dell Updates



Connect to your network
连接到网络
連接網路
네트워크에 연결
Kết nối vào mạng của bạn

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.
- GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Create recovery media

创建恢复介质 | 建立復原媒體
복구 미디어 생성 | Tạo phương tiện phục hồi

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，输入恢复，单击创建恢复介质，然后按照屏幕上的说明操作。
在 Windows 搜尋功能下，輸入復原，按下建立復原媒體，並按照畫面上的說明操作。
Windows 검색에서 복구를 입력한 후, 복구 미디어 생성을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.
Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào Recovery, nhấp vào Tạo phương tiện phục hồi, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 尋找 Dell 應用程式
Dell 앱 찾기 | Xác định vị trí các ứng dụng Dell



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터 등록 | Đăng ký máy tính của bạn



Dell Help & Support
Dell 帮助和支持 | Dell 幫助及支援
Dell 도움말 및 지원 | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



SupportAssist Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查和更新您的電腦
컴퓨터 검사 및 업데이트
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
제품 지원 및 설명서
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
Dell사에 문의합니다 | Liên hệ Dell
Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
규정 및 안전 | Quy định và an toàn
Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
규정 모델 | Model quy định
P51F


Regulatory type
管制类型 | 安規類型
규정 유형 | Loại quy định
P51F001
P51F002
P51F003
P51F005

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | Model máy tính
Inspiron 15-5551
Inspiron 15-5551 系列
Inspiron 15-5552
Inspiron 15-5552 系列
Inspiron 15-5555
Inspiron 15-5555 系列
Inspiron 15-5558
Inspiron 15-5558 系列




Features

功能部件 | 功能 | 기능 | Tính năng



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 15-5558 and Inspiron 15-5555 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area



1. 右側麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 左側麥克風 (限 Inspiron 15-5558 及 Inspiron 15-5555)
5. 電源變壓器連接埠
6. 網路連接埠 (限 Inspiron 15-5558 及 Inspiron 15-5555)
7. HDMI 連接埠
8. USB 3.0 連接埠
9. 媒體讀卡器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
11. 左鍵區
12. 右鍵區
13. 耳機連接埠
14. USB 2.0 連接埠 (2)
15. 光碟機
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 法規標籤 (在電池凹槽)
19. 電池
20. 電池釋放門鎖
21. 服務標籤

1. 右側麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 左側麥克風 (限 Inspiron 15-5558 及 Inspiron 15-5555)
5. 電源變壓器連接埠
6. 網路連接埠 (限 Inspiron 15-5558 及 Inspiron 15-5555)
7. HDMI 連接埠
8. USB 3.0 連接埠
9. 媒體讀卡器
10. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
11. 左鍵區
12. 右鍵區
13. 耳機連接埠
14. USB 2.0 連接埠 (2)
15. 光碟機
16. 安全纜線孔
17. 電源按鈕
18. 法規標籤 (在電池凹槽)
19. 電池
20. 電池釋放門鎖
21. 服務標籤

1. 오른쪽 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 왼쪽 마이크 (Inspiron 15-5558 및 Inspiron 15-5555에만 해당)
5. 전원 어댑터 포트
6. 네트워크 포트 (Inspiron 15-5558 및 Inspiron 15-5555에만 해당)
7. HDMI 포트
8. USB 3.0 포트
9. 미디어 카드 판독기
10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등

1. Micro phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Micro trái (chỉ có ở Inspiron 15-5558 và Inspiron 15-5555)
5. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
6. Cổng mạng (chỉ có ở Inspiron 15-5558 và Inspiron 15-5555)
7. Cổng HDMI
8. Cổng USB 3.0
9. Khe đọc thẻ nhớ
10. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng

11. 왼쪽 클릭 영역
12. 오른쪽 클릭 영역
13. 헤드셋 포트
14. USB 2.0 포트(2개)
15. 광학 드라이브
16. 보안 케이블 슬롯
17. 전원 버튼
18. 규정 라벨(배터리 베이)
19. 배터리
20. 배터리 분리 래치
21. 서비스 태그 라벨

11. Vùng nhấp trái
12. Vùng nhấp phải
13. Cổng tai nghe
14. Cổng USB 2.0 (2)
15. Ổ đĩa quang
16. Khe cấp bảo vệ
17. Nút nguồn
18. Nhãn quy định (trong khay pin)
19. Pin
20. Chốt nhà pin
21. Nhãn Thẻ bảo trì

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

바로 가기 키 | phím tắt

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
静音 靜音
오디오 음소거 Tắt âm |
| | Decrease volume
降低音量 降低音量
볼륨 감소 Giảm âm lượng |
| | Increase volume
提高音量 提高音量
볼륨 증가 Tăng âm lượng |
| | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
이전 트랙/챕터 재생 Phát bản nhạc/chương trước đó |
| | Play/Pause
播放/暫停 播放/暫停
재생/일시 중지 Phát/Tạm dừng |
| | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
다음 트랙/챕터 재생 Phát bản nhạc/chương kế tiếp |
| | Switch to external display
切换到外部显示器 切換至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환 Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài |
| | Search
搜索 搜尋
검색 Tìm kiếm |
| | Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
키보드 백라이트 설정/해제 (옵션)
Bật tắt đèn nền bàn phím (tùy chọn) |

- | | |
|--|--|
| | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
밝기 감소 Giảm độ sáng |
| | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
밝기 증가 Tăng độ sáng |
| | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 잠금 전환 Bật tắt khóa phím Fn |
| | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啟動/關閉無線功能
무선 끄기/켜기 Tắt/mở mạng không dây |
| | Sleep
睡眠 睡眠
절전 Chế độ ngủ |
| | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng |

☑ **NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

☑ **注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

☑ **註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

☑ **주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.

☑ **GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại Dell.com/support](https://www.dell.com/support).