

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish Operating System setup


Dokončete nastavení operačního systému

Fejezze be az operációs rendszer beállítását

Skonfiguruj system operacyjny

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows




Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace

Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Povoľte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiążesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите апликације Dell



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépet

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače

Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépet

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer


Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača



Dell Help & Support

Nápověda a podpora Dell | Dell súgós és támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a technická podpora Dell




SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a prípadná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépet

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrnicový model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P51F

P51F004

Inspiron 15-5559



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OFF9N6A00

Printed in China.


2015-06

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch



- 1. Právý mikrofon
- 2. Indikátor stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Levý mikrofon
- 5. Port adaptéru napájení
- 6. Síťový port
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Čtečka paměťových karet
- 10. Kontrolka napájení a stavu baterie/kontrolka činnosti pevného disku
- 11. Oblast levého kliknutí
- 12. Oblast pravého kliknutí
- 13. Port pro sluchátka
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Optická jednotka
- 16. Slot bezpečnostního kabelu
- 17. Vypínač
- 18. Baterie
- 19. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
- 20. Štítek Service Tag
- 21. Uvolňovací pojistka baterie

- 1. Jobb oldali mikrofon
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Kamera
- 4. Bal oldali mikrofon
- 5. Tápadapter port
- 6. Hálózati port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Médiakártya-olvasó
- 10. Bekapcsolás és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 11. Bal oldali kattintás terület
- 12. Jobb oldali kattintás terület
- 13. Fejhallgató port
- 14. USB 2.0 portok (2 db)
- 15. Optikai meghajtó
- 16. Biztonsági kábel foglalata
- 17. Bekapcsológomb
- 18. Akkumulátor
- 19. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
- 20. Szervizcímke
- 21. Akkumulátor kioldó retesz

- 1. Mikrofon prawy
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Kamera
- 4. Mikrofon lewy
- 5. Złącze zasilacza
- 6. Złącze sieciowe
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Czytnik kart pamięci
- 10. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego
- 11. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
- 12. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
- 13. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Napęd dysków optycznych
- 16. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 17. Przycisk zasilania
- 18. Akumulator
- 19. Etykieta znamionowa (we wnęce akumulatora)
- 20. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
- 21. Zwalniacz zatrzaśku akumulatora

- 1. Právý mikrofón
- 2. Kontrolka stavu kamery
- 3. Kamera
- 4. Lavý mikrofón
- 5. Port napájacieho adaptéra
- 6. Sieťový port
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Čítačka pamäťových kariet
- 10. Kontrolka stavu napájania a batérie/kontrolka aktivity pevného disku
- 11. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom
- 12. Oblast kliknutia pravým tlačidlom
- 13. Zdieľka na slúchadlá
- 14. Porty USB 2.0 (2)
- 15. Optická jednotka
- 16. Otvor pre bezpečnostný kábel
- 17. Tlačidlo napájania
- 18. Batéria
- 19. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
- 20. Servisný štítok
- 21. Západka na uvoľnenie batérie

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky

- F1** Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítás
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku
- F2** Decrease volume
Snižení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Zniżenie głośności
- F3** Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti
- F4** Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Poprzedni utwór/rozdział | Prehrat predchádzajúcu stopu/kapitolu
- F5** Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Odtwarzanie/wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie
- F6** Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Następny utwór/rozdział
Prehrat ďalšiu stopu/kapitolu
- F8** Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Prepnutie na externý displej
- F9** Search
Hledat | Keresés
Wyszukiwanie | Hídat
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)
Przetączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)
Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)
- F11** Decrease brightness
Snižení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu
- F12** Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Przetączenie klawisza Fn
Prepínanie zamknutia klávesu Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
- Fn + Insert** Sleep
Spánek | Alvó mód
Ušpienie | Spánok
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/indikátorem činnosti pevného disku
Váltás bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség jelzőfény/merevlemez-meghajtó tevékenység jelzőfény között
Przetączenie lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/kontrolkou aktivity pevného disku

NOTE: For more information, see *Specifications at Dell.com/support*.
POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu Dell.com/support.
MEGJEGYZÉS: További információért, lásd a *Specifications* részt a Dell.com/support oldalon.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie Dell.com/support.
POZNÁMKA: Další informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese Dell.com/support.