

# Inspiron 15

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



## 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

### Windows



#### Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in

Activez les mises à jour Dell

Dell-Aktualisierungen aktivieren

Abilitare gli aggiornamenti Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

## Create recovery media for Windows

Maak een systeemherstelschijf voor Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie **Wiederherstellung** in das Windows-Suchfeld ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

## Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



### Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell



### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Règlementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57F

P57F002

Inspiron 15-7559

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0W6TKNA00

Printed in China.

2015-08

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



- 1. Right microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Left microphone
- 5. Power-adaptor port
- 6. USB 3.0 ports (2)
- 7. Headset port
- 8. Left-click area
- 9. Right-click area
- 10. Power and battery-status light
- 11. Media-card reader
- 12. USB 3.0 port with PowerShare
- 13. HDMI port
- 14. Network port
- 15. Security-cable slot
- 16. Power button
- 17. Service Tag label

- 1. Microfoons rechts
- 2. Camera
- 3. Statuslampje camera
- 4. Microfoon links
- 5. Poort voor netadapter
- 6. USB 3.0-poorten (2)
- 7. Headsetpoort
- 8. Gebied voor linksklikken
- 9. Gebied voor rechtsklikken
- 10. Lampje voor energie- en batterijniveau
- 11. Mediakaartlezer
- 12. USB 3.0-poort met PowerShare
- 13. HDMI-poort
- 14. Netwerkpoot
- 15. Sleuf voor beveiligingskabel
- 16. Aan-uitknop
- 17. Servicetag

- 1. Microphone droit
- 2. Caméra
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Microphone gauche
- 5. Port de l'adaptateur secteur
- 6. Ports USB 3.0 (2)
- 7. Port pour casque
- 8. Zone de clic gauche
- 9. Zone de clic droit
- 10. Voyant d'état de l'alimentation
- 11. Lecteur de carte mémoire
- 12. Port USB 3.0 avec PowerShare
- 13. Port HDMI
- 14. Port réseau
- 15. Emplacement pour câble de sécurité
- 16. Bouton d'alimentation
- 17. Étiquette de numéro de série









- 1. Rechte Mikrofone
- 2. Kamera
- 3. Kamerastatusaanzeige
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. Netadapteranschluss
- 6. USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 7. Kopfhöreranschluss
- 8. Linker Mausclickbereich
- 9. Rechter Mausclickbereich
- 10. Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige
- 11. Speicherkartenleser
- 12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
- 13. HDMI-Anschluss
- 14. Netzwerkanschluss
- 15. Sicherheitskabeleinschub
- 16. Betriebsschalter
- 17. Service-Tag-Etikett






- 1. Microfono destro
- 2. Fotocamera
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Microfono sinistro
- 5. Porta adattatore di alimentazione
- 6. Porte USB 3.0 (2)
- 7. Porta auricolare
- 8. Area per clic con pulsante sinistro
- 9. Area per clic con pulsante destro
- 10. Indicatore di stato alimentazione e batteria
- 11. Lettore di schede multimediali
- 12. Porta USB 3.0 con PowerShare
- 13. Porta HDMI
- 14. Porta di rete
- 15. Slot cavo di protezione
- 16. Accensione
- 17. Etichetta Numero di servizio

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- F1**  Mute audio  
Geluid dempen | Couper le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio
- F2**  Decrease volume  
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume
- F3**  Increase volume  
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume
- F4**  Play previous track/chapter  
Vorige track/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo precedente
- F5**  Play/Pause  
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa
- F6**  Play next track/chapter  
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen  
Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben  
Riproduci traccia/capitolo successivo
- F8**  Switch to external display  
Naar extern beeldscherm schakelen  
Basculer vers un moniteur externe  
Auf externe Anzeige umschalten  
Passa al display esterno
- F9**  Search  
Zoeken | Rechercher  
Suchen | Ricerca

- F10**  Toggle keyboard backlight  
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen  
Définir le rétroéclairage du clavier  
Tastaturbeleuchtung umschalten  
Interruttore retroilluminazione tastiera
- F11**  Decrease brightness  
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità
- F12**  Increase brightness  
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità
- Fn + PrtScr**  Turn off/on wireless  
Draadloos in-/uitschakelen  
Activer/Désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten  
Attiva/Disattiva modalità senza fili
- Fn + Esc**  Toggle Fn-key lock  
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen  
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn-tasto di blocco

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** Zie [Specificaties](https://www.dell.com/support) op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie.

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section [Caractéristiques](https://www.dell.com/support) sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten](https://www.dell.com/support) auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** per maggiori informazioni, vedere [Specifiche](https://www.dell.com/support) all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).