



INSPIRON™

Quick Start

Snelstartgids | Краткое руководство
Hızlı Başlangıç | התחלה מהירה

Uniquely Dell

support.dell.com/manuals | www.dell.com


Printed in Poland



0WJV1WA00


Connect the power cable

Sluit de stroomkabel aan | Подключите кабель питания
Güç kablosunu bağlayın | חבר את כבל החשמל




Press the power button

Druk op de aan/uit-knop | Нажмите кнопку питания
Güç düğmesine basın | לחץ על לחצן ההפעלה




Connect the network cable (optional)

Sluit de netwerkkabel aan (optioneel) | Подключите сетевой кабель (заказывается дополнительно)
Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın | חבר את כבל הרשת (אופציונלי)




Turn on wireless (optional)

Draadloze functies inschakelen (optioneel) | Включите беспроводную связь (необязательно)
Kablosuz bağlantıyı (isteğe bağlı) açın | הפעלת אלחוט (אופציונלי)



Locate the service tag

Zoek het servicelabel | Нахождение метки обслуживания
Servis etiketini bulun | אתר את תג השירות



Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (sólo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P18F
Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA
Corriente de entrada (máxima): 1,5 A/1,6 A/1,7 A
Frecuencia de entrada: 50 a 60 Hz
Corriente nominal de salida: 3,34 A/4,62 A
Voltaje nominal de salida: 19,5 VCC

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States, can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc.

2011-03


Regulatory model: P18F

Regulatory type: P18F001 and P18F002

Computer model: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

Views

Weergaven | Виды | Görünümleri | מבט על המוצר



Features

1. Security cable slot
2. Power button
3. Function key row
4. Network connector
5. VGA connector
6. HDMI connector
7. USB 2.0 connector
8. Audio-in/Microphone connector
9. Audio-out/Headphone connector
10. Touchpad buttons (2)
11. Touchpad
12. Keyboard
13. Power indicator light
14. Hard-drive activity light
15. Battery status light
16. Wireless status light
17. 3-in-1 Media Card Reader
18. Microphone
19. USB 2.0 connectors (2)
20. Optical drive
21. Optical-drive eject button
22. AC adapter connector
23. Camera
24. Camera indicator light
25. Display

Funcities

1. Sleuf voor beveiligingskabel
2. Aan/uit-knop
3. Rij met functietoetsen
4. Netwerconnector
5. VGA-connector
6. HDMI-connector
7. USB 2.0-connector
8. Aansluiting voor audio-in/microfoon
9. Aansluiting voor audio-out/koptelefoon
10. Touchpad-knoppen (2)
11. Touchpad
12. Toetsenbord
13. Aan/uit-lampje
14. Activiteitslampje harde schijf
15. Statuslampje batterij
16. Wi-Fi-statuslampje
17. 3-in-1 mediakaartlezer
18. Microfoon
19. USB 2.0-connectoren (2)
20. Optisch station
21. Uitwerpknop van optisch station
22. Connector voor netadapter
23. Camera
24. Cameralampje
25. Beeldscherm

Компоненты

1. Гнездо защитного кабеля
2. Кнопка питания
3. Функциональные клавиши
4. Сетевой разъем
5. Разъем VGA
6. Разъем HDMI
7. Разъем USB 2.0
8. Разъем аудиовхода/микрофона
9. Разъем аудиовыхода/наушников
10. Кнопки сенсорной панели (2)
11. Сенсорная панель
12. Клавиатура
13. Индикатор питания
14. Индикатор активности жесткого диска
15. Индикатор состояния аккумулятора
16. Индикатор состояния беспроводной связи
17. Устройство чтения мультимедийных карт типа «3 в 1»
18. Микрофон
19. Соединительные разъемы шины USB 2.0 (2)
20. Дискковод для оптических дисков
21. Кнопка открытия лотка оптического дисквода
22. Разъем адаптера переменного тока
23. Камера
24. Индикатор камеры
25. Дисплей

Özellikler

1. Güvenlik kablosu yuvası
2. Güç düğmesi
3. İşlev tuşu sırası
4. Ağ konektörü
5. VGA konektörü
6. HDMI konektörü
7. USB 2.0 konektörü
8. Ses girişi/Mikrofon konektörü
9. Ses çıkışı/Kulaklık konektörü
10. Dokunmatik yüzey düğmeleri (2)
11. Dokunmatik yüzey
12. Klavye
13. Güç gösterge ışığı
14. Sabit disk etkinlik ışığı
15. Pil durum ışığı
16. Kablosuz durum ışığı
17. 3-in-1 Ortam Kartı Okuyucusu
18. Mikrofon
19. USB 2.0 konektörleri (2)
20. Optik sürücü
21. Optik sürücü çıkarma düğmesi
22. AC adaptörü konektörü
23. Kamera
24. Kamera gösterge ışığı
25. Ekran

תכונות

1. חריץ כבל אבטחה
2. לחצן הפעלה
3. שורת מקשי הפונקציה
4. מחבר רשת
5. מחבר VGA
6. מחבר HDMI
7. מחבר USB 2.0
8. מחבר כניסת שמע/מיקרופון
9. מחבר יציאת שמע/אוזניות
10. לחצני משטח מגע (2)
11. משטח מגע
12. מקלדת
13. נורית מחוון ההפעלה
14. נורית פעילות של כונן קשיח
15. נורית מצב הסוללה
16. נורית מצב האלחוט
17. קורא כרטיסי מדיה 3-ב-1
18. מיקרופון
19. מחברי USB 2.0 (2)
20. כונן אופטי
21. לחצן הוצאה של כונן אופטי
22. מחבר למתאם זרם חילופין (AC)
23. מצלמה
24. נורית מחוון המצלמה
25. צג

Meer informatie

- Klik op **Start** → **Alle programma's** → **Help-bestanden van Dell** of ga naar support.dell.com/manuals voor meer informatie over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw laptop.
- Ga naar dell.com/ContactDell om contact op te nemen met Dell voor zaken op het gebied van verkoop, technische ondersteuning of klantenservice. Klanten in de VS kunnen bellen met 800-WWW-DELL (800-999-3355).

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

In deze tekst worden de volgende handelsmerken gebruikt: Dell™, het DELL-logo en Inspiron™ zijn handelsmerken van Dell Inc. 2011-03

Voorgeschreven model: P18F

Voorgeschreven type: P18F001 en P18F002

Computermodel: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

Дополнительная информация

- Чтобы получить сведения о функциях и дополнительных возможностях портативного компьютера, щелкните **Пуск** → **Все программы** → **Dell Help Documentation (Справочная документация Dell)** или посетите веб-сайт support.dell.com/manuals.
- Если вы хотите обратиться в корпорацию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей, перейдите на веб-страницу dell.com/ContactDell. Если вы находитесь в США, позвоните нам по номеру 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.

© Dell Inc., 2011 г. Все права защищены.

Товарные знаки, используемые в этом тексте: Dell™, логотип DELL и Inspiron™ являются товарными знаками Dell Inc. 2011-03

Нормативный номер модели: P18F

Нормативный тип модели: P18F001 и P18F002

Модель компьютера: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

Daha Fazla Bilgi

- Dizüstü bilgisayarınızda mevcut özellikler ve gelişmiş seçeneklere ilişkin bilgi edinmek için, **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** öğelerini tıklayın veya support.dell.com/manuals adresini ziyaret edin.
- Satış, teknik destek veya müşteri servisi konularında Dell'e başvurmak için, dell.com/ContactDell adresini ziyaret edin. ABD'deki müşterilerimiz 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu ve Inspiron™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır.

2011-03

Tescilli model: P18F

Tescilli tip: P18F001 ve P18F002

Bilgisayar modeli: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050

מידע נוסף

- לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות הנוספות הזמינות במחשב המחברת שלך, לחץ על **התחלה** → **כל התוכניות** → **Dell Help Documentation (תיעוד העזרה של Dell)** או עבור אל support.dell.com/manuals.
- לפניה אל Dell בנושא מכירת, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, עבור אל dell.com/ContactDell. לקוחות באר"ב יכולים לחייג 800-WWW-DELL (800-999-3355).

המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים הנמצאים בשימוש בטקסט זה: Dell™, Dell, הסמל של DELL, ו-Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc.

2011-03

מודל תקינה: P18F

סוג תקינה: P18F001 ו-P18F002

דגם המחשב: Dell Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050