

Microsoft Windows 7: Handleiding Aan de slag

Windows 7 installeren

Op uw Dell-computer is vooraf het Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm om Windows voor de eerste keer in te stellen. Deze stappen zijn verplicht en kunnen enige tijd in beslag nemen. De Windows-schermen leiden u door de verschillende procedures, zoals het accepteren van licentieovereenkomsten, het instellen van voorkeuren en het instellen van een internetverbinding.



WAARSCHUWING: Onderbreek het installatieproces van uw besturingssysteem niet. Als u dit toch doet, kunt u de computer niet gebruiken en moet u het besturingssysteem opnieuw installeren.



OPMERKING: Voor een goede werking van uw computer is het raadzaam het laatste BIOS en de laatste stuurprogramma's voor uw computer te downloaden en te installeren; deze zijn beschikbaar op support.dell.com.

Verbinding met internet maken (Optioneel)

Als u verbinding met internet wilt maken, hebt u een externe modem of netwerkverbinding en een internetaanbieder (ISP) nodig.

Als u in eerste instantie geen externe USB-modem of WLAN-adapter hebt besteld, kunt u deze alsnog bestellen via www.dell.com.

September 2009



06T5J4A00

DELL™

Een vaste verbinding instellen

- Als u een inbelverbinding gebruikt, sluit u het telefoonsnoer aan op de externe USB-modem (optioneel) en op de telefoonaansluiting voordat u de internetverbinding instelt.
- Als u een ADSL- of kabel-/ satellietmodemverbinding gebruikt, moet u contact opnemen met uw internetprovider of mobiele provider voor installatie-instructies.


Volg de instructies in “Uw internetverbinding instellen” om de installatie van uw vaste internetverbinding te voltooien.

Een draadloze verbinding instellen

Voordat u de draadloze internetverbinding kunt gebruiken, moet u de computer aansluiten op uw draadloze router.

Verbinding met een draadloze router instellen:

- 1 Zorg ervoor dat de draadloze verbinding is ingeschakeld op uw computer.

- 2 Sla eventueel geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 3 Klik op **Start**  → **Configuratiescherm** → **Netwerkkentrum** → **Verbinding maken met een netwerk**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.


Uw internetverbinding instellen

Internetaanbieders en hun aanbod zijn per land verschillend. Neem contact op met internetaanbieder voor hun aanbod in uw land.

Als u nu geen verbinding kunt maken, maar dit eerder wel is gelukt, kan het zijn dat de internetprovider met een storing te kampen heeft. Neem contact op met uw internetaanbieder of probeer het later nog eens.

Zorg ervoor dat u de informatie van uw internetprovider bij de hand hebt. Als u geen internetprovider hebt, kan de wizard **Verbinding maken met Internet** u helpen om een internetprovider te vinden.

Uw internetverbinding instellen:

- 1 Sla eventueel geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 2 Klik op **Start**  → **Configuratiescherm**
- 3 Klik op **Netwerkcentrum** → **Een nieuwe verbinding of netwerk instellen** → **Verbinding maken met internet**.

Het venster **Verbinding maken met internet** verschijnt.



- OPMERKING:** Als u niet weet welk type verbinding u moet selecteren, klikt u op **Help me bij het selecteren** of neemt u contact met uw internetprovider op.
- 4 Volg de instructies op het scherm en gebruik de installatie-informatie van de internetprovider om de installatie te voltooien.

Basisfuncties van Windows 7

Het bureaublad aanpassen


U kunt uw bureaublad aanpassen om de vormgeving, resolutie, achtergrond, schermbeveiliging of andere functies van uw bureaublad te veranderen.

Uw bureaublad aanpassen:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad.
- 2 Klik op **Personaliseren** om het venster **De beelden en geluiden op uw computer veranderen** te openen en meer te weten te komen over de aanpassingsopties.

Gegevens overbrengen naar een nieuwe computer


Gegevens overbrengen naar een nieuwe computer:

- 1 Klik op **Start**  → **Configuratiescherm**.
- 2 Typ in het zoekvak **Overbrengen** in en klik vervolgens op **Bestanden overbrengen vanaf een andere computer**.
- 3 Volg de instructies in de wizard **Windows Easy Transfer**.

Een back-up maken van uw gegevens

Het is raadzaam om regelmatig een back-up van de bestanden en mappen op uw computer te maken.

Een back-up maken van bestanden:

- 1 Klik op **Start**  → **Configuratiescherm** → **Systeem en beveiliging** → **Back-ups en terugzetten**.
- 2 Klik op **Back-up instellen...**
- 3 Volg de instructies in de wizard **Back-up configureren**.

Windows 7 opnieuw installeren

Het kan 1 tot 2 uur duren voordat het herinstallatieproces is voltooid. Nadat u het besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, moet u ook de apparaatstuurprogramma's, het antivirusprogramma en andere software opnieuw installeren.

Windows 7 opnieuw installeren:

- 1 Sla eventuele geopende bestanden op en sluit deze en sluit eventuele geopende programma's af.
- 2 Plaats de schijf met het *besturingssysteem* in het station.
- 3 Klik op **Afsluiten** wanneer het bericht **Windows installeren** verschijnt.
- 4 Start de computer opnieuw op.
- 5 Wanneer het DELL-logo verschijnt, drukt u direct op <F12>.



OPMERKING: Als u te lang wacht en het logo van het besturingssysteem wordt weergegeven, moet u blijven wachten tot het bureaublad van Microsoft Windows wordt weergegeven. Daarna sluit u de computer af en probeert u het opnieuw.



OPMERKING: Met de volgende stappen wordt de opstartvolgorde voor slechts één keer gewijzigd. De volgende keer dat u weer opstart, zal de computer dit doen volgens de programma's aangegeven in het systeem-setup-programma.

- 6 Als de lijst met opstartbronnen wordt weergegeven, markeert u **cd/dvd/cd-rw station** en drukt u op <Enter>.
- 7 Druk op een willekeurige toets om de computer **vanaf de cd te starten**.
Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Ierland.

Verveelvoudiging op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken in dit document: *Dell* en het *DELL*-logo zijn handelsmerken van Dell Inc; *Microsoft* en *Windows* zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om naar entiteiten te verwijzen die het eigendomsrecht op de merken dan wel de namen van hun producten claimen. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

