

# INSPIRON 15/15R/M531R


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Gyors üzembe helyezési útmutató  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Připojte napájecí adaptér a zapněte počítač  
Csatlakoztassa az adaptert, majd kapcsolja be a számítógépet  
Podłącz zasilacz i włącz komputer  
Pripojte napájací adaptér a zapnite počítač



## 2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows  
Windows telepítés befejezése  
Zakończ konfigurację systemu Windows  
Dokončite nastavenie systému Windows




### Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace  
Engedélyezze a biztonsági beállításokat és a frissítéseket  
Włącz funkcję ochrony i aktualizacje  
Povoľte zabezpečenie a aktualizácie



### Connect to your network

Připojte se k síti  
Csatlakozzon a hálózathoz  
Połącz się z siecią  
Pripojte sa k sieti



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft, nebo vytvořte místní účet  
Jelentkezzen be a Microsoft fiókba, vagy hozzon létre egy helyi fiókot  
Zaloguj się w koncie Microsoft lub utwórz nowe konto lokalne  
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

## 3 Explore resources

Prohlédněte zdroje informací | Erőforrások böngészése  
Przeglądaj zasoby | Preskúmajte možnosti



### Help and Tips

Tipy a nápověda | Súgó és tipppek  
Pomoc i wskazówki | Pomoc i typy



### My Dell

Můj Dell | Az én Dell számítógépem  
Mój Dell | Mój Dell



### Register your computer

Zaregistrujte svůj počítač | Regisztrálja a számítógépet  
Zarejestruj swój komputer | Registrácia počítača

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk  
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Switch to external display  
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre  
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny  
Prepnutie na externý displej




Turn off/on wireless  
Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení  
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása  
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej  
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie




Disable/enable touchpad  
Zakázat / povolit dotykovou podložku  
Érintőpanel letiltása/engedélyezése  
Włączenie/wyłączenie tabliczki dotykowej  
Zakázanie/povolenie dotykového panela




Decrease brightness  
Snížení jasu | Fényerő csökkentése  
Zmniejszenie jasności | Zniżenie jasu




Increase brightness  
Zvýšení jasu | Fényerő növelése  
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu




Play previous track/chapter  
Přehrání předchozí skladby/kapitoly  
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása  
Odtwarzanie poprzedniego utworu/rozdziału  
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu




Play/Pause  
Přehrání / pozastavení | Lejátszás/Szünet  
Odtwarzanie/Wstrzymanie | Prehrávanie/pozastavenie



Play next track/chapter  
Přehrání následující skladby/kapitoly  
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása  
Odtwarzanie następnego utworu/rozdziału  
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu



Decrease volume  
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése  
Zmniejszenie głośności | Zniżenie hlasitosti



Increase volume  
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése  
Zwiększenie głośności | Zvýšenie hlasitosti



Mute audio  
Ztlumení zvuku | Hang némítása  
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktu  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Wsparcie techniczne i podręczniki dotyczące produktu  
Podpora produktov a návody

## Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell  
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől  
Skontaktuj się z firmą Dell | Kontaktujte spoločnosť Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Szabályzások és biztonsági  
Przepisy i zasady bezpieczeństwa  
Zákonon vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model and type

Směrnicev model a typ  
Szabályozási modell és típus  
Model i typ wg normy  
Regulačný model a typ

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P28F**

**P28F001/ P28F002**

**Inspiron 3521/5521/3537/5537/  
M531R-5535**

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphone
4. Power button
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. USB 2.0 port
10. Headset port
11. Power-status light
12. Hard-drive activity light

13. Battery-status light
14. Wireless-status light
15. Touchpad
16. Media-card reader
17. USB 2.0 port
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Indikátor stavu kamery
2. Kamera
3. Digitální mikrofon
4. Vypínač
5. Port napájecího adaptéru
6. Port HDMI
7. Síťový port
8. Porty USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Port pro sluchátka
11. Indikátor stavu napájení
12. Indikátor činnosti pevného disku

1. Kamera állapot jelzőfény
2. Kamera
3. Digitális mikrofon
4. Bekapcsológomb
5. Tápadapter port
6. HDMI port
7. Hálózati port
8. USB 3.0 portok (2 db)
9. USB 2.0 port
10. Fejhallgató port
11. Bekapcsolás állapot jelzőfény
12. Merevlemez működésjelző fény

13. Indikátor stavu baterie
14. Indikátor stavu bezdrátového připojení
15. Dotyková podložka
16. Čtečka paměťových karet
17. Port USB 2.0
18. Optická jednotka
19. Slot bezpečnostního kabelu
20. Štítek se směrnicí
21. Štítek se servisní značkou

13. Akkumulátor állapot jelzőfény
14. Vezeték nélküli állapot jelzőfény
15. Érintőpad
16. Médiakártya-olvasó
17. USB 2.0 port
18. Optikai meghajtó
19. Biztonsági kábel foglalata
20. Szabályozási címke
21. Szervizcímke

1. Lampka stanu kamery
2. Kamera
3. Mikrofon cyfrowy
4. Przycisk zasilania
5. Złącze zasilacza
6. Złącze HDMI
7. Złącze sieciowe
8. Porty USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Gniazdo zestawu słuchawkowego
11. Lampka stanu zasilania
12. Lampka aktywności dysku twardego

1. Kontrolka stavu kamery
2. Kamera
3. Digitálny mikrofón
4. Tlačidlo napájania
5. Napájací port
6. Port HDMI
7. Sieťový port
8. Porty USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Zdieľka na slúchadlá
11. Kontrolka stavu napájania
12. Kontrolka činnosti pevného disku

13. Lampka stanu akumulatora
14. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
15. Tabliczka dotykowa
16. Czytnik kart pamięci
17. Port USB 2.0
18. Napęd dysków optycznych
19. Gniazdo linki antykradzieżowej
20. Etykieta znamionowa
21. Etykieta z kodem serwisowym

13. Kontrolka stavu batérie
14. Kontrolka stavu bezdrôtovej siete
15. Dotyková plocha
16. Čítačka pamäťových kariet
17. Port USB 2.0
18. Optická jednotka
19. Otvor pre bezpečnostný kábel
20. Regulačný štítok
21. Servisný štítok

