

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P28F

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/ 1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Type: P28F003

Computer model: Inspiron 5537

© 2013 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P28F | Type : P28F003

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 5537

© 2013 Dell Inc.

Dell™, logotip DELL in Inspiron™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Regulativni model: P28F | Vrsta: P28F003

Model računalnika: Inspiron 5537

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markadır.

Yasal model numarası: P28F | Tür: P28F003

Bilgisayar modeli: Inspiron 5537

Dell Inc. 2013 ©

Dell™, وشعار DELL، و Inspiron™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc. Windows® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

الموديل التنظيمي: P28F | النوع: P28F003

موديل الكمبيوتر: Inspiron 5537

More Information

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to dell.com/support.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

En savoir plus

- Pour découvrir les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Aide Dell Documentation** ou allez sur dell.com/support.
- Afin de prendre contact avec Dell pour des questions d'ordre commercial, de support technique ou de service après-vente, allez sur dell.com/ContactDell. Aux États-Unis, les clients peuvent appeler le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Več informacij

- Za več informacij o funkcijah in naprednih možnostih, ki so na voljo na vašem računalniku, kliknite **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** ali obiščite dell.com/support.
- Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite dell.com/ContactDell. Kupci v ZDA kličite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Daha Fazla Bilgi

- Dizüstü bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne veya dell.com/support adresine gidin.
- Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e ulaşmak için dell.com/ContactDell adresine gidin. ABD içindeki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.


مزيد من المعلومات

- للتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق ابدأ ← قائمة البرامج ← مستندات تعليمات Dell أو اذهب إلى dell.com/support.
- للاتصال بـ Dell لخدمة المبيعات، أو الدعم الفني، أو لمشكلات خدمة العملاء، اذهب إلى dell.com/ContactDell بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنهم الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Caractéristiques de l'ordinateur | Funkcije računalnika

Bilgisayar Özellikleri | ميزات الكمبيوتر



- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Security-cable slot
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo (headset) port
- USB 2.0 port
- USB 3.0 ports (2)
- Network (RJ45) port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Power button

- Microphone numérique
- appareil photo
- Voyant d'état de la caméra
- Fente pour câble de sécurité
- Lecteur optique
- Port USB 2.0
- Lecteur de carte mémoire 8-en-1
- Voyant d'état du sans fil
- Voyant d'état de la batterie
- Voyant d'activité du disque dur
- Voyant d'état de l'alimentation
- Pavé tactile
- Port de combiné casque/microphone (oreillette)
- Port USB 2.0
- Ports USB 3.0 (2)
- Port réseau (RJ45)
- Port HDMI
- Port de l'adaptateur secteur
- Bouton d'alimentation

- Digitalni mikrofoni
- Kamera
- Lučka stanja kamere
- Reža za varnostni kabel
- Optični pogon
- Vrata USB 2.0
- Bralnik pomnilniških kartic 8-v-1
- Lučka stanja brezžične povezave
- Lučka stanja baterije
- Lučka dejavnosti trdega diska
- Lučka stanja napajanja
- Sledilna ploščica
- Kombinirana vrata za slušalke/mikrofon
- Vrata USB 2.0
- Vrata USB 3.0 (2)
- Omežna vrata (RJ45)
- Vrata HDMI
- Vrata za napajalnik
- Gumb za vklop/izklop

- Dijital mikrofon
- Kamera
- Kamera durum ışığı
- Güvenlik kablo su yuvası
- Göten sürücü
- USB 2.0 bağlantı noktası
- 8'i bir arada medya kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı durum ışığı
- Pil durum ışığı
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç durum ışığı
- Dokunmatik yüzey
- Kulaklık/Mikrofon kombo (kulaklık) bağlantı noktası
- USB 2.0 bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Ağ (RJ45) bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Güç düğmesi

- الميكروفون الرقمي
- الكاميرا
- مصباح حالة الكاميرا
- فتحة كبل الأمان
- محرك الأقراص الضوئية
- منفذ USB 2.0
- قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
- مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- مصباح حالة البطارية
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- مصباح حالة الطاقة
- لوحة اللمس
- منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
- منفذ USB 2.0
- منافذ USB 3.0 (2)
- منفذ الشبكة (RJ45)
- منفذ HDMI
- منفذ مهابن التيار
- زر التشغيل



Printed in China


2013-03



1 Connect the network cable (optional)

Connectez le câble réseau (en option) | Priključite omrežni kabel (dodatna možnost)


قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) |



2 Connect the power adapter

Branchez l'adaptateur secteur | Priključite napajalni kabel


قم بتوصيل مهبط التيار |



3 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Pritisnite gumb za vklop/izklop

اضغط على زر التشغيل |



4 Complete Windows setup

Configurez Windows | Namestitev celotnega sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إعداد اكمال



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Notez ici votre mot de passe Windows

REMARQUE : N'utilisez pas d'arobase (@) dans votre mot de passe

Tukaj zabeležite svoje geslo za Windows

OPOMBA: V geslu ne uporabite simbola @

Windows şifrenizi buraya kaydedin

NOT: Şifrenizde @ sembolünü kullanmayın

سجل كلمة المرور لنظام Windows هنا

ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

5 Check wireless status

Vérifiez le statut du sans fil | Preverite stanje brezžičnega omrežja

كابلوسوز باغلانتي durumunu kontrol edin | فحص حالة اللاسلكي




Service tag/regulatory labels

Numéro de service/Étiquettes de conformité aux normes

Servisna številka/regulativne oznake

Servis etiketi/yasal etiketler

رمز الخدمة/الملصقات التنظيمية



Record your service tag here

Notez ici votre numéro de service

Tukaj zabeležite servisno številko

Servis etiketinizi buraya kaydedin

سجل علامة الخدمة هنا

Function Keys

Touchez de fonction | Funkcijske tipke | Fonksiyon Tuşları | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Bascule vers moniteur externe Preklopi na zunanji zaslon Harici ekrana geçiş yap التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Activation/désactivation du sans fil Vklopi/izklopi brezžično omrežje Kablusuz özelliğini aç/kapa تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
F3	Enable/disable touchpad	Activation/désactivation du pavé tactile Omogoči/onemogoči drsno ploščico Dokunmatik yüzeyi etkinleştir/devre dışı bırak تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Diminue la luminosité Pomanjšaj svetlost Parlaklığı düşür زيادة مستوى السطوع
F5	Increase brightness	Augmente la luminosité Povečaj svetlost Parlaklığı arttır تقليل مستوى السطوع
F8	Play previous track or chapter	Lit le morceau ou le chapitre précédent Predvajaj prejšnji posnetek ali poglavje Önceki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Lire/Pause Predvajaj/premor Oynat/Duraklat تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Lit le morceau ou le chapitre suivants Predvajaj naslednji posnetek ali poglavje Sonraki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume level	Diminue le volume sonore Pomanjšaj stopnjo glasnosti Ses seviyesini düşür خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume level	Augmente le volume sonore Povečaj stopnjo glasnosti Ses seviyesini arttır رفع مستوى الصوت
	Mute audio	Couper le son Utišaj zvok Sesi kapat كتم الصوت