

# INSPIRON 15/15R/M531R


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Guía de inicio rápido



## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας  
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador  
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



## 2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης των Windows | Concluir a configuração do Windows  
Terminați instalarea Windows | Finalizar configuración de Windows



### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Activați securitatea și actualizările  
Habilitar seguridad y actualizaciones



### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας  
Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Conectarse a la red



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Conectați-vă la contul dvs. Microsoft sau creați un cont local  
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear cuenta local

## 3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos  
Explorați resursele | Explorar recursos



### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões  
Ajutor și sfaturi | Ayuda y sugerencias



### My Dell

Η Dell μου | Meu Dell  
Computerul meu Dell | Mi Dell



### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador  
Înregistrați-vă computerul | Registrar el equipo

## Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho  
Taste pentru comenzi rapide | Teclas de acceso directo



Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη  
Mudar para o ecrã externo  
Comutare la afișaj extern  
Cambiar a la pantalla externa




Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ligar/desligar a transmissão sem fios  
Activare/dezactivare funcție wireless  
Activar/desactivar la función inalámbrica




Disable/enable touchpad  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση επιφάνειας αφής  
Desactivar/activar o painel tátil  
Activare/dezactivare touchpad  
Desactivar/activar panel tátil



Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho  
Reducere luminozitate | Disminuir brillo



Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho  
Creșterea luminozitate | Aumentar brillo



Play previous track/chapter  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Reproduzir a faixa/capítulo anterior  
Redare melodie/capitol anterior  
Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa  
Redare/Pauză | Reproducir/Pausar



Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte  
Redare melodie/capitol următor  
Reproducir pista o capítulo siguiente



Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
Micșorare volum | Disminuir el volumen



Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
Mărire volum | Aumentar el volumen



Mute audio  
Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio  
Dezactivați sunetul | Silenciar el audio

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Suporte de produtos e manuais  
Asistență și manuale pentru produse  
Soporte del producto y manuales

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
Contactați Dell | Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Regulamentos e segurança  
Reglementările și siguranța  
Normativa y Seguridad

## Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Modelo e tipo regulamentares  
Modelul și tipul de reglementare  
Modelo y tipo normativo

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
Modelul computerului | Modelo de equipo

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P28F**

**P28F001/ P28F002**

**Inspiron 3521/5521/3537/5537/  
M531R-5535**

## Features

Δυνατότητες | Características | Caracteristici | Funciones



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphone
4. Power button
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. USB 2.0 port
10. Headset port
11. Power-status light
12. Hard-drive activity light

13. Battery-status light
14. Wireless-status light
15. Touchpad
16. Media-card reader
17. USB 2.0 port
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Ψηφιακό μικρόφωνο
4. Κουμπί τροφοδοσίας
5. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
6. Θύρα HDMI
7. Θύρα δικτύου
8. Θύρες USB 3.0 (2)
9. Θύρα USB 2.0
10. Θύρα ακουστικών
11. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
12. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

1. Luz de estado da câmara
2. Câmara
3. Microfone digital
4. Botão de alimentação
5. Porta do adaptador de corrente
6. Porta HDMI
7. Porta de rede
8. Portas USB 3.0 (2)
9. Porta USB 2.0
10. Porta de auscultadores
11. Luz de estado de alimentação
12. Luz de actividade da unidade de disco rígido

13. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
14. Λυχνία κατάστασης ασύρματης επικοινωνίας
15. Επιφάνεια αφής
16. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσων
17. Θύρα USB 2.0
18. Μονάδα οπτικού δίσκου
19. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
20. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
21. Ετικέτα εξυπηρέτησης

13. Luz de estado da bateria
14. Luz de estado da ligação sem fios
15. Painel táctil
16. Leitor de cartões de memória
17. Porta USB 2.0
18. Unidade óptica
19. Ranhura do cabo de segurança
20. Etiqueta regulamentar
21. Etiqueta de serviço

1. Indicator luminos de stare a camerei
2. Cameră
3. Microfon digital
4. Buton de alimentare
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port HDMI
7. Port de rețea
8. Porturi USB 3.0 (2)
9. Port USB 2.0
10. Port pentru căști
11. Indicator luminos de stare a alimentării
12. Indicator luminos pentru activitatea hard diskului
13. Indicator luminos de stare a bateriei
14. Indicator luminos de stare a funcției wireless
15. Touchpadul
16. Cititor de cartele de stocare
17. Port USB 2.0
18. Unitate optică
19. Slot pentru cablu de securitate
20. Etichetă cu reglementări
21. Etichetă de service

1. Indicator luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono digital
4. Botón de encendido
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puertos USB 3.0 (2)
9. Puerto USB 2.0
10. Puerto de audífonos
11. Indicator luminoso de estado de alimentación
12. Luz de estado de disco duro de la cámara
13. Indicator luminoso del estado de la batería
14. Indicator luminoso del estado de la conexión inalámbrica
15. Superficie táctil
16. Lector de tarjetas multimedia
17. Puerto USB 2.0
18. Unidad óptica
19. Ranura del cable de seguridad
20. Etiqueta normativa
21. Etiqueta de servicio

