

INSPIRON 17/17R


Quick Start Guide

Snelstartgids
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihren Computer ein
Connettere l'alimentatore e accendere il computer
توصيل مهبط التيار وتشغيل الكمبيوتر



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows-Setup fertigstellen
Terminare l'installazione di Windows | إنهاء إعداد Windows




Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Sicherheit und Updates aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her
Connettere alla rete
الاتصال بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Melden Sie sich an Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Ressourcen durchsuchen
Esplora risorse | اكتشاف الموارد



Help and Tips

Hulp en tips | Hilfe und Tipps
Aiuto e suggerimenti | تعليمات وتلميحات



My Dell

Mijn Dell | Mein Dell
Il mio Dell | جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Registreer uw computer | Registrieren Sie Ihren Computer
Registrazione il computer | تسجيل الكمبيوتر الخاص بك

Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle
Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار

Fn	+ F1	Switch to external display Naar extern beeldscherm schakelen Auf externe Anzeige umschalten Passa allo schermo esterno التبديل إلى الشاشة الخارجية
Fn	+ F2	Turn off/on wireless Draadloos in-/uitschakelen Wireless ein-/ausschalten Attiva/Disattiva modalità senza fili تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
Fn	+ F3	Disable/enable touchpad Touchpad uit-/inschakelen Touchpad deaktivieren/aktivieren Attiva/Disattiva touchpad تعطيل/تمكين لوحة اللمس

Fn	+ F4	Decrease brightness Helderheid verminderen Helligkeit reduzieren Riduci luminosità تخفيض مستوى السطوع
Fn	+ F5	Increase brightness Helderheid vermeerderen Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità رفع مستوى السطوع
Fn	+ F6	Toggle keyboard backlight Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen Tastaturbeleuchtung umschalten Interruttore retroilluminazione tastiera تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
Fn	+ F8	Play previous track/chapter Vorige track/hoofdstuk afspelen Vorherigen Titel/vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo precedente تشغيل المقطع/الفصل السابق
Fn	+ F9	Play/Pause Afspelen/Pauzeren Wiedergabe/Pause Riproduci/Metti in pausa تشغيل/إيقاف مؤقت
Fn	+ F10	Play next track/chapter Volgende track/hoofdstuk afspelen Nächsten Titel/nächstes Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo successivo تشغيل المقطع/الفصل التالي
Fn	+ F11	Decrease volume Geluidsniveau omlaag Lautstärke reduzieren Diminuisci volume خفض مستوى الصوت
Fn	+ F12	Increase volume Geluidsniveau omhoog Lautstärke erhöhen Aumenta volume رفع مستوى الصوت
		Mute audio Geluid dempen Audio stummschalten Disattiva audio كتم الصوت

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Produkt-Support und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt zu Dell
Contattare Dell | اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Richtlinien und Sicherheitshinweise
Normative e sicurezza
الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Muster-Modellnummer und Typ
Modello e tipo regolatori
الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Computermodel | Computermodell
Modello del computer | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P17E

P17E001/P17E002

Inspiron 3721/5721/3737/5737

Features

Kenmerken | Funktionen | Funzioni | الميزات



1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphone
4. Power button
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 3.0 ports (2)
9. USB 2.0 port
10. Headset port
11. Touchpad
12. Power-status light

13. Hard-drive activity light
14. Battery-status light
15. Wireless-status light
16. Media-card reader
17. USB 2.0 port
18. Optical drive
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Kamerastatusanzeige
2. Kamera
3. Digitales Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Netzadapteranschluss
6. HDMI-Anschluss
7. Netzwerkanschluss
8. USB 3.0-Anschlüsse (2)
9. USB 2.0-Anschluss
10. Kopfhöreranschluss
11. Touchpad
12. Stromversorgungsanzeige

13. Activiteitslampje voor harde schijf
14. Lampje batterijniveau
15. Statuslampje draadloos netwerk
16. Mediakaartlezer
17. USB 2.0-poort
18. Optisch station
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Label met voorschriften
21. Servicetag

13. Festplatten-Aktivitätsanzeige
14. Akkuzustandsanzeige
15. Wireless-Statusanzeige
16. Speicherkartenlesegerät
17. USB 2.0-Anschluss
18. Optisches Laufwerk
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Normierungsschild
21. Service Tag-Etikett

1. Indicatore di stato della fotocamera
2. Fotocamera
3. Microfono digitale
4. Accensione
5. Porta dell'adattatore di alimentazione
6. Porta HDMI
7. Porta di rete
8. Porte USB 3.0 (2)
9. Porta USB 2.0
10. Porta auricolare
11. Touchpad
12. Indicatore di stato dell'alimentazione
13. Indicatore di attività del disco rigido
14. Indicatore di stato della batteria
15. Indicatore di stato del wireless
16. Lettore scheda supporto
17. Porta USB 2.0
18. Unità ottica
19. Slot cavo di protezione
20. Etichetta di conformità alle normative
21. Etichetta Numero di servizio

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفون الرقمي
4. زر التيار
5. منفذ مهايئ الطاقة
6. منفذ HDMI
7. منفذ الشبكة
8. منافذ USB 3.0 (2)
9. منفذ USB 2.0
10. منفذ سماعة الرأس
11. لوحة اللمس
12. مصباح حالة الطاقة
13. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
14. مصباح حالة البطارية
15. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
16. قارئ بطاقة الوسائط
17. منفذ USB 2.0
18. محرك الأقراص الضوئية
19. فتحة كبل الأمان
20. الملصق التنظيمي
21. ملصق رمز الخدمة

